

Pflege- u. Nutzhinweise für Schneidbretter aus Holz

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen „Haushaltshelfer“ haben, bitten wir Sie unsere Empfehlungen zu Nutzung und Pflege dieses Naturproduktes zu beachten.

Holz „arbeitet“ immer, es reagiert auf Temperaturwechsel, Feuchtigkeit etc. So kann es zu leichten Verwerfungen oder kleinen Rissen kommen. Um dies zu vermeiden,

- verwenden Sie Ihr Küchenbrett nach Möglichkeit *beidseitig*.
- Ölen Sie Servier- / Küchenbretter vor dem ersten Gebrauch mit einem handelsüblichen Mineralöl ein. Wenn sich Ihr Küchenbrett trocken anfühlt, wiederholen Sie das Einölen.
- Zum Säubern, keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Bitte lassen Sie Ihr Küchenbrett nicht im Wasser liegen, keinesfalls in die Spülmaschine geben.
- Zum Trocknen, stellen Sie das Küchenbrett *aufrecht*, damit die Luft gleichmäßig zirkulieren kann.
- Bitte trocken Sie Ihr Küchenbrett nicht an Hitzequellen (Heizung, Herd, etc)

Risse und Verwerfungen entstehen normalerweise bei zu langer Lagerung im Wasser, durch unregelmäßiges Ölen und Aussetzung eines extremen Temperaturwechsels (Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit).

Die daraus resultierende Rissbildung ist vom Garantieanspruch ausgeschlossen.



Care Instructions for Wooden Cutting boards

Please take note of the following points to allow your board a long life. Before using, oil the board with a good mineral oil, allow to dry overnight. Once a week, rub a small amount of oil to condition the board and prevent it from drying out. Remember, wood is a natural material and will be affected by his environment. Extreme conditions could cause warping or splitting.

- To avoid warping, use both sides of the board
- Do not immerse the board in water for long periods.
- To clean, scrub using warm water and mild soap

Allow to dry naturally, standing on end. Avoid heated surfaces or direct sunlight.

Store wood products in a dry location at room temperature, away from hot, cold & humid areas. Heat will dry the oil on the surface, and possibly cause warping, splitting or cracking.

Cracking or splitting usually occurs when wood has been soaked and when it is moved from hot to cold or cold to hot, when it dries from not being oiled regularly, and when subjected to intense changes in temperatures and humidity. This type of cracking is not covered under any warranty.

Planche à Couper

Directives d'entretien pour la planche à couper en bois

Veillez noter les points suivants pour assurer la longévité de votre planche à couper.

Avant de l'utiliser pour la première fois, la planche doit être enduite d'une huile minérale et devra sécher durant toute une nuit. Une fois par semaine, enduire la planche d'une petite quantité d'huile pour la traiter et éviter qu'elle ne sèche. Ne pas oublier que le bois est un matériau naturel et qu'il réagira à son environnement. Des conditions extrêmes risquent d'onduler ou de fissurer votre planche.

- Pour éviter toute ondulation, utiliser les deux côtes de la planche
- Ne pas plonger la planche dans l'eau pour une longue période.
- Pour la nettoyer, la frotter à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux.

La laisser sécher naturellement en la plaçant à la verticale. Éviter toute surface réchauffée ou les rayons directs du soleil.