

Deutsch

Anleitung Akku-Seitenlicht-Taschenlampe

Produktspezifikationen:

Lichtquelle:	Frontlicht	7 W LED's	Material:	Flugzeug Aluminium	
	Seitenlicht	3 W LED's		Lumen:	Frontlicht
Laufzeit Akku:	Frontlicht	1,5 Stunden	Seitenlicht 161 lm		
	Seitenlicht	4 Stunden			
Batterie:	1x 18650		Gewicht:	182 g (ohne Batterie)	

Lesen Sie immer die Sicherheits-Anweisungen und Warnungen.

Hinweise für den Benutzer:

1. Lassen Sie die geöffnete Taschenlampe niemals unbeaufsichtigt an einem Ort liegen.
2. Erlauben Sie Ihren Kindern niemals mit der Taschenlampe zu spielen – sie könnten sich selbst oder andere Personen verletzen.
3. Verhindern Sie Augenverletzungen und schauen Sie niemals in das Licht der Taschenlampe, wenn Sie angeschaltet ist. Leuchten Sie nicht in das Gesicht von anderen Personen.
4. Sollten Sie die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum lagern oder transportieren entfernen Sie bitte die Batterie.
5. Aus jeder Batterie können gesundheitsgefährdende Chemikalien austreten, welche die Haut, die Kleidung oder das innere der Taschenlampe beschädigen könnten.
6. Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer. Sie könnte explodieren.

Schritte zum Laden:

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den dafür vorgesehenen Anschluss.
2. Stecken Sie den Stecker in die Haushaltssteckdose.
3. Die Ladeleuchte am Stecker leuchtet Rot - Taschenlampe lädt.
4. Die Ladeleuchte am Stecker leuchtet Grün - Taschenlampe ist komplett aufgeladen. Trennen Sie den Stecker von der Taschenlampe und dann den Stecker von der Steckdose.
5. Den Akkustand können Sie anhand der Ladestand-Anzeige an der Taschenlampe erkennen. Es erscheint eine Batterie mit einem grünen Umriss und roten Balken. Die 5 Balken geben den Akkustand an. Die Farbe der Balken und die Farbe des grünen Umrisses verändern sich nicht. Diese Anzeige ist jedoch erst nach 5 Sekunden konstant sichtbar.



Bedienungsanleitung:

Installation der Batterie:

1. Drehen Sie die Batterieabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn auf, stecken Sie die Batterie in das Batteriefach.
2. Legen Sie den Akku mit dem Pluspol nach Oben in die Taschenlampe ein.
3. Drehen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn zu.
4. Die Taschenlampe bietet verschiedene Funktionsmöglichkeiten:
 - 1x Drücken = Hauptlicht erhellt
 - 2x Drücken = Seitenlicht erhellt
 - 2x schnell Drücken = SOS

Langes Drücken nachdem die Hauptlampe angeschaltet ist= Licht kann gedämmt werden.



Lade-Anschluss



Ladestand-Anzeige



Arbeits-Licht