

**UNOLD®**



## TOASTER TURBO

### Bedienungsanleitung

Instructions for use | Notice d'utilisation

Gebruiksaanwijzing | Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso | Návod k obsluze

Instrukcja obsługi

Modell 38955



Impressum:

Bedienungsanleitung Modell 38955

Stand: September 2015 /nr

Copyright ©

**UNOLD** AG

Mannheimer Straße 4

68766 Hockenheim

Telefon +49 (0)6205/9418-0

Telefax +49 (0)6205/9418-12

E-Mail info@unold.de

Internet www.unold.de

**UNOLD®**



**UNOLD®**  
Care + Style



**UNOLD®**  
Fan + Heat



Weitere Informationen zu unserem Sortiment erhalten Sie unter [www.unold.de](http://www.unold.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

### **Bedienungsanleitung Modell 38955**

Technische Daten .....	8
Symbolerklärung.....	8
Sicherheitshinweise .....	8
Tipps für ein optimales Toast-Ergebnis.....	11
Vor dem ersten Benutzen.....	11
Bedienen - Toasten .....	12
Bedienen - Aufwärmen.....	12
Bedienen - Auftauen .....	13
Reinigen und Pflegen.....	14
Garantiebestimmungen .....	15
Entsorgung / Umweltschutz .....	15
Informationen für den Fachhandel.....	15
Service-Adressen .....	16

### **Instructions for use Model 38955**

Technical Specifications.....	18
Explanation of symbols.....	18
Important Safeguards.....	18
Tips for ideal toasting results .....	20
Before using the appliance for the first time.....	21
Operation - toasting .....	21
Operation - reheating .....	22
Operation - thawing .....	22
Cleaning .....	23
Guarantee Conditions.....	24
Waste Disposal / Environmental Protection .....	24
Service .....	16

### **Notice d'utilisation modèle 38955**

Spécification technique .....	25
Explication des symboles.....	25
Consignes de sécurité .....	25
Conseils pour un résultat optimal .....	27
Avant la première utilisation .....	28
Utilisation - Toaster.....	28
Utilisation - Réchauffage.....	29
Utilisation - Décongélation .....	29
Nettoyage .....	30
Conditions de Garantie.....	31
Traitemet des déchets / Protection de l'environnement.....	31
Service .....	16

### **Gebruiksaanwijzing model 38955**

Technische gegevens .....	32
Verklaring van de symbolen.....	32
Veiligheidsvoorschriften.....	32
Tips voor een optimaal roosterresultaat .....	34
Vóór het eerste gebruik.....	35
Bedienen - toosten.....	35
Bediening - opwarmen .....	36
Bediening - ontdooken .....	36
Reiniging en onderhoud .....	37
Garantievoorwaarden.....	38
Verwijderen van afval / Milieubescherming .....	38
Service .....	16

## INHALTSVERZEICHNIS

### **Istruzioni per l'uso modello 38955**

Dati tecnici .....	39
Significato dei simboli .....	39
Avvertenze di sicurezza .....	39
Consigli per preparare un ottimo toast.....	41
Prima del primo utilizzo .....	42
Comando – Tostare.....	42
Comando – Riscaldare.....	43
Comando - Scongelamento .....	43
Pulizia.....	44
Norme die garanzia.....	45
Smaltimento / Tutela dell'ambiente .....	45
Service .....	16

### **Manual de Instrucciones modelo 38955**

Datos técnicos .....	46
Explicación de los símbolos .....	46
Indicaciones de seguridad .....	46
Consejos para un tostado perfecto .....	48
Antes del primer uso .....	49
Manejo - Tostar.....	49
Manejo – Recalentar .....	50
Manejo - Descongelar.....	50
Limpieza.....	51
Condiciones de Garantía.....	52
Disposición/Protección del medio ambiente .....	52
Service .....	16

### **Návod k obsluze model 38955**

Technické údaje .....	53
Vysvětlení symbolů.....	53
Bezpečnostní pokyny.....	53
Rady pro optimální zážitek při opékání.....	55
Uvedení do provozu .....	56
Ovládání – toustování .....	56
Ovládání – ohřev .....	57
Obsluha - Rozmrázování .....	57
Čištění a péče .....	58
Záruční podmínky .....	58
Likvidace / Ochrana životného prostredí ....	58
Service .....	16

### **Instrukcja obsługi Model 38955**

Dane techniczne .....	59
Objaśnienie symboli .....	59
Dla bezpieczeństwa użytkownika .....	59
Opiekanie .....	61
Instrukcja użycia .....	62
Podgrzewanie tostów i bułek .....	63
Odmrażanie (Defrost) .....	63
Czyszczenie i konserwacja .....	63
Warunki gwarancji.....	64
Utylizacja / ochrona środowiska.....	64
Service .....	16

## EINZELTEILE



## EINZELTEILE

### D Ab Seite 8

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Hebel für Brötchenaufsatz |
| 2 | Röstgradkontrolle         |
| 3 | Kontrollleuchte Röstgrad  |
| 4 | Toasthebel                |
| 5 | Taste Auftauen            |
| 6 | Taste Stopp               |
| 7 | Taste Aufwärmen           |
| 8 | Krümelschublade           |

### GB Page 18

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Lever for bun attachment           |
| 2 | Browning control                   |
| 3 | Indicator light - browning control |
| 4 | Toast lever                        |
| 5 | Thaw button                        |
| 6 | Stop button                        |
| 7 | Warm-up button                     |
| 8 | Crumb tray                         |

### F Page 25

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Levier pour grille pour petits pains      |
| 2 | Contrôle du degré de brunissage           |
| 3 | Voyant de contrôle du degré de brunissage |
| 4 | Lève-toasts                               |
| 5 | Bouton Décongélation                      |
| 6 | Bouton Stop                               |
| 7 | Bouton Réchauffage                        |
| 8 | Tiroir ramasse-miettes                    |

### NL Pagina 32

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Hendel voor broodjeshouder     |
| 2 | Bruiningscontrole              |
| 3 | Controlelampje bruiningsniveau |
| 4 | Toasthendel                    |
| 5 | Toets ontdooien                |
| 6 | Toets stop                     |
| 7 | Toets opwarmen                 |
| 8 | Kruimellade                    |

### I Pagina 39

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Leva del sopralzo a griglia      |
| 2 | Controllo del grado di tostatura |

- |   |  |
|---|--|
| 3 | Spia di controllo del grado di tostatura |
| 4 | Leva tostapane                           |
| 5 | Tasto Scongelamento                      |
| 6 | Tasto Stop                               |
| 7 | Tasto Riscaldamento                      |
| 8 | Cassetto briciole                        |

### ES Página 46

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Palanca del accesorio para panecillos  |
| 2 | Control del grado de tostado           |
| 3 | Piloto de control del grado de tostado |
| 4 | Palanca de tostadora                   |
| 5 | Tecla Descongelar                      |
| 6 | Tecla Parada                           |
| 7 | Tecla Calentar                         |
| 8 | Bandeja recogemigas                    |

### CZ Strany 53

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Páka nástavce na housky     |
| 2 | Knoflík stupně toustování   |
| 3 | Kontrolka stupně toustování |
| 4 | Páka na toasty              |
| 5 | Tlačítko Rozmrazování       |
| 6 | Tlačítko Stop               |
| 7 | Tlačítko Ohřev              |
| 8 | Zásuvka na drobečky         |

### PL Strony 59

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Dźwignia nakładki na pieczywo      |
| 2 | Kontrola stopnia opiekania         |
| 3 | Lampka kontrolna stopnia opiekania |
| 4 | Dźwignia tostera                   |
| 5 | Przycisk rozmrzania                |
| 6 | Przycisk stop                      |
| 7 | Przycisk podgrzewania              |
| 8 | Szuflada na okruchy                |

## BEDIENUNGSANLEITUNG MODELL 38955

### TECHNISCHE DATEN

Leistung:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz	
Maße:	Ca. 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (B/T/H)	
Zuleitung:	Ca. 75 cm	
Gewicht:	Ca. 1,832 kg	
Gehäuse:	Edelstahl	
Ausstattung:	2-Scheiben-Toaster mit Turbo-Toast-Funktion, Liftfunktion, Röstgradeinstellung mit Kontrollleuchte, Krümelabschublade, integrierter Brötchenaufschlitz	
Zubehör:	Bedienungsanleitung	

**Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten**

### SYMBOLERKLÄRUNG



Dieses Symbol kennzeichnet eventuelle Gefahren, die Verletzungen nach sich ziehen können oder zu Schäden am Gerät führen.



Dieses Symbol weist Sie auf eine eventuelle Verbrennungsgefahr hin. Gehen Sie hier immer besonders achtsam vor.

### SICHERHEITSHINWEISE

#### Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie diese auf.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

haben. Das Gerät ist kein Spielzeug. Das Säubern und die Wartung des Geräts dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten dem Gerät fernbleiben oder durchgehend beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es sich in seiner vorgesehenen normalen Bedienungsposition befindet.

- det, sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät weder anschließen noch bedienen, säubern oder warten.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  5. Das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
  6. Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung gemäß Typenschild anschließen.
  7. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem betrieben werden.
  8. Tauchen Sie das Gerät oder die Zuleitung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  9. Der Toaster und die Zuleitung dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
  10. Der Toaster darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Falls dies doch einmal geschehen sollte, müssen vor erneuter Benutzung alle Teile vollkommen trocken sein.
  11. Das Gerät bzw. die Zuleitung niemals mit nassen Händen berühren.
  12. Stellen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen niemals auf heiße Oberflächen, ein Metalltablett oder auf einen nassen Untergrund.
  13. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, z. B.
    - Teeküchen in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten,
    - landwirtschaftlichen Betrieben,
    - zur Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels oder sonstigen Beherbergungsbetrieben,
    - in Privatpensionen oder Ferienhäusern.
  14. Das Gerät oder die Zuleitung dürfen nicht in der Nähe von Flammen betrieben werden.
  15. Benutzen Sie den Toaster stets auf einer freien, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.
  16. Achten Sie darauf, dass die Zuleitung nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, da dies zu Unfällen führen kann, wenn z. B. Kleinkinder daran ziehen.
  17. Die Zuleitung muss so verlegt sein, dass ein Ziehen oder darüber Stolpern verhindert wird.
  18. Verwenden Sie den Toaster nur in Innenräumen.
  19. Decken Sie den Toaster während des Betriebs niemals mit Aluminiumfolie oder anderen Materialien ab, um

- eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
20. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden. Benutzen Sie stets die Handgriffe und Bedienknöpfe.
  21. Benutzen Sie das Gerät nie in der Nähe von brennbaren Materialien wie z. B. Vorhängen.
  22. Verschieben Sie das Gerät nicht, solange es in Betrieb oder am Stromnetz angeschlossen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
  23. Betreiben Sie das Gerät nie ohne Krümelschublade und entfernen Sie regelmäßig die Krümel.
  24. Toasten Sie keine Lebensmittel, die schmelzen können.
  25. Führen Sie keine übergroßen Lebensmittel, Metallfolien, Besteckteile oder Werkzeuge in das Gerät ein. Sie könnten einen Brand oder Kurzschluss auslösen.
  26. Das Gerät darf nicht mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken benutzt werden, um Schäden zu vermeiden.
  27. Nach Gebrauch sowie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingeschoben ist.
  28. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
  29. Prüfen Sie regelmäßig das Gerät, den Stecker und die Zuleitung auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder anderer Teile senden Sie das Gerät oder die Zuleitung bitte zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und haben den Ausschluss der Garantie zur Folge.
  30. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



### **VORSICHT:**

**Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß!**



**Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Keine Werkzeuge, Besteckteile oder Körperteile in die Brotschlitz stecken. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlages.**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei fehlerhafter Montage, bei unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung oder nach Durchführung von Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte.

## TIPPS FÜR EIN OPTIMALES TOAST-ERGEBNIS

1. Der Feuchtigkeitsgehalt von Brot ist unterschiedlich. Daher kann das Ergebnis bei gleicher Röstgradeinstellung unterschiedlich ausfallen.
2. Bei leicht trockenem Brot einen geringeren Röstgrad wählen.
3. Bei frischem Brot oder Vollkornbrot einen höheren Röstgrad wählen.
4. Brot mit unregelmäßiger Oberfläche erfordert einen höheren Röstgrad.
5. Dicke Brotscheiben benötigen mehr Zeit zum Toasten, evtl. muss der Toaster zweimal betätigt werden.
6. Beim Toasten von Rosinenbrot alle losen Rosinen von der Oberfläche entfernen, da diese sonst verbrennen können.
7. Brötchen vor dem Toasten halbieren.
8. Wenn Sie nur eine Scheibe toasten, bitte einen niedrigen Röstgrad wählen.
9. Wenn Sie mehrmals nacheinander toasten, wird das Brot bei gleicher Röstgradeinstellung etwas dunkler.
10. Zum Toasten von gefrorenem Brot, Waffeln etc. bitte die Auftau-Taste verwenden.
11. Zum Aufbacken von Brötchen etc. verwenden Sie bitte den Brötchenaufsatzt.

## VOR DEM ERSTEN BENUTZEN

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und ggf. Transportsicherungen.
2. Prüfen Sie, ob alle aufgeführtten Zubehörteile vorhanden sind.
3. Reinigen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch, wie im Kapitel „Reinigen und Pflegen“ beschrieben.
4. Prüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut sind und das Gerät stabil steht.
5. Achten Sie darauf, dass ausreichend Abstand zu Wänden und anderen Geräten vorhanden ist, da der Toaster im Betrieb heiß wird.
6. Schließen Sie das Gerät mittels der Zuleitung an das Stromnetz (220–230 V~, 50/60 Hz) an.
7. Bevor Sie das erste Mal toasten, muss ein Toastvorgang ohne Brot durchgeführt werden. Drücken Sie hierfür den Toasthebel nach unten, bis dieser einrastet.
8. Sobald der Toasthebel nach unten gedrückt wird und einrastet, ertönt ein Signalton.
9. Wenn der Toastvorgang beendet ist, springt der Toasthebel automatisch nach oben. Nun können Sie mit dem Toasten von Brot beginnen.

## BEDIENEN - TOASTEN

1. Bereiten Sie den Toaster wie unter „Vor dem ersten Benutzen“ beschrieben, vor.
2. Geben Sie die Brotscheiben in die Schlitze der Toastkammer.
3. Stellen Sie an der Röstgradkontrolle den gewünschten Röstgrad ein. Sie können zwischen acht Einstellungen wählen, wobei Stufe 1 sehr helles Brot ergibt und Stufe 8 sehr dunkel toastet. Goldbraunen Toast erhalten Sie, wenn Sie den Regler in der Mitte positionieren.
4. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis dieser einrastet. Die Kontrollleuchte rund um die Röstgrad-Einstellung leuchtet in einzelnen Abschnitten. Mit fortschreitender Toastdauer erlischt nach und nach jeweils ein Segment, so kann die Dauer des Toastvorgangs kontrolliert werden.
5. Die Kontrollleuchte für die Turbo-Funktion leuchtet ebenfalls auf,

sobald das Gerät toastet. Sobald die ideale, schnellste Rösts temperatur erreicht ist, schaltet sich die Turbo-Kontrollleuchte wieder aus, das Gerät toastet jedoch weiter, bis die gewünschte Bräunung erreicht ist.

6. Sie können den Toastvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie auf die Taste  (Stop) drücken.
7. Wenn der von Ihnen eingestellte Röstgrad erreicht ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen. Das Gerät schaltet sich aus.
8. Um die gerösteten Toastscheiben einfacher entnehmen zu können, verfügt der Toaster über eine Liftfunktion. Schieben Sie hierzu den Toasthebel etwas nach oben, wenn sie den Toast entnehmen wollen.

**VORSICHT:**  
**Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß!**



## BEDIENEN - AUFWÄRMEN

Mit der Aufwärm-Funktion können Sie Brot oder Brötchen aufwärmen, ohne diese zu toasten.

1. Geben Sie die Brotscheiben in die Schlitze der Toastkammer.
2. Wenn Sie Brötchen aufwärmen möchten, drücken Sie den Hebel für den Brötchenaufsatz nach unten. Der Brötchenaufsatz klappt auf und Sie können die Brötchen auf den Brötchenaufsatz legen. Um den Brötchenaufsatz wieder einzuklappen, drücken Sie den

Hebel für den Brötchenaufsatz nach oben. **Achtung: Legen Sie die Brötchen nie direkt auf den Rösts chacht: Brandgefahr!**

3. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis dieser einrastet.
4. Drücken Sie dann sofort die Taste  (Aufwärmen).
5. Toast bzw. Brötchen werden auf gewärmt, jedoch nicht geröstet.

6. Sie können den Aufwärmvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie auf die Taste  (Stop) drücken.
7. Nach Abschluss des Aufwärmvorgangs wird das Brot automatisch ausgeworfen, die Kontrollleuchten erlöschen. Das Gerät schaltet sich aus.
8. Bitte beachten Sie, dass Sie in der Aufwärm-Funktion den Röstgrad nicht einstellen können.

## BEDIENEN - AUFTAUEN

Bei der Auftaufunktion wird das Brot zuerst aufgetaut und dann getoastet, der Vorgang dauert daher etwas länger als der normale Toastvorgang.

1. Geben Sie die Brotscheiben in die Schlitze der Toastkammer.
2. Wenn Sie Brötchen aufwärmen möchten, drücken Sie den Hebel für den Brötchenaufsatz nach unten. Der Brötchenaufsatz klappt auf und Sie können die Brötchen auf den Brötchenaufsatz legen. Um den Brötchenaufsatz wieder einzuklappen, drücken Sie auf den Hebel für den Brötchenaufsatz nach oben. **Achtung: Legen Sie die Brötchen nie direkt auf den Röstschaft: Brandgefahr!**
3. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis dieser einrastet.
4. Wählen Sie die gewünschte Röstgradeinstellung.
5. Wir empfehlen die folgenden Röstgradeinstellungen:  
**Niedrig** für Brot aus dem Kühl-  
schränk bzw. dünne gefrorene  
Brotscheiben  
**Mittel** für gefrorene Waffeln, Bröt-  
chen  
**Hoch** für dickere, gefrorene Brot-  
scheiben sowie Brötchen und  
dicke Toastscheiben.
6. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis dieser einrastet.
7. Drücken Sie dann sofort die Taste  (Auftauen).
8. Toast bzw. Brötchen werden aufgetaut und geröstet.
9. Sie können den Vorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie auf die Taste  (Stop) drücken.
10. Nach Abschluss des Auftauvor-  
gangs wird das Brot automatisch  
ausgeworfen, die Kontrollleuch-  
ten erlöschen. Das Gerät schaltet  
sich aus.



## REINIGEN UND PFLEGEN



**Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.**



**Vor dem Reinigen stets das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

1. Das Gerät und die Zuleitung dürfen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eingetaucht oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
2. Wischen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel, Stahlwolle, metallischen Gegenstände, heiße Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, da diese zu Beschädigungen führen können.
3. Um festsitzende Brotscheiben zu entfernen, den Netzstecker ziehen, das Gerät umdrehen und

leicht schütteln. Versuchen Sie nie, festsitzendes Brot mit Hilfe von spitzen Werkzeugen oder Besteckteilen zu lösen.

4. Entfernen Sie regelmäßig Krümel und Rückstände aus der Krümelschublade. Drücken Sie auf die Taste „Push“. Die Krümelschublade wird entriegelt und Sie können diese vorsichtig aus dem Gerät ziehen und entleeren. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie diese gut ab und schieben Sie die Schublade wieder in das Gerät ein, bis die Schublade einrastet.
5. Das Gerät muss vollkommen trocken sein, bevor Sie es wieder benutzen.



## GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir gewähren auf unsere Geräte eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblichem Gebrauch 12 Monate, ab dem Kaufdatum für Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nachweislich auf Werksfehler zurückzuführen sind. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir Material- und Herstellungsfehler nach unserem Ermessen durch Reparatur oder Umtausch. Unsere Garantieleistungen gelten ausschließlich für in Deutschland und Österreich verkaufte Geräte. Bei anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den zuständigen Importeur. Geräte, für die eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, senden Sie bitte zusammen mit einer Kopie des maschinell erstellten Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum ersichtlich sein muss, sowie einer Fehlerbeschreibung gut verpackt und freigemacht an unseren Kundendienst. Im Garantiefall werden dem Kunden in Deutschland und Österreich entstandene Versandkosten zurückerstattet. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Wartungs- und Pflegeanweisungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe am Gerät von dritter Stelle vorgenommen werden. Eventuelle Ansprüche des Endverbrauchers gegenüber dem Verkäufer oder Händler werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

## ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ

Unsere Geräte werden auf hohem Qualitätsniveau für eine lange Nutzungsdauer hergestellt. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Reparaturen durch unseren Kundendienst können die Nutzungsdauer des Gerätes verlängern. Wenn ein Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren ist, beachten Sie bitte: Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen dieses Produkt an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abliefern. Durch das separate Sammeln und Recyceln von Abfallprodukten helfen Sie mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt in gesundheits- und umweltverträglicher Weise entsorgt wird.



## INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHANDEL



Hiermit erklärt die UNOLD AG, dass sich der Toaster 38955 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) befindet.

Hockenheim, 14.11.2014

UNOLD AG, Mannheimer Straße 4, 68766 Hockenheim

## SERVICE-ADRESSEN

### DEUTSCHLAND



Mannheimer Straße 4  
68766 Hockenheim

Kundendienst  
Telefon +49 (0)6205/94 18-27  
Telefax +49 (0)6205/94 18-22  
E-Mail service@unold.de  
Internet www.unold.de

Sie möchten innerhalb der Garantiezeit ein Gerät zur Reparatur einsenden? Auf unserer Internetseite [www.unold.de/ruecksendung](http://www.unold.de/ruecksendung) können Sie sich einen Rücksendeschein ausdrucken, um damit das Paket kostenlos bei der Post abzugeben (nur für Einsendungen aus Deutschland und Österreich).

### ÖSTERREICH

Reparaturabwicklung, Ersatzteile:  
ESC Electronic Service Center GmbH  
Molitorgasse 15  
A-1110 Wien  
Telefon +43 (0) 1/971 70 59  
Telefax +43 (0) 1/971 70 59  
E-Mail office@esc-service.at

### SCHWEIZ

MENAGROS SA  
Route der Servion  
CH - 1083 Mezières  
Telefon +41 (0) 21 903 01-15  
Telefax +41 (0) 21 903 01-11  
E-Mail info@menagros.ch  
Internet www.menagros.ch

### POLEN

„Quadra-net“ Sp. z o.o.  
Skadowa 5  
61-888 Poznan Skadowa 5  
Internet [www.quadra-net.pl](http://www.quadra-net.pl)

### TSCHECHIEN

befree.cz s.r.o.  
Škroupova 150  
537 01 Chrudim  
Telefon +420 4646 01 881  
E-Mail obchod@befree.cz

Diese Anleitung kann im Internet unter [www.unold.de](http://www.unold.de) als pdf-Datei heruntergeladen werden.



## INSTRUCTIONS FOR USE MODEL 38955

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power:	1900–2100 W 220–230 V~, 50/60 Hz	
Dimensions:	Approx. 29.5 x 19.0 x 19.7 cm (W/T/H)	
Power cord:	Approx. 75 cm	
Weight:	Approx. 1.832 kg	
Housing:	Stainless steel	
Features:	2-slice toaster with fast-toast function, automatic centring of the slices of bread, lift function, browning control with indicator light, crumb tray, integrated bun attachment	
Accessories:	Instructions for use	

**Equipment features, technology, colours and design are subject to change without notice. Errors and omissions excepted**

### EXPLANATION OF SYMBOLS



This symbol denotes a possible hazard which could cause injury or damage to the appliance.



This symbol indicates a potential burning hazard. Please be especially careful at all times here.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

#### Please read the following instructions and keep them on hand for later reference.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and

user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
3. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way

- and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
4. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the appliance.
  5. Keep the appliance out of the reach of children.
  6. Connect appliance only to an AC power supply with voltage corresponding to the voltage on the rating plate.
  7. Do not operate this appliance with an external timer or remote control system.
  8. Never immerse the appliance or the power cord in water or other liquids.
  9. Do not clean the toaster or power cord in a dishwasher.
  10. The toaster should never come into contact with water or other liquids. In case this ever happens, all parts must be completely dry before operating the appliance again.
  11. Never touch the appliance or power cord with wet hands.
  12. For safety reasons, never place the appliance on hot surfaces, a metal tray or a wet surface.
  13. This appliance is intended for domestic and similar use such as:
    - agricultural enterprises;
    - by clients in hotels, motels and other accommodation facilities;
    - bed and breakfast accommodations and holiday homes.
  14. Do not place the appliance or power cord near open flames during operation.
  15. Always use the toaster on a level, uncluttered and heat-resistant surface.
  16. Make sure that the power cord does not hang over the edge of the countertop or table, since this can cause accidents, for example if small children pull on the cord.
  17. Route the power cord so that there is no possibility of the cord being pulled or tripped over.
  18. Use the toaster only indoors.
  19. When in use, never cover the toaster with aluminum foil or other materials that could cause the appliance to overheat.
  20. Do not touch any hot surfaces, to prevent burns. Always use the handles and control knobs.
  21. Never use the appliance near flammable materials such as curtains.
  22. Do not move the appliance as long as it is in operation or connected to power supply, to prevent injuries.

23. Never operate the appliance without the crumb tray; empty the tray regularly.
24. Do not toast foods that can melt.
25. Do not insert excessively large foods or any metal foils, silverware or tools in the appliance. They could cause a fire or short circuit.
26. Do not use the appliance with accessories of other manufacturers or brands, to prevent damage.
27. Unplug the appliance from the power supply after use and prior to cleaning. Never leave the appliance unattended when it is plugged in to the power supply.
28. Clean the appliance after every use.
29. Check the appliance, the plug and the power cord regularly for wear or damage. In case of damage to the power cord or other parts, please send the appliance or the power cord for inspection and repair to our after sales service. Unauthorized repairs can result in serious risks to the user and void the warranty.
30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

**CAUTION:****The appliance becomes very hot during operation****Never open the housing of the appliance. Keep body parts and utensils out of the bread slots. This can result in electric shock.**

The manufacturer will not be liable in the event of incorrect assembly, improper or incorrect use or if repairs are carried out by unauthorized third parties.

**TIPS FOR IDEAL TOASTING RESULTS**

1. Different types of bread have varying moisture content. Therefore, the same toast darkness setting can produce different results.
2. For bread that is slightly dry, use a lower toast darkness setting.
3. For fresh bread or whole grain bread, use a higher toast darkness setting.
4. Bread with an irregular surface requires a higher toast darkness setting.
5. Thick bread slices need more time for toasting; it may even be necessary to toast the bread a second time.
6. When toasting raisin bread, remove all raisins from the surface, since otherwise they could burn.
7. Cut rolls in half before toasting.
8. If you toast only one slice, please select a low toast darkness setting.

9. If you toast several slices one after the other, the bread will be somewhat darker at the same toast darkness setting.
10. To toast frozen bread, waffles, etc. please use the thaw button.
11. To warm rolls, please use the bun warmer.

## BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packaging materials and any transport safety devices.
2. Check to make sure that all accessories are present.
3. Clean the toaster with a damp cloth, as described in the chapter "Cleaning and care".
4. Check to make sure that all parts are assembled correctly and the appliance is stable. Make sure that there is sufficient space between the toaster and walls or other appliances, since the toaster becomes hot during operation.
5. Connect the appliance via the power cord to the power supply (220–230 V~, 50/60 Hz).
6. Before toasting bread the first time, conduct one toasting cycle without bread. Press the toast lever down until it locks into place. A signal tone sounds as soon as the toast lever is pressed downward and is locked in place.
7. When the toasting cycle is completed, the toast lever automatically jumps up. Now you can starting toasting bread.

## OPERATION - TOASTING

1. Prepare the toaster as described in the section "Before using the appliance the first time".
2. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
3. Set the toaster heat setting to the desired browning level. You can choose between eight settings; Level 1 provides very light toasting and Level 8 toasts the bread very dark. For golden brown toast, position the regulator in the middle.
4. Press the toast lever down until it locks into place.
5. The indicator light around the browning control adjustment element lights up in individual seg-

ments. As the toasting period progresses, one segment after the other will go out, thus the duration of the toasting process can be monitored.

6. The indicator light for the turbo function also lights up as soon as the appliance is toasting. As soon as the ideal, fastest toasting temperature is reached, the turbo indicator light goes out, however the appliance continues to toast until the desired browning is reached.
7. You can interrupt the toasting cycle any time by pressing the  (Stop) button.

8. When the bread has been toasted to the set darkness, it is automatically ejected. The appliance shuts off automatically.
9. For easier removal of the slices of toast, the toaster features a lift function. For this purpose, push

the toast lever up slightly when you want to remove the toast.



**CAUTION:**  
**The appliance becomes very hot during operation!**

## OPERATION - REHEATING

The warming function can be used to warm up bread or rolls without toasting.

1. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
2. If you want to heat-up buns, press the lever for the bun attachment downwards. The bun attachment flips up and you can place the buns on the bun attachment. To fold in the bun attachment, press the lever for the bun attachment upwards. Caution: Never place the buns directly on the toaster slot. Fire hazard!
3. Press the toast lever down until it locks into place.
4. Then press the button  right away. The indicator lamp on this button lights up.
5. The bread or roll is warmed without being toasted.
6. You can interrupt the warming cycle any time by pressing the  (Stop) button.
7. After completion of the warming cycle the bread is automatically ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.
8. Please note that you cannot set the toast darkness when using the warming function.

## OPERATION - THAWING

The thawing function first thaws out the bread and then toasts it, which means that the thawing cycle lasts somewhat longer than the normal toasting cycle.

1. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
2. If you wish to thaw up rolls, place the bun warmer on the toaster so it is level and then place the rolls on top.
3. Press the toast lever down until it locks into place.
4. Select the desired toast darkness setting.
5. We recommend the following toast darkness settings:  
**Low** for bread from the refrigerator or thin frozen bread slices.  
**Medium** for frozen waffles or rolls

- High** for thicker frozen bread slices and for rolls and thick toast slices.
6. Press the toast lever down until it locks into place.
  7. Then press the button  right away. The indicator lamp on this button lights up.
  8. The bread or roll is thawed and toasted.
  9. You can interrupt the cycle any time by pressing the  (Stop) button.
  10. After completion of the thawing cycle the bread is automatically

ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.



## CLEANING



**Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the electrical outlet.**



**Allow the appliance to cool before cleaning it.**

1. Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids or wash them in the dishwasher.
2. Wipe off the toaster with a damp cloth and a little dishwashing detergent. Do not use any abrasive scouring agents, steel wool, metal objects, hot cleaning agents or disinfectants, since they can damage the appliance.
3. To remove stuck bread slices, unplug the toaster and turn it over and shake lightly. Never attempt to remove stuck bread slices with sharp or pointed tools or silverware.
4. Remove crumbs and any small pieces of bread from the crumb

tray regularly. Press the button „Push“. The crumb tray is unlocked, and you can carefully pull it out of the appliance and empty it. Wipe off the crumb tray with a damp cloth, dry it off thoroughly and slide the tray back into the appliance. The appliance must be completely dry before you use it again.



## GUARANTEE CONDITIONS

We grant a 24 months guarantee, and in case of commercial use a 12 months guarantee, starting from the date of purchase for any damage demonstrably due to manufacturing defects and when the appliance has been used according to its intended use. Within the warranty period we will remedy defective materials or workmanship through repair or replacement, at our option. Our warranty terms apply only to appliances sold in Germany and Austria. For other countries, please contact the responsible importer. In the event of a claim for remedy of defects, please send the appliance to our after sales service, properly packaged and postage paid, together with a copy of the automatically generated sales receipt, which must show the date of purchase, and a description of the defect. If the defect is covered by the warranty, the customer will be reimbursed for the shipping costs only in Germany and Austria. The warranty does not cover damage from normal wear, improper handling and failure to comply with the maintenance and care instructions. The warranty is void if repairs or modifications are made to the appliance by third parties. Any claims of the end consumer vis-à-vis the retailer are not limited by this warranty.

## WASTE DISPOSAL / ENVIRONMENTAL PROTECTION

Our appliances are produced on a high quality level for a long lifetime. Regular maintenance and expert repairs by our after-sales service can extend the useful life of the appliance. If an appliance is defective and repair is not possible we ask you to follow the following instructions for disposal. Do not dispose this appliance together with your standard household waste. Please bring this product to an approved collection point for recycling of electric and electronic products. By separate collection and disposal of waste products you help to protect natural resources and ensure, that the product is disposed in an adequate way to protect health and environment.



The instruction booklet is also available for download: [www.unold.de](http://www.unold.de)

## NOTICE D'UTILISATION MODÈLE 38955

### SPÉCIFICATION TECHNIQUE



Puissance:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz
Dimensions:	Env. 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (l/h/p)
Câble d'alimentation:	Env. 75 cm
Poids:	Env. 1,832 kg
Boîtier:	Acier inoxydable
Équipement:	Grille-pain 2 tranches avec fonction de brunissage rapide, centrage automatique des tranches de pain, fonction d'éjection, réglage du degré de brunissage avec voyant de contrôle, tiroir ramasse-miettes, grille pour petits pains intégrée
Accessoires:	Notice d'utilisation

**Modifications et erreurs des caractéristiques de l'équipement, de la technique, des couleurs et du design réservées**

### EXPLICATION DES SYMBOLES



Ce symbole indique les dangers susceptibles de provoquer des blessures ou des endommagements de l'appareil.

Ce symbole indique le risque d'être brûlé. Soyez prudent en utilisant l'appareil.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### Veuillez lire les instructions suivantes et les conserver.

1. L'appareil peut être utilisé par des enfants en dessous de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou instruits au niveau de l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. L'appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil

peuvent être réalisés par des enfants uniquement sous surveillance.

2. Les enfants en dessous de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil ou surveiller en permanence.
3. Les enfants entre 3 et 8 ans doivent allumer et éteindre l'appareil uniquement s'il se trouve dans la position d'utilisation prévue normalement, qu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été instruits au niveau de l'utilisation sûre et ont compris les dangers qui

- en résultent. Il est interdit aux enfants entre 3 et 8 ans de raccorder l'appareil, de le commander, de le nettoyer ou de l'entretenir.
4. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  5. Conserver l'appareil hors de portée des enfants.
  6. Raccorder exclusivement l'appareil au courant alternatif à la tension se conformant au panneau signalétique.
  7. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.
  8. Ne plongez en aucun cas l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou un autre liquide.
  9. Le grille-pain et le câble d'alimentation ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle.
  10. Le grille-pain ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si cela devait se produire, toutes les pièces doivent sécher intégralement avant de renouveler l'utilisation.
  11. Ne jamais manipuler l'appareil et/ou le câble d'alimentation avec les mains humides.
  12. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit jamais être placé sur des surfaces chau-

des, une tablette métallique ou un support humide.

13. L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique ou similaire comme par ex. :
  - espaces thé et café (boutiques), coins cuisine (bureaux et autres lieux de travail),
  - exploitations agricoles,
  - mis à la disposition des clients séjournant dans un hôtel, motel ou autre type d'hébergement,
  - dans des chambres d'hôtes ou maisons de vacances.
14. L'appareil ou le câble ne doivent pas être utilisés à proximité de flammes.
15. Utilisez toujours le grille-pain sur une surface dégagée, plane et résistante à la chaleur.
16. Veillez à ce que le câble ne pende pas par-dessus le bord du plan de travail, cela pouvant provoquer des accidents si un enfant tire dessus, par exemple.
17. Le câble d'alimentation doit être disposé de façon à ce qu'il soit impossible de tirer dessus ou de trébucher.
18. Utilisez exclusivement le grille-pain en intérieur.
19. Durant le fonctionnement, ne couvrez jamais le grille-pain avec une feuille d'aluminium ou d'autres matériaux afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.

20. Ne touchez aucune surface chaude, afin d'éviter des brûlures. Utilisez toujours la poignée et les boutons de commande.
21. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de matériaux inflammables, comme par ex. des rideaux.
22. Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il est en marche ou est reliée à la sortie, afin d'éviter les blessures.
23. N'utilisez jamais l'appareil sans le tiroir ramasse-miettes et retirez régulièrement les miettes.
24. Ne faites griller aucun aliment qui peut fondre.
25. N'introduisez aucun aliment de grandes dimensions, aucune feuille métallique, aucun couvert ou outil dans l'appareil. Vous pourriez déclencher un incendie ou un court-circuit.
26. L'appareil ne doit pas être utilisé avec des accessoires d'autres fabricants ou marques, afin d'éviter des détériorations.
27. Débrancher l'appareil du secteur après utilisation et avant le nettoyage. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque la prise est branchée.
28. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation
29. Vérifier régulièrement l'usure et la détérioration de l'appareil, de la prise et du câble. En cas de détérioration du câble d'alimentation ou d'autres pièces, veuillez envoyer votre appareil ou le câble pour contrôle et réparation à notre service clientèle. Toute réparation irrégulière peut provoquer d'importants dangers pour l'utilisateur et entraîner l'exclusion de la garantie.
30. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou son service après-vente ou bien par une personne qualifiée, pour éviter des risques.



**Prudence :**

**L'appareil est très chaud pendant son fonctionnement !**



**N'ouvrez en aucun cas la coque de l'appareil. Ne tenez aucun objet, e.g. cuiller, ou vos parties du corps dans la fente pour pain. Risque d'électrocution.**

Le fabricant n'est nullement responsable en cas de montage non conforme, d'utilisation irrégulière ou non conforme ou suite à l'exécution de réparations par des tiers non autorisés.

### CONSEILS POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

1. La teneur en humidité est différente selon les pains. De ce fait, le résultat peut différer pour un même degré de brunissement.
2. Pour du pain légèrement sec, choisir un degré de brunissement plus faible.

3. Pour du pain frais ou du pain complet, choisir un degré de brunissage plus élevé.
4. Le pain présentant une surface irrégulière requiert un degré de brunissage plus élevé.
5. Les tranches de pain épaisses nécessitent plus de temps pour griller ; le grille-pain doit éventuellement être déclenché deux fois.
6. Lorsque vous faites griller du pain aux raisins, retirer tous les raisins de la surface sans quoi ils pourraient brûler.
7. Couper les petits pains en deux avant de les griller.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et, le cas échéant, les protections de transport.
2. Vérifiez si tous les accessoires énumérés sont présents.
3. Nettoyez le grille-pain à l'aide d'un chiffon humide, comme décrit dans le chapitre « Nettoyage et Entretien ».
4. Vérifiez si toutes les pièces sont correctement assemblées les unes aux autres et si l'appareil est stable. Veillez à maintenir un espace suffisant avec les murs et les autres appareils, car le grille-pain chauffe durant son fonctionnement.
5. Raccordez l'appareil au réseau électrique à l'aide du câble d'alimentation (220–230 V~, 50/60 Hz).
6. Avant de faire griller du pain pour la première fois, le grille-pain doit fonctionner une fois à vide. Pour cela, poussez le lève-toast vers le bas jusqu'à ce qu'il soit enclenché. Dès que le levier du grille-pain est enfoncé vers le bas et enclenché, un signal sonore retentit.
7. Lorsque le cycle est terminé, le lève-toast remonte automatiquement vers le haut. Vous pouvez maintenant commencer à faire griller du pain.

## UTILISATION - TOASTER

1. Préparer le grille-pain comme décrit au chapitre « Avant la première utilisation ».
2. Introduisez les tranches de pain dans la fente du compartiment à toasts.
3. Régler le degré de brunissage souhaité à l'aide du sélecteur. Vous pouvez choisir entre huit réglages, le niveau 1 donnant du pain très clair et le niveau 8 du pain très grillé. Vous obtiendrez des toasts dorés si vous positionnez le sélecteur au milieu.
4. Poussez le lève-toast vers le bas jusqu'à ce qu'il soit enclenché. Le voyant de contrôle

entourant le degré de brunissage s'allume par sections individuelles. Au fur et à mesure que la durée de brunissage progresse, les segments s'éteignent progressivement l'un après l'autre. Cela permet de contrôler la durée de l'opération de brunissage.

5. Le voyant de contrôle pour la fonction Turbo s'allume également dès que l'appareil grille. Dès que la température de brunissage idéale la plus rapide est atteinte, le voyant de contrôle Turbo s'éteint à nouveau, mais

- l'appareil continue à griller jusqu'à ce que la coloration souhaitée soit obtenue.
6. Vous pouvez interrompre le cycle à tout moment, en appuyant sur la touche  (Stop).
  7. Lorsque le degré de brunissage réglé est atteint, le pain est éjecté automatiquement. L'appareil s'éteint.

8. Afin de pouvoir extraire les tranches de pain grillées plus facilement, le grille-pain est doté d'une fonction d'éjection. Pour cela, poussez le lève-toasts vers le haut lorsque vous voulez sortir le pain.

**Prudence : L'appareil est très chaud pendant son fonctionnement !**



## UTILISATION - RÉCHAUFFAGE

Avec la fonction de réchauffage, vous pouvez réchauffer du pain ou des petits pains, sans les faire griller.

1. Introduisez les tranches de pain dans la fente du compartiment à toasts.
2. Si vous souhaitez réchauffer des petits pains, poussez le levier de la grille pour petits pains vers le bas. La grille pour petits pains se déplie et vous pouvez y déposer les petits pains. Afin de replier la grille pour petits pains, poussez le levier de la grille pour petits pains vers le haut. Attention : Ne placez jamais les petits pains directement sur la fente pour le pain : risque d'incendie !
3. Poussez le lève-toast vers le bas jusqu'à ce qu'il soit enclenché.
4. Appuyez ensuite immédiatement sur la touche  . Le témoin lumineux de cette touche s'allume.

5. Les toasts ou les petits pains seront réchauffés, mais pas grillés.
6. Vous pouvez interrompre le cycle de réchauffage à tout moment, en appuyant sur la touche  (Stop).
7. Une fois le cycle de réchauffage terminé, le pain est éjecté automatiquement et les témoins lumineux s'éteignent. L'appareil s'éteint.
8. Pensez que vous ne pouvez pas régler le degré de brunissage en fonction Réchauffage.

## UTILISATION - DÉCONGÉLATION

La fonction de décongélation permet tout d'abord de décongeler le pain, puis de le griller. Le processus dure donc plus longtemps que le cycle normal.

1. Introduisez les tranches de pain dans la fente du compartiment à toasts.
2. Si vous souhaitez réchauffer des petits pains, placez la rehausse pour petits pains sur le grille-pain et placez les petits pains dessus.
3. Poussez le lève-toast vers le bas jusqu'à ce qu'il soit enclenché.
4. Sélectionnez le degré de brunissage souhaité.
5. Nous vous recommandons les réglages suivants du degré de brunissage :

**Faible** pour du pain sortant du réfrigérateur ou pour des fines tranches de pain congelé.  
**Moyen** pour des gaufres, des petits pains... congelés.

**Élevé** pour des tranches de pain congelées plus épaisses ainsi que pour des petits pains ou des toasts épais.

6. Poussez le lève-toast vers le bas jusqu'à ce qu'il soit enclenché.
7. Appuyez ensuite immédiatement sur la touche . Le témoin lumineux de cette touche s'allume.
8. Les toasts ou les petits pains sont décongelés et grillés.
9. Vous pouvez interrompre le cycle à tout moment, en appuyant sur la touche (Stop).

## NETTOYAGE



**Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.**



**Avant le nettoyage, éteindre systématiquement l'appareil en débranchant la prise.**

1. L'appareil et le câble ne doivent pas être immergés dans l'eau ou un autre liquide, ni être nettoyés au lave-vaisselle.
2. Essuyez le grille-pain avec un torchon humide et un produit de nettoyage quelconque. N'utilisez aucun abrasif puissant, pas de laine de verre, d'objets métalliques, pas de détergent chaud ou de désinfectant, lesquels pourraient détériorer l'appareil.
3. Afin d'extraire une tranche de pain coincée, débranchez la prise, retournez l'appareil et secouez-le doucement. N'essayez jamais de retirer du pain coincé à l'aide d'outils pointus ou de couverts.

10. Une fois le cycle de décongélation terminé, le pain est éjecté automatiquement et les témoins lumineux s'éteignent. L'appareil s'éteint.



4. Retirez régulièrement les miettes et les objets dans le tiroir ramasse-miettes. Appuyez sur la touche « Push ». Le tiroir ramasse-miettes est déverrouillé et vous pouvez le tirer délicatement de l'appareil pour le vider. Essuyez le tiroir ramasse-miettes avec un chiffon humide, séchez-le bien et replacez le tiroir dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'appareil doit être totalement sec avant de pouvoir être réutilisé.



## CONDITIONS DE GARANTIE

En cas d'utilisation conforme et lors de dégâts manifestement dus à des défauts de fabrication, nos appareils sont garantis 24 mois, lors d'utilisation professionnelles 12 mois, à dater de l'achat. Notre garantie n'est valide que pour les appareils vendus en Allemagne et en Autriche. Dans tout autre pays veuillez contacter l'importateur. Veuillez envoyer à notre adresse les appareils, pour lesquels vous réclamez une suppression de défauts, avec le bon d'achat montrant la date d'achat, port payé et proprement emballé. Les coûts de transport seront remboursés en cas de garantie en Allemagne et en Autriche. Les défauts causés par usure, utilisation incorrecte ou non-respect des instructions de maintenance sont exclus. Notre obligation de garantie cesse, si de réparations ou des interventions sont accomplies par des tiers. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur contre le commerçant.

## TRAITEMENT DES DÉCHETS / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nos appareils sont produits selon un standard élevé de qualité pour une longue durée d'utilisation. Un entretien régulier et des réparations compétentes par notre service après-vente prolongent cette durée d'utilisation. Si néanmoins l'appareil est endommagé et ne peut plus être réparé, veuillez suivre les instructions suivantes. Ne jamais disposer ce produit avec les dégâts de ménage. Apportez ce produit à une station de collection pour récupération de produits électriques et électroniques.



Par la collection séparée vous aidez à protéger les ressources naturelles et prenez soin, que le produit est démonté sans risque pour la santé et l'environnement.

UNOLD

## GEBRUIKSAANWIJZING MODEL 38955

### TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz
Afmetingen:	Ca. 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (bxhxd)
Snoer:	Ca. 75 cm
Gewicht:	Ca. 1,832 kg
Behuizing:	Roestvrij staal
Uitrusting:	Broodrooster voor 2 sneetjes met functie voor snel roosten, automatische broodcentrering, liftfunctie, bruiningsregeling met controlelampje, kruimellade, geïntegreerde broodjeshouder
Toebehoren:	Gebruiksaanwijzing



**Wijzigingen en vergissingen in de uitrustingsskenmerken, techniek, kleuren en design voorbehouden.**

### VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Dit symbool wijst op eventuele gevaren die letsel tot gevolg kunnen hebben of tot schade aan het apparaat leiden.



Dit symbool wijst op een eventueel verbrandingsgevaar. Ga hier altijd zeer voorzichtig te werk.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

#### Lees de volgende aanwijzingen a.u.b. door en bewaar ze goed.

1. Het apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Het apparaat is geen speelgoed. Het apparaat mag uitsluitend door kinderen

gereinigd en onderhouden worden, indien deze onder toezicht staan.

2. Kinderen onder de 3 jaar moeten verwijderd worden gehouden van het apparaat of permanent onder toezicht staan.
3. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend in- en uitschakelen, wanneer het apparaat zich in zijn voorziene, normale bedieningspositie bevindt, de kinderen onder toezicht staan of instructies over het gebruik van dit

apparaat hebben gekregen en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, bedienen, reinigen of onderhouden.

4. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
5. Bewaar het apparaat op een voor kinderen niet toegankelijke plaats.
6. Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom met spanning conform typeplaatje.
7. Dit apparaat mag niet met een externe tijdschakelklok of een afstandsbedieningssysteem worden gebruikt.
8. Dompel het apparaat of het snoer in geen geval in water of andere vloeistoffen.
9. De broodrooster en het snoer mogen niet in de vaatwasser worden gereinigd.
10. De broodrooster mag niet met water of andere vloeistoffen in contact komen. Wanneer dit toch gebeurt, moeten alle onderdelen vóór een volgend gebruik weer helemaal droog zijn
11. Raak het apparaat resp. het snoer nooit met natte handen aan.
12. Plaats het apparaat om redenen van veiligheid nooit op hete oppervlakken, op een metalen dienblad of op een natte ondergrond.
13. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke

doeleinden of soortgelijke doeleinden, bijv.

- kitchenettes in winkels, kantoren of andere werkplaatsen,
- landbouwbedrijven,
- voor gebruik door gasten in hotels, motels of andere toeristische accommodaties,
- in privé pensions of vakantiewoningen.
- Het apparaat of het snoer mogen niet in de buurt van vlammen worden gebruikt.
- 14. Gebruik de broodrooster steeds op een vrij, vlak en hittebestendig oppervlak.
- 15. Let erop dat het snoer niet over het werkvlak heen hangt, omdat dit tot ongelukken kan leiden, bijv. als kleine kinderen er aan trekken.
- 16. Het snoer moet zo worden geplaatst dat eraan trekken of erover struikelen voorkomen wordt.
- 17. Gebruik de broodrooster uitsluitend in binnenruimten.
- 18. Dek de broodrooster tijdens het gebruik nooit met aluminiumfolie of andere materialen af om een oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- 19. Raak hete oppervlakken niet aan om verbrandingen te voorkomen. Gebruik steeds de handvatten en bedieningsknoppen.
- 20. Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van brandbare materialen zoals bijv. gordijnen.

21. Beweeg het apparaat niet zolang dit in bedrijf is of aangesloten op de uitlaat is om verwondingen te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit zonder kruimellade en verwijder regelmatig de kruimels.
22. Rooster geen levensmiddelen die kunnen smelten.
23. Voer geen grote levensmiddelen, metalen folies, delen van bestek of gereedschappen in het toestel in. Deze zouden brand of kortsluiting kunnen veroorzaken.
24. Het apparaat mag niet met toebehoren van andere fabrikanten of merken worden gebruikt om schade te voorkomen.
25. Na gebruik en voor het reinigen de netstekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer de netstekker zich in het stopcontact bevindt.
26. Reinig het apparaat na elk gebruik.
27. Controleer het apparaat, de stekker en het snoer regelmatig op slijtage en beschadigingen. Stuur het apparaat of het snoer in geval van beschadigingen van het snoer of andere onderdelen a.u.b. voor controle en/of reparatie aan onze klantenservice. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker veroorzaken en leiden tot het vervallen van de garantie.
28. Als de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.

**LET OP:**

**Het apparaat wordt tijdens de werking heel heet!**

**Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Geen gereedschappen, bestek of lichaamsdelen in de broodsleuven steken. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.**

**De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid bij foutieve montage, bij ondeskundig of foutief gebruik of als reparaties door niet geautoriseerde personen worden uitgevoerd.**

### TIPS VOOR EEN OPTIMAAL ROOSTERRESULTAAT

1. Het vochtgehalte van broden is verschillend. Daarom kan het resultaat bij dezelfde roostergraadinstelling verschillend uitvallen.
2. Bij een ietwat droog brood een lagere roostergraad kiezen.
3. Bij vers brood of volkorenbrood een hogere roostergraad kiezen.
4. Voor brood met een onregelmatig oppervlak is een hogere roostergraad nodig.

5. Dikke sneden brood hebben meer tijd nodig voor het roosteren, evt. moet de broodrooster twee keer worden bediend.
6. Bij het roosteren van krentenbrood alle losse krenten van het oppervlak verwijderen omdat deze anders zouden kunnen verbranden.
7. Broodjes vóór het roosteren halveren.
8. Wanneer u maar één snede roostert, kies een lage roostergraad.
9. Wanneer u meermaals achter elkaar roostert, wordt het brood bij dezelfde instelling van het roostergraad iets donkerder.
10. Gebruik voor het roosteren van bevoren brood, wafels enz. de ontddooien-toets.
11. Gebruik voor het opbakken van broodjes enz. het opzetelement voor broodjes.

## VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele transportbeveiligingen.
2. Controleer of alle genoemde toebehoren vorhanden zijn.
3. Reinig de broodrooster met een vochtige doek zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
4. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en of het apparaat stabiel staat. Let op voldoende afstand t.o.v. wanden en andere apparatuur omdat de broodrooster tijdens het gebruik heet wordt.
5. Sluit het apparaat met het snoer op het stroomnet aan (220–230 V~, 50/60 Hz).
6. Voer, voordat u voor de eerste keer brood roostert, een roosterprocedure zonder brood door. Druk hiervoor de hendel naar beneden totdat deze inklikt. Als de toasthendel naar beneden wordt gedrukt en vastklikt, klinkt er een signaaltoon.
7. Wanneer het roosteren beëindigd is, springt de hendel automatisch omhoog. U kunt nu met het roosteren van brood beginnen.

## BEDIENEN - TOASTEN

1. Bereid de broodrooster voor zoals beschreven in "Vóór het eerste gebruik".
2. Plaats de sneden brood in de sleuven van de roosterkamer.
3. Stel de bruiningscontrole op het gewenste bruiningsniveau in. U kunt kiezen uit acht instellingen van niveau 1 voor heel licht gekleurd brood tot niveau 8 voor heel donker geroosterd brood. Goudbruin geroosterd brood krijgt u, als u de regelaar in het midden plaatst.
4. Het controlelampje voor het instellen van het bruiningsniveau licht op in stappen. Met de voortgang van het rooster springt er steeds een volgend lampje aan, zodat altijd

- zichtbaar is hoe ver het roosteren gevorderd is.
5. Het controlelampje voor de turbofunctie licht ook op als deze in werking is. Zodra de ideale, snelste temperatuur om te roosteren is bereikt, gaat het turbo-controlelampje weer uit, maar het roosteren gaat door tot de gewenste bruining is bereikt.
  6. Druk de hendel naar beneden totdat deze inklikt. Het controlelampje voor "Stop" gaat branden en het roosteren begint.
  7. U kunt het roosteren altijd onderbreken door op de toets  (Stop) te drukken.

8. Als de ingestelde roostergraad is bereikt, wordt het brood automatisch uitgeworpen. Het apparaat schakelt uit.
9. Om het geroosterde brood gemakkelijker eruit te kunnen halen, beschikt de broodrooster over een liftfunctie. Schuif de

toast hendel hiervoor iets omhoog, als u de toast eruit wilt halen.



#### LET OP:

**Het apparaat wordt tijdens de werking heel heet!**

## BEDIENING - OPWARMEN

Met de opwarmen-functie kunt u brood of broodjes opwarmen zonder deze te roosteren.

1. Plaats de sneden brood in de sleuven van de roosterkamer.
2. Als u broodjes wilt opwarmen, drukt u de hendel voor de broodjeshouder omlaag. De broodjeshendel komt omhoog en u kunt de broodjes op het opzetstuk leggen. Om het opzetstuk weer in te klappen, drukt u de hendel voor de broodjeshouder omhoog. Let op: leg de broodjes vanwege brandgevaar nooit rechtstreeks op de opening van het broodrooster!
3. Druk de hendel naar beneden totdat deze inklikt.
4. Druk dan meteen op de toets . Het controlelampje in deze toets gaat branden.
5. Toast resp. broodjes worden opgewarmd, maar niet geroosterd.
6. U kunt het opwarmen altijd onderbreken door op de toets (Stop) te drukken.
7. Na beëindiging van het opwarmproces wordt het brood automatisch uitgeworpen, de controlelampjes gaan uit. Het apparaat schakelt uit.
8. Houd er rekening mee dat u in de functie opwarmen de roostergraad niet kunt instellen.

## BEDIENING - ONTDOOIEN

Bij de ontdooien-functie wordt het brood eerst ontdooid en dan geroosterd, het proces duurt daarom iets langer als het normale roosterproces.

1. Plaats de sneden brood in de sleuven van de roosterkamer.
2. Als u broodjes wilt opwarmen, zet het opzetelement voor broodjes recht op de broodrooster en leg de broodjes erop.
3. Druk de hendel naar beneden totdat deze inklikt.
4. Kies de gewenste roostergraadinstelling.
5. Wij aanbevelen de volgende instellingen van de roostergraad:

**laag** voor brood uit de koelkast resp. dunne bevroren sneden brood

**gemiddeld** voor bevroren wafels, broodjes

**hoog** voor dikkere bevroren sneden brood alsmede broodjes en dikke sneden toast.

6. Druk de hendel naar beneden totdat deze inklikt.
7. Druk dan meteen op de toets . Het controlelampje in deze toets gaat branden.

8. Toast resp. broodjes worden ontdooid en geroosterd.
9. U kunt het proces altijd onderbreken door op de toets  (Stop) te drukken.
10. Na beëindiging van het ontdooien wordt het brood automatisch uitgeworpen, de controrelampjes gaan uit. Het apparaat schakelt uit.



## REINIGING EN ONDERHOUD



**Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens dit te reinigen.**



**Voordat u het apparaat gaat reinigen, schakelt u het uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.**

1. Het apparaat en het snoer mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld of in de vaatwasser worden schoongemaakt.
2. Veeg de broodrooster met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel af. Gebruik geen harde schuurmiddelen, staalwol, metalen voorwerpen, hete reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen omdat deze tot beschadigingen kunnen leiden.
3. Om vastzittende sneden brood te verwijderen, de stekker uit het stopcontact trekken, het toestel omdraaien en een beetje heen en weer bewegen. Probeer nooit vastzittend brood m.b.v. spitse gereedschappen of delen van bestek los te maken.
4. Verwijder regelmatig kruimels en resten uit de kruimellade. Druk hiervoor op de toets

„Push“. De kruimellade wordt ontgrendeld kan voorzichtig uit het apparaat worden getrokken om deze te legen. Veeg de kruimellade met een vochtige doek af, droog deze goed af en schuif de lade weer in het apparaat tot deze vastklikt.

5. Het apparaat moet helemaal droog zijn voordat u het weer gebruikt.



## GARANTIEVOORWAARDEN

Wij geven op onze apparaten een garantiertermijn van 24 maanden (12 maanden bij commerciële gebruik), gerekend vanaf de dag van aanschaf. Deze garantie geldt voor schade, die bij correct gebruik aantoonbaar is veroorzaakt door een fout in de productie. Binnen de garantiertermijn verhelpen wij materiaal- en productiefouten door herstelling of vervanging naar onze keuze. Onze garantie is slechts geldig voor in Duitsland en Oostenrijk verkopete apparaten. In andere landen a.u.b. de importeur aanspreken. Apparaaten, waarvoor garantie in aanspraak wordt genomen, moeten ons samen met een kopie van de machineel gegenereerde kassabon waaruit de koopdatum duidelijk wordt, alsmede een beschrijving van de fout goed verpakt aan onze klantenservice worden toegezonden, porto betaald. Als er sprake van garantie is, worden de verzendingskosten in Duitsland en Oostenrijk aan de klant vergoed. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door slijtage, onbehoorlijk gebruik/foutieve handelingen en niet-naleving van de onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt, wanneer reparaties of manipulaties aan het apparaat door derden worden doorgevoerd. Eventuele rechten van de eindgebruiker t.o.v. de verkoper of distributeur worden door deze garantie niet aangetast.

## VERWIJDEREN VAN AFVAL / MILIEUBESCHERMING

Onze apparaten zijn geproduceerd met een hoge kwaliteit voor een lange gebruik. Regelmatige onderhoud en vakkundig reparaties door onze klantenservice verlengt de gebruiksduur. Wanneer het apparaat defect is en kan niet meer gerepareerd worden, let op de volgende instructies. Dit product mag niet samen met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. U dient dit product bij een voor het recycleren van elektrische of elektronische apparaten aangewezen verzamelpaats in te leveren. Door het separaat inzamelen en recycleren van afvalproducten helpt u mee bij het zuinig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het product op een gezondheids- en milieuvriendelijke manier afgevoerd wordt.



## ISTRUZIONI PER L'USO MODELLO 38955

### DATI TECNICI

Potenza:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz
Ingombro:	Circa 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (lungh./alt./prof.)
Cavo:	Circa 75 cm
Peso:	Circa 1.832 kg
Corpo:	Acciaio inox
Dotazione:	Tostapane per 2 fette di pane con funzione tostatura rapida, centraggio automatico delle fette, funzione di sollevamento, regolazione del grado di tostatura con spia di controllo, cassetto briciole, sopralzo a griglia integrato
Accessori:	Istruzioni per l'uso



Con riserva di modifiche ed errori relativi a caratteristiche delle dotazioni, tecnica, colore e design.

### SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



Questo simbolo segnala possibili pericoli in grado di provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio.



Questo simbolo indica un possibile pericolo di ustioni. In presenza di questo simbolo agire sempre con la massima cautela.

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

#### Si raccomanda di leggere e conservare le presenti istruzioni.

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone che presentano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che difettano della necessaria esperienza e/o conoscenze solo se adeguatamente sorvegliati o addestrati sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e se a conoscenza dei rischi correlati. L'apparecchio non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio possono

- essere effettuate da bambini soltanto sotto sorveglianza.
- 2. L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni oppure questi devono essere sorvegliati costantemente.
- 3. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni dovrebbero accendere e spegnere l'apparecchio soltanto quando questo si trova nella posizione di comando normalmente prevista, se sono sorvegliati o se sono stati istruiti in relazione all'uso sicuro e hanno compreso i

- pericoli risultanti. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non dovrebbero collegare, manovrare, pulire o sottoporre a manutenzione l'apparecchio.
4. I bambini devono essere sorvegliati, onde evitare che giochino con l'apparecchio.
  5. Conservare l'apparecchio in luogo non accessibile ai bambini.
  6. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente alternata con tensione corrispondente a quella riportata sulla targhetta dati.
  7. Questo apparecchio non deve essere usato né con orologi programmabili esterni, né con sistemi di comando a distanza.
  8. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio o il cavo in acqua o in altri liquidi.
  9. Il tostapane e il cavo non devono essere lavati in lavastoviglie.
  10. Il tostapane non deve entrare in contatto con acqua né con altri liquidi. Se ciò dovesse succedere, prima di riutilizzare l'apparecchio tutte le parti devono essere completamente asciutte.
  11. Non toccare mai né l'apparecchio né il cavo con le mani bagnate.
  12. Per ragioni di sicurezza, non posizionare per nessun motivo l'apparecchio su superfici calde, metalliche o bagnate.
  13. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico o a finalità analoghe, p. es.
    - negli angoli ristoro in negozi, uffici o altri posti di lavoro,
    - aziende agricole,
    - all'utilizzo da parte di ospiti in hotel, motel o altre strutture ricettive,
    - in pensioni private o appartamenti di vacanza.
  14. L'apparecchio o il cavo di alimentazione non devono essere utilizzati nelle vicinanze di fonti di calore.
  15. Utilizzare il tostapane sempre su una superficie libera, piana e resistente alle alte temperature.
  16. Accertarsi che il cavo di alimentazione non pendga dal bordo della superficie di lavoro in quanto pericoloso, per esempio se i bambini dovessero tirarlo.
  17. Il cavo deve essere sistemato in modo tale da non essere tirato o da inciamparci.
  18. Il tostapane è destinato solo a un uso interno.
  19. Non coprire per nessun motivo il tostapane in funzione con fogli di alluminio o altri materiali onde evitare che l'apparecchio si surriscaldi.
  20. Non toccare le superfici calde onde evitare scottature. Utilizzare sempre le

- impugnature o i pulsanti di servizio.
21. Non utilizzare per nessun motivo l'apparecchio nei pressi di materiali infiammabili, per esempio vicino a tende.
  22. Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione o è collegato all'uscita onde evitare ferimenti.
  23. Non utilizzare l'apparecchio a secco.
  24. Non tostare prodotti che possono fondersi.
  25. Non inserire nell'apparecchio prodotti troppo grandi, pellicole metalliche, posate o utensili. Potrebbero provoca-re un incendio o un corto circuito.
  26. L'apparecchio non deve essere utilizzato con accessori di altre marche, onde evitare il danneggiamento dello stesso.
  27. Dopo l'uso e prima della pulizia ricordarsi sempre di estrarre la spina dalla presa
- di corrente. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è nella presa di corrente.
28. Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
  29. Verificare con regolarità che l'apparecchio, la spina e il cavo non siano usurati o danneggiati. Nel caso in cui il cavo di alimentazione o altre parti siano danneggiati, inviare l'apparecchio o il cavo per il controllo o la riparazione al nostro servizio clienti. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono esporre l'utilizzatore a gravi pericoli e comportano l'esclusione dalla garanzia.
  30. Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato, deve essere fornito dal fabbricante o dal suo servizio o di una persona qualificata, in modo simile ad essere sostituito, al fine di evitare rischi.

### **ATTENZIONE:**

**Durante il funzionamento l'apparecchio diventa molto caldo!**



**Non aprire mai la scocca dell'apparecchio. Non tenere oggetti, posate o parti del corpo nelle fessure di pane. Pericolo di scossa elettrica.**

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un montaggio scorretto, un utilizzo inappropriate o errato oppure in seguito a riparazioni effettuate da officine o persone non autorizzate.

### **CONSIGLI PER PREPARARE UN OTTIMO TOAST**

1. Il contenuto di umidità dei vari tipi di pane è diverso. Quindi il risultato che si ottiene a parità di grado di tostatura può essere diverso.
2. In caso di pane leggermente secco, scegliere un grado di tostatura minore.
3. In caso di pane fresco o integrale, scegliere un grado di tostatura maggiore.

4. Il pane con superficie irregolare richiede un grado di tostatura superiore.
5. Le fette di pane spesse richiedono più tempo e può essere necessario avviare il tostapane due volte.
6. Durante la tostatura di pane con uva passa, togliere tutte le uvette che sporgono dalla superficie, onde evitare che brucino.
7. Tagliare a metà i panini prima della tostatura.
8. Se si vuole tostare solamente una fetta, selezionare il grado di tostatura più basso.
9. Se si vuole tostare più volte in successione, il pane a parità di impostazione diventerà leggermente più scuro.
10. Per tostare il pane congelato, i waffel, ecc., utilizzare il pulsante di scongelamento.
11. Per cuocere panini e simili, utilizzare l'apposito supporto per pane.

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le eventuali protezioni dalle aperture.
2. Verificare che la confezione contenga tutti gli accessori.
3. Pulire il tostapane con un panno umido, come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
4. Accertarsi che tutti i componenti siano montati correttamente e che l'apparecchio sia stabile. Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra il tostapane e le pareti o altri apparecchi, poiché il tostapane si scalda molto quando è in funzione.
5. Collegare l'apparecchio con il cavo alla corrente (220–230 V~, 50/60 Hz).
6. Prima di usare il tostapane per la prima volta, è necessario eseguire un programma di tostatura senza pane. Premere la leva verso il basso, finché si incastri. Non appena la leva tostapane è premuta verso il basso e scatta in posizione, è inviato un segnale acustico.
7. Quando la procedura di tostatura è completata, la leva del tostapane si alza automaticamente. A questo punto è possibile iniziare la tostatura con il pane.

## COMANDO – TOSTARE

1. Preparare l'apparecchio come indicato nel capitolo "Prima del primo utilizzo".
2. Infilare le fette di pane nelle fessure appropriate.
3. Impostare il grado di doratura desiderato mediante l'apposito comando. E' possibile scegliere tra otto regolazioni, di cui il livello 1 produce un pane molto chiaro mentre quello 8 determina una tostatura molto scura. Toast dorati si ottengono posizionando il regolatore al centro.
4. Premere la leva verso il basso, finché si incastri. La spia di controllo circostante la

regolazione del grado di tostatura si illumina per singole sezioni. Man mano che il tempo di tostatura avanza i singoli segmenti si spengono, permettendo così di controllare il processo di tostatura.

5. Anche la spia di controllo della funzione Turbo si illumina non appena l'apparecchio tosta. Non appena si raggiunge la temperatura ideale per la tostatura veloce, la spia di controllo Turbo si rispegne, tuttavia l'apparecchio continua a tostare fino a raggiungere la doratura desiderata.

6. Il programma di tostatura può essere interrotto in ogni momento premendo il pulsante  (Stop).
7. Al raggiungimento del grado di tostatura desiderato, il pane viene automaticamente espulso dall'apparecchio. L'apparecchio si spegne.
8. Per poter estrarre agevolmente le fette di pane tostato, il tostapane dispone di una

funzione di sollevamento. Per attivare tale funzione, quando si desidera estrarre il pane, spingere leggermente verso l'alto la leva tostapane.



#### **ATTENZIONE:**

**Durante il funzionamento l'apparecchio diventa molto caldo!**

## **COMANDO – RISCALDARE**

Con la funzione di riscaldamento è possibile riscaldare pane o panini senza tostarli.

1. Infilare le fette di pane nelle fessure appropriate.
2. Se si desidera riscaldare dei panini, premere verso il basso la leva del sopralzo a griglia. Il sopralzo a griglia si apre e su di esso è possibile appoggiare i panini. Per richiudere il sopralzo a griglia, premere verso l'alto la relativa leva. Attenzione: Non appoggiare mai i panini direttamente sul pozzetto di tostatura: Pericolo di incendio!
3. Premere la leva verso il basso, finché si incastra.
4. Premere subito il pulsante  . La spia di controllo dell'interruttore si accende.
5. Il toast o i panini si riscaldano senza tuttavia tostarsi.
6. Il programma di tostatura può essere interrotto in ogni momento premendo il pulsante  (Stop).
7. Alla fine della procedura di riscaldamento, il pane viene espulso automaticamente e le spie di controllo si spengono. L'apparecchio si spegne.
8. Si rammenta che nella funzione di riscaldamento non è possibile impostare il grado di tostatura.

## **COMANDO - SCONGELAMENTO**

Con la funzione di scongelamento è possibile dapprima scongelare il pane e poi tostarlo. La procedura dura quindi un po' più a lungo della normale tostatura.

1. Infilare le fette di pane nelle fessure appropriate.
2. Per riscaldare i panini, posizionare l'apposito supporto sul tostapane e appoggiarvi i panini.
3. Premere la leva verso il basso, finché si incastra.
4. Selezionare il grado di tostatura desiderato.
5. Consigliamo le seguenti impostazioni di tostatura:  
**basso** per il pane da frigorifero o per fette di pane sottili congelate  
**medio** per waffel o panini congelati  
**alto** per fette di pane congelate più spesse come panini o fette spesse da toast.

6. Premere la leva verso il basso, finché si incasca.
7. Premere subito il pulsante di scongelamento  . La spia di controllo dell'interruttore si accende.
8. Il toast o i panini vengono scongelati e tostati.
9. Il programma può essere interrotto in ogni momento premendo il pulsante  (Stop).
10. Alla fine della procedura di riscaldamento, il pane viene espulso automaticamente e le spie di controllo si spengono. L'apparecchio si spegne.



## PULIZIA



**Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.**



**Prima di procedere alla pulizia spegnere sempre l'apparecchio staccando la spina dalla presa elettrica.**

1. L'apparecchio e il cavo non devono essere immersi in acqua o in altri liquidi, né lavati in lavastoviglie.
2. Pulire il tostapane con un panno umido e un po' di detersivo. Non utilizzare sostanze abrasive, lana d'acciaio, oggetti metallici, detergente o disinfettanti caldi, poiché questi possono danneggiare l'apparecchio.
3. Per togliere fette di pane eventualmente incastrate, estrarre la spina dalla presa di corrente, capovolgere l'apparecchio e scuotere leggermente. Non cercare di staccare il pane incastrato con posate o utensili appuntiti.
4. Togliere regolarmente le briciole e i residui dal cassetto raccoglibriciole. Premere il

tasto „Push“. Il cassetto briciole è sbloccato e può quindi essere cautamente estratto dall'apparecchio e svuotato. Strofinare il cassetto briciole con un panno umido, asciugarlo bene e reinserirlo nell'apparecchio finché scatta in posizione. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di riutilizzarlo.



## NORME DI GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi, 12 mesi in caso di uso professionale, dalla data di acquisto per i guasti manifestatisi durante un utilizzo conforme alle disposizioni e attribuibili in modo dimostrabile a difetti di fabbricazione. Nel periodo di garanzia porremo rimedio ai difetti materiali e di produzione secondo la nostra valutazione, procedendo alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio. Le nostre prestazioni di garanzia valgono esclusivamente per gli apparecchi venduti in Germania e Austria. In tutti gli altri casi rivolgersi all'importatore. Gli apparecchi per i quali si richiede la riparazione di guasti ci devono essere inviati con spedizione affrancata e debitamente imballati, unitamente a una copia del documento di acquisto redatto a macchina dal quale risulti la data di vendita, nonché la descrizione del guasto. In caso di garanzia al cliente verranno rimborsati i costi di spedizione sostenuti in Germania e Austria. Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti all'usura, all'uso inappropriate o al mancato rispetto delle regole di manutenzione. Il diritto di garanzia decade qualora siano state effettuate riparazioni o interventi da parte di terzi. Eventuali diritti del consumatore finale verso il venditore o negoziante non vengono limitati dalla presente garanzia.

## SMALTIMENTO / TUTELA DELL'AMBIENTE

I nostri apparecchi vengono prodotti rispettando un elevato standard qualitativo per una lunga durata di utilizzo. Una corretta manutenzione e riparazioni adeguate a cura dal nostro servizio clienti possono prolungare la durata di utilizzo del prodotto. Se un apparecchio è difettoso e non più riparabile, per il suo smaltimento si presti attenzione ai punti che seguono. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto a un centro di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. Con la raccolta differenziata dei rifiuti e dei prodotti riciclabili è possibile contribuire alla tutela delle risorse naturali e far smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e della salute.



## MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELO 38955

### DATOS TÉCNICOS



Potencia:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz
Dimensiones:	Aprox. 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (L/An/AI)
Cable de alimentación:	Aprox. 75 cm
Peso:	Aprox. 1,832 kg
Carcasa:	Acero inoxidable
Equipamiento:	Tostadora de 2 rebanadas con función de tostado rápido, centrado automático de las rebanadas de pan, función de elevación, ajuste del grado de tostado con piloto de control, bandeja recogemigas y unidad integrada para panecillos
Accesorios:	Manual de instrucciones

**Reservado el derecho de modificaciones y errores en características de equipamiento, técnica, colores y diseño.**

### EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Este símbolo advierte de posibles riesgos que pueden traer consigo lesiones personales o daños al aparato.



Este símbolo hace referencia a un eventual riesgo de quemaduras. Proceda siempre con especial cuidado.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

#### Por favor lea y guarde las siguientes instrucciones.

- Este aparato puede ser manejado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o carentes de experiencia y/o conocimientos siempre que estén supervisados o hayan sido correspondientemente instruidos en el manejo seguro de dicho aparato y comprendan los peligros que conlleva. Este aparato no es ningún juguete. Los niños solo pueden llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento

del mismo si están supervisados por un adulto.

- Mantenga vigilados o alejados del aparato a los niños menores de 3 años.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán conectar y desconectar el aparato si este se encuentra en su posición normal de funcionamiento prevista, si están siendo supervisados o si han sido correspondientemente instruidos en el manejo seguro del mismo y comprenden los peligros derivados. Los niños entre 3 y 8 años no deberán conectar,

- manejar, limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato.
4. Los niños deberían vigilarse para garantizar que no jueguen con el equipo.
  5. Guarde el equipo en un lugar inalcanzable para los niños.
  6. Conecte el equipo siempre a corriente alterna de acuerdo con las indicaciones en la placa indicadora.
  7. Este equipo no debe operarse mediante temporizador externo ni sistema de mando a distancia.
  8. No sumerja el equipo o el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
  9. La tostadora y el cable de alimentación no deben limpiarse en el lavavajillas.
  10. La tostadora no debe estar en contacto con agua u otros líquidos. En caso de que ocurriera, no obstante, todos los componentes deberán estar secos previo a utilizar nuevamente el equipo.
  11. No toque la tostadora ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
  12. Por razones de seguridad, no coloque el equipo nunca en superficies calientes, una bandeja metálica o una superficie húmeda.
  13. El equipo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico o usos similares como
    - en cocinas en negocios, oficinas u otros lugares de trabajo,
    - en establecimientos rurales,
    - para el uso por huéspedes en hoteles, moteles y establecimientos hoteleros similares,
    - en pensiones privadas o casas vacacionales.
  14. Tanto el equipo como el cable de alimentación no deben operarse nunca cerca de llamas abiertas.
  15. Utilice la tostadora siempre en una superficie despejada, plana y resistente al calor.
  16. Observe que el cable no cuelgue sobre el canto de la encimera.
  17. El cable de alimentación debe tenderse de tal forma que no sea posible tirar del mismo o quedarse enganchado en él.
  18. Utilice la tostadora únicamente en el interior.
  19. Para evitar el sobrecalentamiento del equipo, no cubra la tostadora nunca con papel de aluminio u otros materiales.
  20. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Utilice siempre las asas y las teclas de funcionamiento.
  21. No utilice nunca el equipo cerca de materiales inflamables, como p. ej. unas cortinas.

22. Para evitar lesiones, no mueva el equipo mientras esté funcionando o está conectado a la toma.
23. Nunca accione el equipo sin la bandeja recogemigas y retire las migas regularmente.
24. No tueste alimentos que puedan fundirse.
25. No introduzca alimentos demasiado grandes, papel de aluminio, cubiertos o herramientas en el equipo, ya que dichos objetos podrían provocar un incendio o un cortocircuito.
26. Para evitar daños, el equipo no debe utilizarse con accesorios de otros fabricantes o marcas.
27. Desconecte el conector a red tanto después de utilizar el equipo como antes de limpiarlo. Nunca deje el equipo sin control si el conector de red está conectado.
28. Limpie el equipo después de cada uso.
29. Compruebe regularmente si el equipo, el conector o el cable de alimentación presentan señales de desgaste o daños. Si detecta daños en el cable de alimentación u otras piezas, envíe el equipo a nuestro servicio técnico para su debida comprobación y reparación. Las reparaciones inapropiadas pueden causar situaciones peligrosas para el usuario y llevan a la extinción de la garantía.
30. Si el cable de conexión de esta unidad está dañada, debe ser suministrado por el fabricante o su servicio o una persona cualificada del mismo modo que se va a sustituir, a fin de evitar peligros.



### **PRECAUCIÓN:**

**el aparato se calienta mucho durante el funcionamiento.**



**De ninguna manera abra la carcasa del aparato. No introduzca herramientas, cubiertos o partes del cuerpo en las ranuras para el pan. Existe peligro de una descarga eléctrica.**

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de montaje defectuoso, uso inapropiado o incorrecto o después de reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

### **CONSEJOS PARA UN TOSTADO PERFECTO**

1. Diferentes tipos de pan presentan diferentes grados de humedad, por lo que el resultado puede variar con un mismo ajuste del grado de tostado.
2. Seleccione un grado de tostado menor con el pan ligeramente seco.
3. Con el pan fresco o pan integral seleccione un grado de tostado mayor.
4. El pan con una superficie irregular requiere un grado de tostado mayor.

5. Las rebanadas de pan gruesas requieren más tiempo para el tostado, siendo posible que tenga que repetir el proceso de tostado.
6. Al tostar pan de pasas, retire todas las pasas sueltas de la superficie, ya que podrían quemarse.
7. Corte los panecillos por la mitad antes de tostarlos.
8. Si quiere tostar una sola rebanada, seleccione un grado de tostado menor.
9. Al utilizar la tostadora varias veces seguidas el pan puede salir más tostado con el mismo grado de tostado.
10. Utilice la tecla Descongelar para tostar el pan congelado, gofres, etc.
11. Utilice la rejilla para panecillos desmontable para hornear panecillos, etc.



## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y seguros de transporte, si los hubiera.
2. Compruebe que están todos los accesorios indicados.
3. Limpie la tostadora con una paño humedecido, tal y como se describe.
4. Compruebe si todas las piezas están montadas debidamente y si el equipo se encuentra colocado firmemente. Mantenga suficiente distancia hacia las paredes y otros equipos, dado que la tostadora se calienta cuando está funcionando.
5. Conecte el equipo a la red (220–230 V~, 50/60 Hz) mediante el cable de alimentación.
6. Previo a tostar pan por primera vez debe hacer funcionar el equipo una vez sin pan. Para ello pulse la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que encastre. En cuanto se pulse la palanca de tostado hacia abajo y encaje, se emite una señal acústica.
7. Al estar terminado el proceso de tostado, la palanca de la tostadora salta automáticamente hacia arriba. Ahora ya podrá tostar pan.

## MANEJO - TOSTAR

1. Prepare la tostadora tal y como se describe bajo „Puesta en servicio“.
2. Introduzca las rebanadas en las ranuras de la cámara de tostado.
3. Ajuste el grado adecuado en la regulación del grado de tostado. Puede elegir entre ocho ajustes, siendo el nivel 1 para pan muy claro y el nivel 8 para un tostado muy oscuro. Obtendrá una tostada dorada posicionando el regulador en el centro.
4. Pulse la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que encastre.
5. El piloto de control alrededor del ajuste del grado de tostado ilumina en secuencias individuales. Al avanzar el tostado se apaga poco a poco un segmento correspondiente. De este modo se puede controlar la duración del proceso de tostado.
6. El piloto de control para la función turbo también se ilumina en cuanto el aparato empieza a tostar. Cuando se haya alcanzado la temperatura de tostado ideal y más rápida, se vuelve a apagar el piloto de control turbo.

- El aparato sigue tostando hasta alcanzar el tostado deseado.
7. Podrá interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento pulsando la tecla  (Stop).
  8. Cuando se alcance el grado de tostado seleccionado, el pan se eyectará automáticamente y el equipo se apagará.

9. Para poder retirar fácilmente las rebanadas de tostada, la tostadora dispone de una función de elevación. Para ello, empuje la palanca de tostadora un poco hacia arriba, cuando quiere retirar la tostada.



**PRECAUCIÓN:**  
**El aparato se calienta mucho durante el funcionamiento.**

## MANEJO – RECALENTAR

Con la función Calentar podrá calentar pan y panecillos sin tostarlos.

1. Introduzca las rebanadas en las ranuras de la cámara de tostado.
2. Si desea calentar panecillos, pulse la palanca del accesorio para panecillos hacia abajo. El accesorio para panecillos se abre y podrá colocar los panecillos encima del mismo. Para volver a plegar el accesorio para panecillos, pulse la palanca del accesorio para panecillos hacia arriba. Atención: Nunca ponga los panecillos directamente sobre la ranura de tostado. ¡Peligro de incendio!
3. Pulse la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que encastre.
4. A continuación, pulse la tecla  . El piloto de control se enciende.
5. El pan, o bien, los panecillos se calientan pero no se tuestan.
6. Podrá interrumpir el proceso de calentamiento en cualquier momento pulsando la tecla  (Stop).
7. Una vez terminado el proceso de calentamiento, el pan se eyectará automáticamente, el piloto de control se apagará y el equipo se apagará.
8. Tenga en cuenta que en el proceso de calentamiento no podrá ajustar el grado de tostado.

## MANEJO - DESCONGELAR

Con la función de descongelado, el pan se primero descongelará y luego se tostará, por lo que este proceso requiere un poco más de tiempo que el proceso de tostado normal.

1. Introduzca las rebanadas en las ranuras de la cámara de tostado.
2. Si quiere calentar panecillos, coloque la rejilla para panecillos en la tostadora y los panecillos encima.
3. Pulse la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que encastre.
4. Seleccione el grado de tostado deseado.
5. Recomendamos los siguientes ajuste del grado de tostado:

**bajo** para el pan del frigorífico, o bien, las rebanadas de pan finas y congeladas

**medio** para los gofres congelados, panecillos

**alto** para las rebanadas de pan más gruesas y congeladas, así como para panecillos y rebanadas de pan de molde gruesas

6. Pulse la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que encastre.

7. Inmediatamente después, pulse la tecla  . El piloto de control se enciende.
8. El pan de molde, o bien, los panecillos se descongelarán y tostarán.
9. Podrá interrumpir el proceso en cualquier momento pulsando la tecla  (Stop).
10. Una vez terminado el proceso de descongelado, el pan se echará automáticamente, el piloto de control se apagará y el equipo se apagará.



## LIMPIEZA



**Deje que el equipo se enfrie antes de limpiarlo.**



**Antes de proceder con su limpieza, desconecte siempre el aparato retirando el enchufe de la toma de corriente.**

1. El equipo y el cable de alimentación no deben sumergirse en agua u otros líquidos, ni limpiarse en el lavavajillas.
2. Limpie la tostadora con un paño humedecido y un poco de detergente. No utilice agentes limpiadores abrasivos, estropajo, objetos metálicos, agentes limpiadores calientes o desinfectantes, ya que pueden dañar el equipo.
3. Para retirar las rebanadas atascadas, desconecte el conector de red, gírelo y sacúdalo ligeramente. No intente nunca retirar el pan atascado con unas herramientas puntiagudas o unos cubiertos.
4. Retire regularmente las migas y restos de la bandeja recogemigas, tirando de dicha bandeja lateral hasta que salga

de su alojamiento y vaciéndola. Pulse la tecla „Push“. La bandeja recogemigas se desbloquea para que pueda retirarla cuidadosamente del aparato y vaciarla. Limpie la bandeja recogemigas con un paño húmedo, séquela bien e introduzca de nuevo la bandeja en el aparato hasta que encaje. Séquela y vuelva a colocarla en el equipo.

5. El equipo debe estar completamente seco, antes de volver a utilizarlo.



## CONDICIONES DE GARANTIA

La garantía para nuestros equipos es de 24 meses, y de 12 meses en el caso de uso comercial, a partir de la fecha de compra, cubriendo los daños que con un uso acorde a lo prescrito pueden atribuirse fehacientemente a defectos de fabricación. Dentro del período de garantía, solucionamos errores de material y de fabricación a consideración nuestra mediante reparación o cambio. Nuestros servicios de garantía son válidos únicamente para los aparatos que han sido vendidos en Alemania y Austria. Para todos los demás casos diríjase por favor al importador correspondiente. Aquellos aparatos que se presentan para eliminar errores, por favor enviarlos junto a una copia del comprobante de compra extendido a máquina, del cual debe desprenderse la fecha de compra, así como una breve descripción de las deficiencias, apropiadamente embalado y con los sellos correspondientes a nuestro servicio al cliente.

En caso de garantía, los gastos de envío serán restituidos al cliente solamente en Alemania y Austria. Aquellos daños causados por desgaste están excluidos de la garantía, así como manipulación incorrecta, e incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y cuidado. El derecho a garantía expira si las reparaciones o mantenimiento son realizadas por terceros. Todo reclamo del consumidor final ante el vendedor, comerciante no se ve afectado por esta garantía.

## DISPOSICIÓN/PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestros aparatos se fabrican con un alto nivel de calidad por un largo período de uso. El mantenimiento regular y las reparaciones de tipo técnico a través de nuestro servicio al cliente pueden prolongar la duración del aparato. Cuando un aparato está defectuoso y ya no puede repararse, por favor considere en la disposición final los siguientes puntos: Este producto no puede ser eliminado junto a la basura domiciliaria. Usted debe entregar este producto a un lugar oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Mediante la clasificación por separado y el reciclaje de productos residuales, Usted contribuye a proteger los recursos naturales y asegura que el producto sea eliminado de forma salubre y acorde con el medio ambiente.



## NÁVOD K OBSLUZE MODEL 38955

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon:	1.900–2.100 W	220–230 V~, 50/60 Hz
Velikost:	Cca 29,5 x 19,0 x 19,7 cm	(Š/V/H)
Přívod:	Cca 75 cm	
Hmotnost:	Cca 1,832 kg	
Kryt:	Nerezová ocel	
Vybavení:	Toustováč na 2 plátky s funkcí rychlého toustování, automatické středění plátků chleba, funkce zvedání, nastavení stupně toustování s kontrolkou, příhrádka na drobečky, integrovaný nástavec na housky	
Příslušenství:	Návod k obsluze	



Je vyhrazeno právo na omyly a změny vybavení, techniky, barev a designu.

### VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Tento symbol označuje případná ohrožení, která mohou způsobit poranění nebo poškození přístroje.



Tento symbol poukazuje na eventuální nebezpečí popálení. Postupujte tu vždy zvláště opatrně.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### Následující pokyny si přečtěte a uložte.

1. Přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Přístroj není hračka. Čištění a údržbu přístroje smí provádět děti pouze pod dohledem.
2. Děti do 3 let by se neměly k přístroji přiblížovat nebo být pod trvalým dohledem.

3. Děti mezi 3 a 8 roky by měly zapínat a vypínat přístroj pouze tehdy, když se nachází ve své určené normální pozici ovládání a když jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Děti mezi 3 a 8 roky by neměly přístroj ani připojovat ani ovládat, čistit nebo provádět údržbu.
4. Děti mají být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
5. Přístroj odkládejte na místo, které je nepřístupné dětem.

6. Přístroj připojte pouze na střídavý proud s napětím dle typového štítku.
7. Tento přístroj nesmí být provozován s externími spínacími hodinami nebo systémem dálkového ovládání.
8. Nikdy neponořujte přístroj z bezpečnostních důvodů do vody nebo jiné kapaliny, jedná se o elektrospotřebič.
9. Toaster a přívodní šňůra nemíte mýt v myčce na nádobí.
10. Toaster nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Pokud k tomu přece dojde, musí být při opětovném použití přístroje všechny součásti dokonale suché.
11. Nikdy se nedotýkejte přístroje, resp. přívodní šňůry mokrýma rukama.
12. Nikdy nestavte přístroj z bezpečnostních důvodů na horké povrchy, kovový táček nebo na mokrý podklad.
13. Tento přístroj je určený výhradně k domácímu nebo podobnému použití, např.
  - Kuchyňky v obchodech, v kancelářích nebo jiných pracovištích,
  - v zemědělských provozech,
  - k použití hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
  - v soukromých penzionech nebo prázdninových ubytovnách.
14. Přístroj nebo přívodní šňůra nesmí být provozovány v blízkosti otevřeného ohně.
15. Používejte toaster vždy na volném, rovném a žáruvzdorném podkladu.
16. Dbejte na to, aby přívodní šňůra nevisela přes okraj pracovní plochy, neboť tak může dojít k nehodám, kdyby za ní zatáhly např. malé děti.
17. Přívodní šňůra musí být osazena tak, aby se za ní nedalo zatáhnout nebo o ní zakopnout.
18. Používejte toaster pouze ve vnitřních prostorách.
19. Nikdy nezakrývejte toaster během provozu aluminiovou fólií nebo jiným materiélem, aby nedošlo k přehřátí přístroje.
20. Nikdy se nedotýkejte žhavých povrchů, aby nedošlo k popálení. Používejte vždy rukojet a obslužná tlačítka.
21. Nikdy nepoužívejte přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako např. závěsů.
22. Nepohybujte s přístrojem během jeho chodu nebo je připojen k výstupu, aby nedošlo ke zraněním.
23. Přístroj nikdy neprovozujte bez příhrádky na drobky a pravidelně ji vysypávejte.
24. Nikdy neopékejte potraviny, které se mohou roztavit.
25. Nevkládejte do přístroje žádné nadměrně velké potraviny, kovové fólie, příbory nebo nástroje. Mohli byste zapříčinit požár nebo zkrat.
26. Přístroj se nesmí používat s příslušenstvím od jiných

- výrobců nebo značek, aby se zabránilo škodám.
27. Po použití, jakož i před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. V případě, že necháte síťovou zástrčku v zásuvce, nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru.
  28. Vyčistěte přístroj po každém použití.
  29. Pravidelně u zástrčky, přístroje a přívodu kontrolujte opotřebení a poškození. V případě poškození přípojného kabelu nebo jin-

ých částí zašlete prosím přístroj nebo přívod ke kontrole a opravě naší zákaznické službě. Neodborně provedené opravy mohou vést ke vzniku závažných nebezpečí pro uživatele a ke ztrátě záruk.

30. Pokud je připojovací kabel z této jednotky je poškozen, musí být výrobcem nebo jeho zákaznického servisu nebo podobně kvalifikovanou osobou, která má být nahrazena, aby se předešlo nebezpečí.



### **POZOR:**

**Přístroj je během provozu velmi horký!**



**V žádném případě těleso přístroje neotevřejte. Stuck v drážkách žádné ani části těla nebo nářadí. Je nebezpečí úderu elektrickým proudem.**

**Výrobce nepřebírá záruku v případě chybné montáže, neodborného a chybného používání nebo po provedení opravy ze strany neoprávněné třetí osoby.**

### **RADY PRO OPTIMÁLNÍ ZÁŽITEK PŘI OPÉKÁNÍ**

1. Každý chléb má jinou vlhkost. Z toho důvodu může být výsledek při stejně nastaveném stupni opékání pokaždé jiný.
2. U lehce suchého chleba zvolte nižší stupeň opékání.
3. U čerstvého nebo celozrnného chleba zvolte vyšší stupeň opékání.
4. Chléb s nepravidelnou kůrkou potřebuje vyšší stupeň opékání.
5. Silné plátky chleba se opékají delší dobu, popř. toaster se musí dvakrát spustit do chodu.
6. Při opékání vánočky z jejího povrchu odstraňte všechny uvolněné hrozinky, jinak by se mohly spálit.
7. Před opékáním housky ji rozpulte.
8. Zvolte prosím nižší stupeň opékání, jestliže opékáte pouze jeden plátek.
9. Jestliže opékáte několikrát za sebou, bude chléb při stejném nastavení o něco tmavší.
10. V případě opékání zmrazeného chleba, vaflí atd. prosím používejte tlačítko pro rozmrzování.
11. Pro rozpečení housek atd. používejte nástavec na housky.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

- Odstraňte veškerý obalový materiál, popř. přepravní pojistky.
- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny uvedené díly příslušenství.
- Čistěte toaster vlhkým hadříkem dle popisu v kapitole „Čištění a péče“.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části rádně sestavené a zda je přístroj stabilní. Dbejte na dostatečnou vzdálenost toasteru od stěn a jiných přístrojů, neboť je během provozu velmi horký.
- Připojte přístroj prostřednictvím přívodní šňůry do elektrické sítě (220–230 V~, 50/60 Hz).
- Před prvním opékáním zapněte přístroj jedenkrát naprázdno. Stiskněte k tomuto účelu páčku pro opékání směrem dolů do jejího úplného zaskočení. Jakmile se páka toustovače stiskne směrem dolů a zaskočí, zazní signální tón.
- Jakmile je opékání naprázdno u konce, vyskočí páčka automaticky nahoru. Nyní můžete začít s opékáním chleba.

## OVLÁDÁNÍ – TOUSTOVÁNÍ

- Připravte toaster dle popisu v „Uvedení do provozu“.
- Vložte plátky chleba do štěrbin opékací komory.
- Proveďte nastavení stupně toustování na požadované zhnědnutí. Můžete volit mezi osmi nastaveními, přičemž stupeň 1 znamená velmi světlý chléb a stupeň 8 velmi tmavý. Toust do zlatova získáte, když regulátor nastavíte na střed.
- Stiskněte páčku pro opékání směrem dolů do jejího úplného zaskočení. Kontrolka kolem knoflíku stupně toustování svítí jednotlivými částmi. S narůstající dobou toustování postupně zhasíná jeden segment za druhým, takže může být kontrolována doba toustování.
- Kontrolka pro funkci Turbo se rovněž rozsvítí, jakmile přístroj toustuje. Jakmile je dosažena ideální, nejrychlejší teplota

toustování, kontrolka Turbo se opět vypne, přístroj však toustuje dále, až je dosaženo požadované zhnědnutí.

- Proces opékání můžete kdykoli zastavit tak, že stisknete tlačítko STOP (Stop) .
- Jakmile se dosáhne nastaveného stupně opékání, vyskočí chléb automaticky nahoru. Přístroj se vypne.
- Pro jednodušší vyjmoutí toustovaného chleba disponuje toustovač funkcí zvedání. K tomu posuňte páku na tousty mírně nahoru, když chcete toust vyjmout.



### POZOR:

**Přístroj je během provozu velmi horký!**

## OVLÁDÁNÍ – OHŘEV

Pomocí funkce ohřívání můžete chléb nebo housku ohřát, ne opéct.

1. Vložte plátky chleba do štěrbin opékací komory.
2. Pokud chcete ohřát housku, nasadte nástavec zpříma na toaster a položte na něj housku.
3. Když chcete ohřát housky, stiskněte páku pro nástavec na housky dolů. Nástavec na housky se odklopí a můžete na něj položit housky. Pro opětné přiklopení nástavce na housky stiskněte páku pro nástavec na housky nahoru. Pozor: Nikdy housky nepokládejte přímo na šachtu toustovače: Nebezpečí požáru!
4. Ihned poté stiskněte tlačítko  . Světelná kontrolka se rozsvítí.
5. Toast resp. houska se ohřejí, ovšem neopečou.
6. Ohřívání můžete kdykoli přerušit stiskem tlačítka  (Stop).
7. Po skončení ohřevu chléb automaticky vyskočí nahoru, světelné kontrolky zhasnou. Přístroj se vypne.
8. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete u funkce ohřívání nastavit stupeň opékání.

## OBSLUHA - ROZMRAZOVÁNÍ

Pomocí funkce rozmrazování se chléb nejdříve rozmrazí a poté opeče, z toho důvodu trvá tento proces déle než normální proces opékání.

1. Vložte plátky chleba do štěrbin opékací komory.
2. Pokud chcete ohřát housku, nasadte nástavec zpříma na toaster a položte na něj housku.
3. Stiskněte páčku na opékání směrem dolů do jejího úplného zaskočení.
4. Nastavte potřebný stupeň opékání.
5. Doporučujeme Vám následující nastavení stupně opékání:
6. Nízké na chléb z lednice, resp. tenké zmrazené plátky chleba
- Střední** na zmrazené vafle, housky
- Vysoké** na silné, zmrazené plátky chleba, jakož i housky a silné plátky toastu.
- Stiskněte** páčku pro pečení směrem dolů do jejího úplného zaskočení.
7. Ihned poté stiskněte tlačítko  . Světelná kontrolka tohoto tlačítka se rozsvítí.
8. Toast resp. housky se rozmrazí a opečou.
9. Proces můžete kdykoli přerušit stiskem tlačítka  (Stop).
10. Po ukončení rozmrazování vyskočí chléb automaticky nahoru, světelné kontrolky zhasnou. Přístroj se vypne.



## ČIŠTĚNÍ A PÉČE



**Než budete přístroj čistit, nechejte jej vychladnout.**



**Před čištěním přístroj vždy vypněte tím, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky.**

1. Jak přístroj, tak i přívodní šňůra se nesmí ponořit do vody nebo jiné kapaliny nebo mýt v myčce na nádobí.
2. Otřete toaster vlhkým hadříkem s trohou saponátu. Nepoužívejte žádné ostré abrazivní látky, ocelovou vlnu, kovové předměty, horké čistící ani dezinfekční prostředky, neboť tak může být přístroj poškozen.
3. K odstranění zapečených plátků chleba je třeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky, přístroj otočit a lehce jej vyklepat. Nikdy k

tomuto účelu nepoužívejte špičaté nástroje ani příbory.

4. Pravidelně odstraňujte drobky a zbytky z příhrádky na drobky. Stiskněte tlačítka „Push“. Zásuvka na drobečky se odblokuje a můžete ji opatrně vytáhnout z přístroje a vyprázdnit. Zásuvku na drobečky otřete vlhkou utěrkou, dobře ji osušte a zastrčte zpět do přístroje, až zásuvka zaskočí.
5. Před každým použitím musí být přístroj zcela suchý.



## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na naše přístroje poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců (u průmyslového využití 12 měsíců) od data koupě výrobku, záruka se vztahuje na poškození, která prokazatelně vznikla při správném použití v důsledku výrobních vad. Po dobu záruky budeme odstraňovat materiální i výrobní vady opravou nebo výměnou podle našeho uvážení.

Poskytnutí záruk výhradně platí pro zařízení prodány v Německu i Rakousku. V jiných zemích se obrátíte prosím na kompetentní dovozce. Přístroje, na které bylo uplatňováno odstranění vad, zašlete prosím s mechanicky vyhotovenou kopíí nákupního dokladu, ze kterého musí být bezpodmínečně patrný datum nákupu i s popisem vad, přístroj musí být bezpečně zabalen a na frankován na naš záruční servis. V případě opravněné záruky jsou kupujícím vráceny poštovní poplatky v Německu i Rakousku. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená opotřebením, nesprávným zacházením a nedodržováním návodů k údržbě a obsluze. Záruční doba zaniká, když opravy nebo manipulace s přístrojem byly provedeny třetí osobou. Eventuální nároky zákazníka vůči prodejci/obchodníku nejsou touhle zárukou omezeny.

## LIKVIDACE / OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

Naše vyrobené přístroje mají vysoce kvalitní standard pro zajištění jejich dlouhé životnosti. Pravidelné údržby i opravy odborně provedeny našim prodejním servisem mohou mít vliv na prodloužení provozní životnosti přístroje. Když je přístroj vadný a už ho nelze opravit, neopomněte prosím: Toto zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, ale musí být předáno do autorizované sběrny pro recyklování elektrických nebo elektronických zařízení. Separátní sběr a recyklování odpadních produktů umožnuje šetření přírodních zdrojů a zajišťuje, aby byly odpady likvidovány způsobem, který je pro zdraví a kologii přijatelný.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL 38955

### DANE TECHNICZNE



Moc:	1.900–2.100 W, 220–230 V~, 50/60 Hz
Wymiary:	Ok. 29,5 x 19,0 x 19,7 cm (szer/wys/głęb)
Długość kabla:	Ok. 75 cm
Waga:	Ok. 1,832 kg
Obudowa:	Stal szlachetna
Wyposażenie:	Toster na 2 kromki z funkcją szybkiego opiekania, automatyczne centrowanie kromek chleba, funkcja podnoszenia, ustawienie stopnia opiekania z lampką kontrolną, szuflada na okruchy, zintegrowana nasadka na pieczywo
Akcesoria:	Instrukcja obsługi

Zmiany i błędy w opisie wyposażenia, technicze, kolorach i konstrukcji są zastrzeżone.

### OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Symbol ten oznacza ewentualne niebezpieczeństwa, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.



Symbol ten wskazuje na ewentualne niebezpieczeństwo poparzenia. Zawsze postępować tutaj ze szczególną ostrożnością.

### DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

**Prosimy przeczytać poniższe instrukcje i zachować je.**

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i/ lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały przeskolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą czyścić i

2. konserwować urządzenie tylko pod nadzorem.
3. Do urządzenia nie dopuszczać dzieci w wieku poniżej 3 lat lub nadzorować je przez cały czas.
3. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączyć i wyłączyć urządzenie tylko wtedy, gdy znajduje się w swojej normalnej pozycji obsługi, są nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania i zrozumiały wynikającego z tego zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie

- mogą urządzenia podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować.
4. To urządzenie nie jest przystosowane do użycia przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi psychicznymi, sensorycznymi lub umysłowymi możliwościami lub z niewystarczającym doświadczeniem lub wiedzą, chyba, że te osoby będą pod nadzorem opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub jeżeli opiekunowie udzielają im instrukcji jak używać to urządzenie.
  5. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.
  6. Urządzenie podłączać tylko do prądu zmiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.
  7. To urządzenie nie może być używane z zewnętrznym włącznikiem czasowym lub z systemem zdalnego sterowania.
  8. Proszę przeczytać następujące wskazówki oraz proszę je przestrzegać.
  9. Urządzenie stawiać na płaskiej powierzchni i nigdy nie stawiać urządzenia na gorącym podłożu, obok gorącego podłożka lub na metalowej tacy.
  10. Nie dotykać gorących powierzchni.
  11. Zawsze używać uchwytów lub przycisków obsługi.
  12. Urządzenie i kabel nie mogą mieć kontaktu z wodą i nie mogą być zanurzane w wodzie.
  13. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania w gospodarstwach domowych lub innych do podobnego zastosowania, np.
    - w sklepach, biurach lub innych zakładach pracy w kuchenkach podręcznych,
    - w zakładach rolniczych,
    - do używania przez gości w hotelach, motelach lub innych gościńcach,
    - w pensjonatach prywatnych lub domach letniskowych.
  14. Sprawdzaj regularnie wtyczkę i kabel czy nie ma śladów zużycia bądź uszkodzeń.
  15. Przy uszkodzeniu lub nieprawidłowym funkcjonowaniu proszę wysłać urządzenie do naszego biura obsługi klienta.
  16. Urządzenie nie może być przeniesione, gdy jest on podłączony do zasilania.
  17. Po użyciu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
  18. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatopalnych, np. firan.
  19. Nigdy nie używać urządzenia bez szuflady na okruchy. Usuwaj regularnie okruchy z szuflady i nie używaj do opie-

- kania artykułów spożywczych które mogą się stopić.
20. Proszę uważać, aby urządzenie nie dostało się w ręce dzieci.
  21. Zwróć uwagę, aby kabel nie był załamany lub wystawał poza brzeg blatu roboczego.
  22. Nie używać urządzenia z akcesoriami innych producentów.
  23. Urządzenie nie jest przystosowane do użycia na wolnym powietrzu.
  24. Nie wkładać w urządzenie artykułów spożywczych o zbyt dużych rozmiarach, folii metalowych, sztućców lub narzędzi. To może spowodować pożar lub spięcie.
  25. Przy nie używaniu urządzenia nie zawijać nigdy kabla wokół urządzenia, ale używać
- miejsca do zawijania kabla na spodzie urządzenia.
26. Sprawdzaj regularnie wtyczkę i kabel czy nie ma śladów zużycia bądź uszkodzeń. Przy uszkodzeniu kabla zasilającego lub innej części proszę wysłać urządzenie do kontroli i/lub naprawy do naszego biura obsługi klienta.
  27. Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do znaczących niebezpieczeństw dla użytkowników i prowadzą do wygaśnięcia gwarancji.
  28. Jeśli kabla łączącego z tego urządzenia jest uszkodzony, musi być dostarczone przez producenta lub jego usługi lub podobnie wykwalifikowaną osobę zostać zastąpiony w celu uniknięcia zagrożenia.



### **OSTROŻNIE:**

**Urządzenie podczas pracy jest bardzo gorące!**



**W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. Nie wkładać narzędzi, sztućców ani części ciała do szpar dla chleba. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.**

Producent nie przejmuje odpowiedzialności za nieodpowiednie bądź wadliwe użytkowanie lub po przeprowadzonych naprawach przez nieautoryzowane zakłady bądź niekompetentne osoby.

## **OPIEKANIE**

1. Opiekanie jest kombinacją pieczenia i suszenia chleba.
2. Wilgotność chleba jest zróżnicowana i to ma wpływ na wynik opiekania.
3. Przy lekko przesuszonym chlebie proszę wybrać mniejszy stopień opiekania.
4. Przy świeżym chlebie lub przy chlebie pełnoziarnistym proszę wybrać wyższy stopień opiekania.
5. Chleb o nierównie powierzchni wymaga większego stopnia opiekania.

6. Grube kromki potrzebują więcej czasu do opiekania, ewentualnie opiekanie należy przeprowadzić dwukrotnie.
7. Przy opiekaniu chleba z rodzynkami itp. usunąć wszystkie luźne rodzynki z powierzchni, ponieważ mogą się spalić.
8. Przekroić bułki przed opiekaniem.
9. Jeżeli opiekana będzie tylko jedna kromka, proszę ustawić niższy stopień opiekania.
10. Do opiekania zamrożonego chleba, wafli -> należy użyć przycisku odmrażania.



**OSTROŻNIE:**  
**Urządzenie podczas pracy jest bardzo gorące!**



## INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed uruchomieniem usunąć dokładnie opakowanie. Proszę sprawdzić również otwory na chleb czy nie ma tam ewentualnych opakowań lub zabezpieczeń.
2. Rozwinąć kabel i włożyć wtyczkę do gniazdku.
3. Postawić urządzenie na płaskiej powierzchni w odpowiedniej odległości od ścian i innych urządzeń.
4. Przed pierwszym użyciem przeprowadź jedno opiekanie bez wkładania chleba do otworów.
5. Włożyć chleb w otwory. Dźwignia musi być u góry.
6. Ustawić regulatorem wymagany stopień opiekania. Można wybrać spośród ośmiu ustawień, przy czym na stopniu 1 uzyskuje się pieczywo opieczone na bardzo jasno, a na stopniu 8 na bardzo ciemno. Tosty złoto brązowe uzyskuje się, gdy regulator ustawi się w środku. Chleb zostanie automatycznie ułożony na środku. Lampka kontrolna ustawienia stopnia opiekania świeci się w poszczególnych sekcjach. Wraz z upływem czasu opiekania gasną kolejne segmenty tak, że można kontrolować przebieg opiekania.
7. Lampka kontrolna funkcji turbo zaświeci się również, gdy toster będzie opiekiał.

Po osiągnięciu idealnej, najszybszej temperatury opiekania, lampka kontrolna turbo wyłączy się ponownie, ale toster opiekać będzie nadal, aż do osiągnięcia pożądanego zbrązowienia.

8. Po zakończeniu opiekania chleb zostanie automatycznie wyrzucony i urządzenie zostanie wyłączone. Jeżeli chcesz zatrzymać opiekanie przed czasem, naciśnij przycisk (STOP). Lampka kontrolna zgaśnie.
9. Aby kromki opieczonego pieczywa można było najprościej wyjąć, toster dysponuje funkcją podnoszenia. W tym celu przesunąć dźwignię trochę do góry, gdy chce się wyjąć tost.

### 10. **Uwaga!**

- Nie wciskać na siłę chleba do otworów. Kromki muszą luźno wchodzić pomiędzy prowadnice.
- Nie opiekać posmarowanego chleba.
- Nierówno opieczone chleb, jest wynikiem nierównej grubości kromki.

## PODGRZEWANIE TOSTÓW I BUŁEK

Podgrzewa chleb lub bułki, bez opiekania.

1. Włożyć chleb w otwory.
2. Dla bułek, rozłożź nasadkę do bułek, położź na opiekaczu i położź na niej bułki.
3. Przesuń dźwignię w dół do zatrzaśnięcia. Świeci się czerwona lampka kontrolna STOP. Naciśnij natychmiast przycisk Zaświeci się zielona lampka kontrolna AUFWÄRMEN. Tosty lub bułki zostaną podgrzane ale nie opieczone.
4. Po zakończeniu podgrzewania chleb zostanie automatycznie wyrzucony, zgaśnie lampka kontrolna i urządzenie zostanie wyłączone.
5. Jeżeli chcesz zatrzymać opiekanie przed czasem, naciśnij przycisk (STOP). Lampka kontrolna zgaśnie.

## ODMRAŻANIE (DEFROST)

Przy użyciu funkcji odmrażania chleb będzie najpierw odmrożony i następnie opieczony. Proces będzie trwał chwilę dłużej w porównaniu do normalnego opiekania.

1. Przy użyciu funkcji odmrażania chleb będzie najpierw odmrożony i następnie opieczony. Proces będzie trwał chwilę dłużej w porównaniu do normalnego opiekania.
2. Włożyć kromki chleba do otworów opiekacza.
3. Zalecamy następujące nastawienie stopnia opieczienia:
  - **niskie:** chleb z lodówki lub cienkie zamrożone kromki chleba
  - **średnie:** zamrożone wafle, bułki
  - **wysokie:** grube, zamrożone kromki chleba jak również bułki i grube kromki chleba tostowego.
4. Przesuń dźwignię na dół do zatrzaśnięcia. Naciśnij natychmiast przycisk . Zaświeci się zielona lampka kontrolna.
5. Po zakończeniu odmrażania i opiekania chleb zostanie automatycznie wyrzucony, zgaśnie lampka kontrolna i urządzenie zostanie wyłączone.
6. Jeżeli chcesz zatrzymać opiekanie przed czasem, naciśnij przycisk (STOP.)



## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



**Przed czyszczeniem gofrownicę zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.**

**Odczekać aż urządzenie ostygnie.**

1. Nie używać ostrych bądź rysujących środków czyszczących. Przetrzeź obudowę oraz szalę

grzewczą wilgotną ściereczką z niewielkim dodatkiem łagodnego środka czyszczącego i wysuszyć miękkim ręcznikiem. Nie nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie, tylko zawsze nakładać na ściereczkę.

2. Aby usunąć zaklinowaną kromkę chleba, wyjmij wtyczkę z gniazdka, obróć urządzenie

i potrząsnij lekko. Nie używaj w żadnym wypadku do usunięcia zaklinowanego chleba spiczastych narzędzi lub sztućców.

3. Usuwaj regularnie okruchy i inne pozostałości z szuflady na okruchy. Nacisnąć przycisk „Push“. Szufiada zostanie zwolniona i można ostrożnie wyjąć ją z tostera i opróżnić. Przetrzeć szufladę wilgotną ścierką, dobrze ją osuszyć i wsunąć szufladę w toster, aż do zatrzaśnięcia.



## WARUNKI GWARANCJI

Udzielamy na nasze produkty 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu (warunkiem jest zachowanie faktury zakupu lub paragonu) na szkody, które przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem wskazują na wadę fabryczną. W czasie trwania gwarancji usuniemy wady materiałowe bądź fabryczne zgodnie z naszym osiądem poprzez naprawę lub wymianę.

Gwarancja udzielana jest na produkty sprzedawane na terenie Niemiec i Austrii. W innych krajach proszę zwrócić się do właściwego Importera. Urządzenia, w których wymagane jest usunięcie wady, proszę przesyłać razem z kopią faktury zakupu, na której musi być widoczna data zakupu, z załączonym opisem wady, w oryginalnym pudełku, dobrze zapakowane i na własny koszt na adres serwisu. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem i nieprzestrzegania wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji. Roszczenie gwarancji wygasza, jeżeli naprawa bądź otwarcie przedmiotu będą przeprowadzone przez stronę trzecią. Ewentualne roszczenia użytkownika końcowego wobec sprzedawcy/dealeru nie są ograniczone tą gwarancją.

## UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasze urządzenia wyprodukowane zostały na wysokim poziomie do długiego użytkowania. Regularna konserwacja i fachowe naprawy poprzez nasz serwis mogą wydłużyć pracę urządzenia. W razie kiedy urządzenie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, proszę przestrzegać zaleceń:

Ten produkt nie może być zutylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi. Muszą Państwo dostarczyć ten produkt do zbiorczego punktu recyklingowego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Poprzez oddzielne zbieranie i recykling odpadów pomagają Państwo chronić naturalne zasoby i sprawiają, że ten produkt będzie zutylizowany w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.



UNOLD®

