

Gebrauchsanweisung – LED-Zuckerstangen



WICHTIGE INFORMATION!

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch bevor Sie mit dem Aufbau und/oder Gebrauch dieses Produktes beginnen. Folgen Sie genau den Anweisungen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG: Risiko von Feuer, Stößen oder Personenschäden

1. Verwendung nur mit mitgeliefertem Transformator
2. Nicht geeignet für die Verwendung an Steckdosen mit Dimmer.
3. Versuchen Sie nicht, die Glühbirnen zu ersetzen, sie sind unersetzbar.
4. Platzieren Sie den Adapter so, dass er vor Regen sicher ist.
5. Das Kabel muss vor dem Einschalten abgewickelt werden.

Enthaltene Artikel:

5 Stangen inkl. Kabel
Adapter
Gebrauchsanweisung

Beachten Sie beim Gebrauch elektrischer Produkte mindestens die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- a. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.**
- b. Diese saisonbedingte Dekoration ist nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet.
- c. Wird dieses Produkt im Außenbereich verwendet, verbinden Sie es mit einer Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter. Ist keine solche Steckdose verfügbar, kontaktieren Sie zur ordnungsgemäßen Installation einen Elektriker.
- d. Montieren oder Platzieren Sie die Geräte nicht in der Nähe von Gas- oder elektrischen Heizungen, Feuerstellen, Kerzen oder ähnlichen Hitzequellen.
- e. Befestigen Sie die Kabel nicht mit Tackernadeln oder Nägeln, legen Sie sie nicht über scharfe Haken oder Nägel.
- f. Lassen Sie die Lampen nicht auf dem Stromkabel oder anderen Kabeln liegen.
- g. Ziehen sie das Gerät aus der Steckdose wenn Sie das Haus verlassen, zu Bett gehen oder es unbeaufsichtigt lassen.
- h. Dies ist ein elektrisches Gerät – kein Spielzeug! Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen, Personenschäden und Elektroschocks zu verringern, lassen Sie keine Kinder damit spielen oder es in greifbarer Nähe von Kindern liegen.
- i. Verwenden Sie dieses Gerät für nichts anderes, als den dafür vorgesehenen Gebrauch.
- j. Hängen Sie keine Dekoration oder andere Gegenstände an Kabel, Bänder oder Lichterketten.
- k. Klemmen Sie die Leuchten, Kabel und Verlängerungskabel nicht in Fensterrahmen, da dies die Isolierung beschädigen könnte.
- l. Bedecken Sie das Gerät nicht mit Stoff, Papier oder anderem Material während es in Betrieb ist.
- m. Dieses Produkt enthält unersetzbare LEDs. Versuchen Sie nicht, sie zu ersetzen.
- n. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Transformator.
- o. Lesen und befolgen Sie alle mitgelieferten Anweisungen und diese auf der Produktverpackung.
- p. **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GETRENNT AUF**

Hinweise zu Gebrauch und Pflege

- a. Inspizieren Sie das Produkt vor Gebrauch oder Wiederverwendung sorgfältig. Entsorgen Sie alle Teile mit zerschnittener, beschädigter oder zerfranster Isolierung, Rissen in den Fassungen, losen Verbindungen oder freiliegendem Kupferdraht.
- b. Zur Aufbewahrung entfernen Sie das Produkt sorgfältig von seinem Platz, um unnötige Belastungen der Leitungen, Verbindungen und Kabel zu vermeiden.
- c. Ist es nicht in Gebrauch, verwahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort ohne Sonneneinstrahlung.
- d. Stoßen Sie nicht gegen den Transformator und lassen Sie ihn nicht fallen. Ist das Gehäuse gebrochen, entsorgen Sie das Produkt.
- e. Bringen Sie das Produkt nicht näher als 3m an Schwimmbädern, Saunas, Brunnen oder ähnlichen Wasserquellen an.

Montageanleitung

1. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackung vom Produkt, gehen Sie dabei sicher, dass Sie keine Kabel durchschneiden. Der Transformator (schwarzes Gehäuse mit Buchsen) kann in einer separaten Schachtel mitgeliefert worden sein.
2. Stecken Sie die Verbindungskabel der Leuchten mit dem Transformator zusammen, indem Sie die Stecker ganz einführen und mit dem Gewinding festschrauben.
3. Stecken Sie die einzelnen Leuchten in Abständen von ca. 90cm voneinander in den Boden und verbinden Sie sie mit den Kabeln.
4. Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Transformator und den Transformator mit einer Steckdose. Die Lichter sollten nun angehen.

HINWEIS: Überprüfen Sie erneut die Steckverbindungen falls eine der Stangen nicht leuchtet.

Problembehandlung:

Funktionieren die Lichter nicht:

- a. Stellen Sie sicher, dass die Leuchten mit dem Transformator verbunden sind und dass die Verbindungen fest im Transformator stecken.
- b. Stellen Sie sicher, dass der Transformator in einer 230-240V AC Steckdose steckt.
- c. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an ist, falls sie nur Schalter kontrolliert wird.

Technische Daten

Lichterkette 24V ~50Hz 1,8W

LED: 3V/0,015A

Transformator Modell MX-KGW2401000

Transformator Eingang: 230V ~50Hz

Transformator Ausgang: 24V ~2,4VA

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Transformator