

Kochpinzette aus Edelstahl

Artikel-Nummer: 229-478

Vielen Dank, dass Sie sich für triangle Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Anwendungshinweise

- die Pinzette kann sowohl mit als auch ohne Silikonspitzen verwendet werden
- verwenden Sie die Silikonspitzen in beschichteten Pfannen oder für empfindliches Bratgut
- verwenden Sie die Silikonspitzen nicht, wenn Sie unter extremer Hitze (>200 C), beispielsweise am Grill, arbeiten

Pflegehinweise

- entfernen Sie die Silikonspitzen zur Reinigung
- alle Teile sind spülmaschinengeeignet; wir empfehlen jedoch grundsätzlich die Reinigung per Hand, um mögliche Verfärbungen infolge Oxidation zu vermeiden
- lassen Sie Pinzette und Silikonspitzen vollständig trocknen, bevor Sie die Spitzen wieder aufstecken, um Verfärbungen zu vermeiden
- stecken Sie die Silikonspitzen immer vollständig und bis zum Anschlag auf die Pinzettenspitzen

Kitchen Tweezers with Attachable Silicone Tips

Item-no.: 229-478

Thank you for choosing this triangle product. We hope you will enjoy it.

Application

- the tweezers can be used with or without silicone tips
- use the silicone tips in coated pans and for delicate food
- do not use the silicone tips when working with extreme heat ($> 200\text{ C} / 390\text{ F}$), such as on the grill

Care Instructions

- remove the silicone tips for cleaning
- all parts are dishwasher safe; however, we generally recommend cleaning by hand in order to avoid possible discoloration due to oxidation
- allow the tweezers and silicone tips to dry completely before putting the tips back on to prevent discoloration
- always insert the tweezer tips completely and all the way to the end of the silicone tips

Pince de cuisine à embouts amovibles en silicone

Réf. 229-478

Nous vous remercions pour avoir choisi un produit Triangle et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Application

- Les pinces peuvent être utilisées avec et sans les embouts silicone
- Utiliser les embouts silicone pour les poêles avec revêtement antiadhésif ou avec les mets délicats
- Ne pas utiliser les embouts silicone pour des températures supérieures à 200 C, notamment avec les barbecue

Entretien

- Enlever les embouts silicone avant nettoyage
- Les éléments passent au lave vaisselle mais nous recommandons le lavage à la main
- S'assurer que les pinces et les embouts soient bien secs avant de les remettre en place
- Insérer les embouts silicone complètement le long des pinces

Keukenpincet met op te schuiven siliconebescherming

nr. 229-478

Dank, dat u heeft gekozen voor een product van Triangle. Wij wensen u er veel plezier mee.

Gebruiksaanwijzing

- het pincet kan zowel met als zonder siliconendopje gebruikt worden
- gebruik het siliconendopje in pannen die ervoor geschikt zijn of ander geschikt gebakken voedsel
- gebruik het siliconendopje niet wanneer U onder extreme hitte (>200 C), bijvoorbeeld aan de grill, werkt

Onderhoudstips

- verwijder het siliconendopje bij de reiniging
- alle delen zijn vaatwasmachinebestendig; wij bevelen echter reiniging met de hand aan, om mogelijke verkleuringen ingevolge oxidatie te vermijden
- laat het pincet en siliconendopje helemaal drogen, voordat u het dopje er weer opsteekt, om verkleuringen te vermijden
- steekt u het siliconendopje altijd helemaal en tot het einde op de punt van het pincet

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen