

GASTROBACK®

DESIGN TOASTER DIGITAL 2S DESIGN TOASTER DIGITAL 4S



BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 42395 »Design Toaster Digital 2S«

Art.-Nr. 42396 »Design Toaster Digital 4S«

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!

Deutsch

English

www.gastroback.de



Wir legen viel Wert auf Ihre Sicherheit. Deshalb bitten wir Sie, alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durchzulesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dadurch lernen Sie auch alle Funktionen und Eigenschaften Ihres Gerätes kennen. Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise!

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	6
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit	6
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität	9
Hohe Temperaturen – Brandgefahr	10
Technische Daten	11
Ihren neuen Toaster kennen lernen	12
Eigenschaften Ihres neuen Toasters	13
Bedienungselemente	14
7 voreingestellte Programme – die Taste „BREAD TYPE“	15
Backwerk kurz aufwärmen	15
Gefrorenes Backwerk toasten	15
Gedächtnis-Funktion	16
Tipps für beste Ergebnisse	17
In den Brotschlitzen Toasten	17
Das Brötchenrost verwenden	18
Vor der ersten Verwendung	18
Bedienung	19
Das Gerät für den Betrieb vorbereiten	20
Manuelle Bedienung	21
Die Gedächtnis-Funktion verwenden	22
Werksseitige Voreinstellungen	23
Eigene Einstellungen speichern	23
Die eigenen, gespeicherten Einstellungen verwenden	24

Verkeilte Brotscheiben lösen	24
Hilfe bei Problemen	26
Pflege und Reinigung	28
Aufbewahrung	29
Entsorgungshinweise	30
Information und Service	30
Gewährleistung/Garantie	31

WICHTIGER HINWEIS – BITTE SORGFÄLTIG LESEN – BEVOR SIE DAS GERÄT IN BENUTZUNG NEHMEN!

Alle Produkte von GASTROBACK® sind für die Verarbeitung von Nahrungs- und Lebensmitteln vorgesehen. **Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Hygiene dürfen deshalb Produkte nicht zurückgegeben werden, die alltäglich benutzt oder auch nur einmalig gebraucht sind.** Prüfen Sie die Ware nur so, wie Sie es in einem Ladengeschäft auch tun würden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang zurückzuführen ist.

Ein nicht notwendiger Umgang für die Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren ist die Verarbeitung von Lebensmitteln zu Speisen und Getränken.

Haben Sie Fragen zu Produkten von GASTROBACK® oder funktioniert Ihr Gerät zur Zeit nicht einwandfrei, benötigen Sie Zubehör oder Ersatzteile für Ihr GASTROBACK® Produkt, dann nehmen Sie bitte vor der Rücksendung zuerst Kontakt zu unserem Kundenservice auf.

GASTROBACK® Kundenservice Hotline:

Tel.: **04165 – 22 25 0**

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) von 8 Uhr bis 16 Uhr

E-Mail: **info@gastroback.de**

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE!

Dieser Toaster bietet Ihnen die Auswahl aus 7 voreingestellten Programmen, 7 Bräunungsgraden und zusätzliche Funktionen zum Aufwärmen und zum Toasten von gefrorenen Broteisbeiben. Damit erhalten Sie problemlos die gewünschten Ergebnisse. Ihre bevorzugten Einstellungen können Sie im Gerät speichern und jederzeit wieder abrufen. Auf dem abnehmbaren Brötchenrost wärmen Sie Brötchen, Croissants und Kuchen auf. Die Krümel sammeln sich auf dem herausnehmbaren Krümelfach und können dadurch schnell und einfach entfernt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. So können Sie am schnellsten alle Vorteile Ihres neuen Toasters nutzen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Toaster von GASTROBACK®.

Ihre GASTROBACK GmbH



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Überhitzung, Feuer und gesundheitsschädliche Substanzen führen. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Geben Sie das Gerät nicht ohne diese Anleitung an Dritte weiter. **Reparaturen und/oder der Austausch von fest installierten Bauteilen (Beispiel: Netzkabel) und die technische Wartung des Geräts dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden** (siehe: ‚Gewährleistung / Garantie‘). Fragen zum Gerät beantwortet: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250.



ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln oder Öl in Kontakt kommen, beachten Sie bitte den Abschnitt "Pflege und Reinigung" im Handbuch.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Umgebungen vom Typ Bed & Breakfast.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen und für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien, in Booten oder fahrenden Fahrzeugen oder in feuchten oder nassen Bereichen. Verwenden Sie nur Bauteile,

Zubehöre und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile und Zubehöre können zur Gefährdung durch Überhitzung, Elektrizität, Feuer und Schadstoffe führen.

- Das Gerät dient zum Rösten von essbaren Backereiprodukten. Niemals andere Arten von Lebensmitteln oder irgendwelche Fremdkörper mit dem Gerät erwärmen. **Niemals Lebensmittel mit dem Gerät erwärmen, die tropfen und/oder sich durch Wärme ganz oder teilweise verflüssigen, zerfallen oder spritzen.**
- **Um eine Gefährdung durch Feuer und Überhitzung zu vermeiden: Backwerk** (Beispiel: Brot, Brötchen, Kuchen) **kann beim Erhitzen in Brand geraten! Niemals das Gerät während des Betriebs unbeaufsichtigt lassen.** Niemals während des Betriebes brennbare Gegenstände oder brennbare Flüssigkeiten (Beispiel: hochprozentige alkoholische Getränke) auf oder direkt neben das Gerät stellen. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Niemals das Gerät betreiben, wenn Bauteile beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten, oder wenn das Gerät übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, eingedrungene Flüssigkeiten). Ziehen Sie bei Störungen während des Betriebs sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Niemals die Bauteile des Geräts für andere Geräte oder für Zwecke verwenden, die in diesem Heft nicht beschrieben sind. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne richtig eingelegtes Krümfach. Die Arbeitsfläche muss ausreichend groß, gut zugänglich, fest, eben, horizontal, sauber, trocken und beständig gegen Hitze und Feuchtigkeit sein. **Um Personen- und Sachschäden durch Kurzschluss, Überhitzung und Feuer zu vermeiden:** Betreiben Sie das Gerät nicht unter überhängenden Regalen oder Hängelampen oder in der Nähe von empfindlichen oder brennbaren Gegenständen (Beispiel: Vorhänge, Tischdekoration). Lassen Sie zum Betrieb immer mindestens 20cm an allen Seiten des Geräts und mindestens 1m über dem Gerät frei. Niemals während des Betriebs Tücher, Servietten oder andere Gegenstände unter oder auf das Gerät legen.
- Das Gerät wird elektrisch beheizt. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit anderen Wärmequellen zu heizen. Niemals das Gerät oder sei-

ne Bauteile in, auf oder in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen bringen (Beispiel: Heizung, Ofen, Feuer). Vermeiden Sie es, das Gerät direktem Sonnenlicht auszusetzen.

- **Niemals in den Brotschlitzern stochern.** Niemals in die Brotschlitz greifen oder irgendwelche Fremdkörper (Beispiel: Tücher, Kochbesteck) in die Brotschlitz halten oder legen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und/oder noch heiß ist. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät verwenden (Beispiel: Messer, Gabeln). Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät oder seinen Bauteilen und Zubehören niemals Gewalt an.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- **Niemals Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen!** Lagern und betreiben Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, frostfreien, **für Kinder unter 8 Jahren und Tiere unzugänglichen Ort**. Niemals das Gerät oder seine Bauteile unbeaufsichtigt lassen, wenn sie für kleine Kinder zugänglich sind. Brotscheiben, die Sie in den Brotschlitz toasten wollen, dürfen nicht breiter als 12,5 cm und maximal 2,5 cm dick sein und müssen mindestens 7,5 cm hoch und 0,5 cm dick sein. Stecken Sie keine Brotscheiben in die Brotschlitz, die gebrochen oder stark gewölbt sind, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer und Kurzschluss zu vermeiden. Stecken Sie niemals mehrere Brotscheiben gleichzeitig in einen einzelnen Brotschlitz. Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Taste „CANCEL“ ist dunkel), ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät bewegen, oder reinigen und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Niemals das Gerät am Netzkabel halten oder in die

Brotschlitz fassen, um das Gerät zu bewegen.

- Lassen Sie keine Brotkrümel im Gerät antrocknen und/oder einbrennen. Leeren Sie nach der Verwendung das Krümfach aus. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Niemals das Gerät und seine Bauteile und Zubehöre mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen, scharfen Reinigungsmitteln oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen (Beispiel: Topfreiniger, Desinfektionsmittel; siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT ELEKTRIZITÄT

- Das Gerät wird elektrisch beheizt und darf nur an eine Stromversorgung mit den richtigen Nennwerten (220-240V Wechselstrom, 50-60Hz, 16 A) und korrekt angeschlossener Schutzterde angeschlossen werden. Die verwendete Schukosteckdose muss von anderen Steckdosen elektrisch getrennt sein. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer geeigneten Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.
- Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht. Da im Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Betrieb dort möglich ist. Verwenden Sie keine Zeitschaltuhren, Fernbedienungen, Verlängerungskabel oder Tischsteckdosen für das Gerät. Die verwendete Steckdose muss immer frei zugänglich bleiben, damit Sie das Gerät im Fall einer Fehlfunktion oder Gefahr sofort von der Stromversorgung trennen können.
- Behandeln Sie das Netzkabel stets sorgsam. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und beweglichen Teilen. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann. Niemals am Netzkabel ziehen oder reißen oder das Netzkabel knicken, quetschen oder verknoten. Fassen Sie am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker

aus der Steckdose ziehen. Niemals den Netzstecker oder das Gerät mit nassen Händen anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser tauchen oder stellen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Niemals das Gerät auf nasse Oberflächen oder in die Geschirrspülmaschine stellen. Wenn Flüssigkeit auf oder unter das Gerät oder das Netzkabel gelaufen ist, dann ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab.



HOHE TEMPERATUREN – BRANDGEFAHR

- Die »DESIGN TOASTER DIGITAL 2S« und »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« dienen zum Rösten von Backwaren. Die Heizelemente in den Brotschlitzen werden zu diesem Zweck bis zur Rotglut erhitzt. **Das Gerät kann deshalb bei unsachgemäßer Handhabung schwerste Verbrennungen verursachen. Lebensmittel, die den Heizelementen zu nahe kommen, können in Brand geraten.** Denken Sie bitte stets daran, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Niemals das Gerät zum Betrieb auf oder über hitzeempfindliche Gegenstände stellen (Beispiel: Netzkabel). Betreiben Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die durch Hitze schmelzen, verkohlen oder platzen können (Beispiel: lackierte Möbel, Glas- oder Steinplatten).
- **Um eine Überhitzung zu vermeiden:** Der Einschalthebel muss immer frei beweglich sein, um die Abschaltautomatik nicht zu blockieren. Legen Sie deshalb während des Betriebs keine Fremdkörper (Beispiel: Teller, Tablett) auf das Gerät und stecken Sie keine zu dicken, gebrochenen oder gewölbten Brotscheiben in die Brotschlitze. Niemals das Brötchenrost auf den Toaster stellen, während Sie Brotscheiben in den Brotschlitzen toasten.
- Auch die Außenseiten des Geräts, die Drahtstäbe des Brötchenrosts und die getoasteten Backwaren können während des Betriebes und einige Zeit danach sehr heiß sein. Berühren Sie das Gerät und seine Bauteile während des Betriebes und einige Zeit danach immer nur an den Bedienelementen und Griffen. Stellen Sie das Brötchenrost nach dem Betrieb nicht auf hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Oberflächen.

- Während des Betriebs steigen heiße Luft und heißen Dampf auf. Halten Sie keine Körperteile oder empfindlichen Gegenstände über das Gerät. Entnehmen Sie die Lebensmittel nach dem Toasten mit Vorsicht. **NIEMALS alkoholhaltige Lebensmittel mit dem Gerät erhitzen, um eine Gefährdung durch Explosion und Feuer zu vermeiden.** Niemals Lebensmittel toasten, die mit einem Guss überzogen sind und/oder eine Füllung haben, die beim Erwärmen schmelzen, tropfen oder spritzen könnten (Beispiel: Schokolade, Zuckerguss, Sahne, Fett). Teile dieser Lebensmittel könnten auf die Heizelemente kommen und verkohlen oder sogar in Brand geraten.
- Niemals das Gerät bewegen oder reinigen, so lange das Gerät und/oder die Bauteile noch heiß sind. Warten Sie nach der Verwendung, bis das Gerät und alle seine Bauteile abgekühlt sind.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	42395 Design Toaster Digital 2S	42396 Design Toaster Digital 4S
Stromversorgung:	220 - 240 V Wechselstrom, 50-60 Hz,	220 - 240 V Wechselstrom, 50-60 Hz,
Max. Leistungsaufnahme:	max. 950 W	max. 1900 W
Länge des Netzkabels:	ca. 75 cm (+/-5cm) ohne Stecker	ca. 75 cm (+/-5cm) ohne Stecker
Gewicht:	ca. 1,3 kg	ca. 2,3 kg
Abmessungen:	ca. 175 x 290 x 240 mm (B x T x H)	ca. 300 x 290 x 235 mm (B x T x H)
Fassungsvermögen:	2 Brotschlitze für Brotscheiben mit folgenden Abmessungen: Länge (mindestens): 75 mm; Breite (maximal): 125 mm; Dicke: 5-25 mm	4 Brotschlitze für Brotscheiben mit folgenden Abmessungen: Länge (mindestens): 75 mm; Breite (maximal): 125 mm; Dicke: 5-25 mm
Prüfzeichen:		

Diese Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

IHREN NEUEN TOASTER KENNEN LERNEN



- 1 **EDELSTAHL-GEHÄUSE** – Pflegeleicht und unempfindlich.
- 2 **TASTE "REHEAT" (aufwärmen)** – Zum kurzen Erwärmen von Brotscheiben.
- 3 **TASTE "DEFROST" (auftauen)** – Damit toasten Sie gefrorene Brotscheiben direkt aus dem Gefriergerät.
- 4 **TASTE "CANCEL" (abbrechen)** – Beendet den laufenden Vorgang.
- 5 **BRÄUNUNGSTASTEN „-“ und „+“** – Zum Einstellen des Bräunungsgrads.
- 6 **EINSCHALTHEBEL** – Damit starten Sie den Toastvorgang.
- 7 **LCD-DISPLAY** – Zeigt die Programme, den ausgewählten Bräunungsgrad und die Bräunungszeit an.
- 8 **ROTE TASTE "MEMORY" (Speicher)** – Zum Speichern und Abrufen ihrer bevorzugten Einstellungen.
- 9 **"BREAD TYPE" TASTE (Brotsorte)** – Damit schalten Sie durch die angezeigten Programme.
- 10 **KRÜMELFACH** – Fängt die Brotkrümel im Boden des Geräts auf.

HINWEIS

Der »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« (mit 4 Brotschlitzen) hat für jedes Paar Brotschlitze ein eigenes Krümelfach.

ZUBEHÖR

Abnehmbares Brötchenrost aus Edelstahl mit wärmeisolierten Griffen. Zum Aufwärmen von Brötchen, Croissants und Kuchenteilen.



EIGENSCHAFTEN IHRES NEUEN TOASTERS

Mit Ihrem neuen Toaster können Sie nahezu jede Brotsorte aufwärmen und rösten – von zart bis knusprig.

- **Nur »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« (4 Brotschlitze):** alle Anzeigen und Bedienelemente sind doppelt vorhanden. Die jeweils rechte Hälfte bezieht sich nur auf das rechte Paar Brotschlitze. Die linke Hälfte auf das linke Paar Brotschlitze. Sie können beide Hälften des Geräts beliebig und völlig unabhängig voneinander einstellen und benutzen.
- Die Geräte bieten **7 Programme** mit voreingestellten Bräunungszeiten für verschiedenste Aufgaben an. Sie brauchen nur noch einen der **7 Bräunungsgrade** zu wählen, um das Ergebnis an Ihre Vorlieben anzupassen. Die Programme und Ihre persönliche Einstellung für den Bräunungsgrad werden auf dem **LCD-Display** angezeigt. Während das Gerät arbeitet, erscheint die noch verbleibende Bräunungszeit als Count-down auf dem Display.
- Die Mechanik des Geräts hält auch dünnere Brotscheiben genau in der Mitte der Brotschlitze, damit beide Seiten gleichmäßig getoastet werden und die Brotscheiben den Heizelementen nicht zu nahe kommen.
- Sie können **gefrorene Brotscheiben** (direkt aus dem Gefriergerät) sofort mit der Funktion „DEFROST“ toasten (siehe: ‚Gefrorenes Backwerk toasten‘) oder mit der Funktion „REHEAT“ **kalte Brotscheiben** aufwärmen (siehe: ‚Backwerk kurz aufwärmen‘).
- **Gedächtnis-Funktion („MEMORY“):** Einstellungen, die Sie immer wieder verwenden, können Sie in 4 Speicherplätzen speichern. So erhalten Sie immer wieder die gewohnten Ergebnisse. Die gespeicherten Einstellungen bleiben auch im Speicher erhalten, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen (siehe: ‚Gedächtnis-Funktion‘).
- Sie können die Einstellungen (Brotsorte, Bräunungsgrad, Funktionen „DEFROST“ und „REHEAT“) auch während des Betriebs jederzeit ändern. Das Gerät arbeitet sofort mit den entsprechend geänderten Werten weiter. Die **Abschaltautomatik** beendet den Toastvorgang nach dem Ablauf der eingestellten Bräunungszeit automatisch und der Einschalthebel federt zurück in die Ruheposition. Wenn Sie den Bräunungsvorgang vorzeitig abbrechen wollen, dann drücken Sie einfach die Taste „CANCEL“.
- Um auch kleinere Brotscheiben bequem entnehmen zu können, lassen sich die Brotscheiben mit dem Einschalthebel noch ein Stück über die Ruheposition hinaus anheben. Das zusätzliche **Brötchenrost** dient zum Aufwärmen von Brötchen, Croissants und Kuchenteilen. Lose Brotkrümel fallen in das **Krümelfach**, das zum Ausleeren und Reinigen einfach nach hinten aus dem Boden des Geräts herausgezogen werden kann. Der **Energiesparmodus** schaltet das Display aus, wenn das Gerät ca. 5 Minuten lang untätig war (Standby-Modus) und Sie keine Taste gedrückt haben. Drücken Sie einfach eine der Tasten, um das Gerät wieder einzuschalten.

WICHTIG - Lassen Sie das Gerät nach jedem Toastvorgang ca. 1 Minuten abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. Dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer der Heizelemente.

HINWEIS

Im Kapitel ‚Tipps für beste Ergebnisse‘ finden Sie zahlreiche, hilfreiche Tipps.

BEDIENUNGSELEMENTE

Bedienungselement	Funktion	Bemerkungen
Einschalthebel	Toastvorgang starten	Drücken Sie den Hebel nach unten, bis er einrastet, um die Brotscheiben in die Brotschlitz zu abzusenken und das Gerät einzuschalten.
REHEAT	Brot aufwärmen	Unabhängig von den anderen Einstellungen beträgt die Bräunungszeit 30 Sekunden. Die Taste leuchtet blau, wenn die Funktion aktiviert ist (siehe: ‚Backwerk kurz aufwärmen‘). Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion wieder abzuschalten.
DEFROST	Gefrorenes Brot auftauen und toasten	Verlängert die Bräunungszeit um 25-30 Sekunden, um das Auftauen gefrorenen Brots zu berücksichtigen. Leuchtet blau, wenn die Funktion aktiviert ist (siehe: ‚Gefrorenes Backwerk toasten‘). Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion wieder abzuschalten.
CANCEL	Toastvorgang abbrechen	Diese Taste leuchtet rot, während das Gerät arbeitet und dient zum Abbrechen des laufenden Toastvorgangs.
+ und - (Stelltasten)	Bräunungsgrad wählen	Mit diesen Tasten erhöhen („+“) oder verringern („-“) Sie die Bräunungszeit, um so Ihre bevorzugte Bräunung zu erhalten.
MEMORY (Speicherplatz)	Gedächtnis-Funktion	Zum Speichern und Abrufen Ihrer bevorzugten Einstellungen (siehe: ‚Gedächtnis-Funktion‘ und ‚Bedienung / Die Gedächtnis-Funktion verwenden‘).
BREAD TYPE	Brotart	Drücken Sie diese Taste, bis der Pfeil im Menü der Programme neben dem gewünschten Programm steht (siehe: ‚7 voreingestellte Programme‘).

7 VOREINGESTELLTE PROGRAMME – DIE TASTE „BREAD TYPE“

Die folgenden Angaben geben Anhaltspunkte zur Verwendung der voreingestellten Programme. Welche Einstellung Sie bevorzugen, sollten Sie allerdings von Ihren persönlichen Vorlieben und der typischen Verwendung des Geräts abhängig machen (siehe: ‚Tipps für beste Ergebnisse‘). Die angegebenen Bräunungszeiten gelten für die Verwendung ohne die Funktionen „DEFROST“ und „REHEAT“.

HINWEIS

Wenn Sie halbierte Brötchen, Bagels und Baguette in den Brotschlitz toasten, dann sollten Sie die geschnittene Seite nach innen drehen.

Programm	Verwenden Sie es für ...	Bräunungszeit Minuten: Sekunden
WHITE	Weißbrot, Baguette-Scheiben, halbierte Brötchen aus Weizenmehl	1:30
BAGEL	Halbierte Bagels, halbierte Baguettes, halbierte Mehrkorn-Brötchen	1:55
GRAIN	Körnerbrote (Beispiel: Sonnenblumen, Chia), Vollkornbrot, Roggenbrot	2:00
SWEET	Süßes Brot, Früchtebrot und einfacher Hefekuchen	1:30
WAFFLE	Waffeln, Eiweißbrot	1:10
ENG. MUFFIN	Muffins, Brötchen und Kuchenteile auf dem Brötchenrost	2:00
GLUTEN FREE	Glutenfreies Brot	1:40

BACKWERK KURZ AUFWÄRMEN

Mit der Taste „REHEAT“ (aufwärmen) setzen Sie die Bräunungszeit auf 30 Sekunden – unabhängig von dem gewählten Programm oder dem Bräunungsgrad. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie bereits getoastete Brotscheiben noch einmal aufwärmen wollen, oder ihr Brot nur kurz erwärmen wollen, um die Beschaffenheit frisch gebackenen Brots zu erhalten.

GEFRORENES BACKWERK TOASTEN

In den meisten Fällen ist es besser, wenn Sie gefrorenes Backwerk nicht an der Luft auftauen lassen, bevor Sie es toasten, da das Brot beim Auftauen sehr feucht werden kann. Wir empfehlen, das Brot sofort im Toaster zu toasten. Mit der Taste „DEFROST“ (auftauen) verlängern Sie dazu die Bräunungszeit. Um wieviel Zeit die Bräunungszeit verlängert wird, hängt vom gewählten Bräunungsgrad ab.

Bräunungsgrad	Verlängerung der Bräunungszeit
1-4	25 Sekunden
5-7	30 Sekunden

Wenn Sie die Backwaren trotzdem zuerst auftauen wollen, dann legen Sie die Teile dazu in eine luftdicht schließende Dose oder in einen Beutel, den Sie gut verschließen. Wählen Sie in diesem Fall zum Toasten die normalen Einstellungen für frisches Backwerk.

WICHTIG - Besonders gefrorenes Brot wölbt sich beim Toasten sehr leicht an den Rändern. Es kann dadurch den Heizelementen zu nahe kommen. Brechen Sie den Toastvorgang bei Bedarf rechtzeitig mit der Taste „CANCEL“ ab, bevor Ihr Brot an den Rändern zu dunkel wird oder sogar verkohlt und in Brand gerät.

GEDÄCHTNIS-FUNKTION

Sie können 4 verschiedene Einstellungen für Brotsorte und Bräunungsgrad, die Sie immer wieder verwenden, im Gerät speichern und mit der Taste „MEMORY“ jederzeit schnell und einfach abrufen.

HINWEIS

Die Funktionen „DEFROST“ (auftauen) und „REHEAT“ (aufwärmen) werden nicht gespeichert, da sie nur für den Einzelfall wichtig sind. Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Toastvorgangs, dass diese Funktionen richtig gesetzt sind.

WICHTIG - Die gespeicherten Einstellungen bleiben auch im Speicher erhalten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben. Es gibt deshalb keine Notwendigkeit, das Gerät nach der Verwendung an die Stromversorgung angeschlossen zu lassen.

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

⚠️ WARNUNG – Verwenden Sie generell nur Backwaren, die ausreichend fest sind, so dass sie beim Erwärmen nicht zerfallen. Niemals Backwaren mit Füllungen, Toppings und/oder Guss toasten, die beim Erwärmen schmelzen, tropfen oder spritzen können (Beispiel: Schokolade, Sahne, Fett, Streusel). Kleine Stücke, Spritzer und Tropfen können auf die Heizelemente kommen und Feuer fangen. Verwenden Sie in solchen Fällen einen Backofen.

- In den meisten Fällen sollten Sie gefrorenes Backwerk sofort im Toaster toasten. Verwenden Sie dazu die Funktion „DEFROST“ (siehe: ‚Eigenschaften Ihres neuen Toasters / Gefrorenes Backwerk toasten‘).
- Vergewissern Sie sich vor dem Toasten, dass die Backwaren in einwandfreiem Zustand sind. Besonders Brotschimmel produziert gesundheitsschädliche Substanzen, die auch beim Toasten nicht zerstört werden. Im Anfangsstadium kann Schimmel leicht mit harmlosen Mehlflecken verwechselt werden. Prüfen Sie bei Verdacht, ob sich feinste, weiße Fasern strahlenförmig auf dem Brot ausgebreitet haben. Die typischen Bestandteile der Backwaren bilden kleine Klümpchen.

IN DEN BROTSCHLITZEN TOASTEN

Wenn Sie in den Brotschlitz zuast, dann müssen die Brotscheiben die richtige Größe und Dicke haben (siehe: ‚Technische Daten‘). Die Brotscheiben können über die Brotschlitz hinausragen, dürfen aber nicht kürzer als 7,5 cm sein, da sie andernfalls nicht oder nur schwer entnehmbar sind. Außerdem können zu kleine Brotscheiben in das Gerät fallen und/oder werden von der Mechanik des Toasters nicht richtig in der Mitte der Brotschlitz gehalten und können sich dadurch verkeilen und/oder verbrennen.

- Schneiden Sie die Scheiben mit einem glatten, scharfen Messer, um möglichst glatte Schnittflächen mit wenig Krümeln zu erhalten.
- Bei Brotsorten mit harter und/oder trockener Kruste sollten Sie die Kruste vor dem Toasten abschneiden.
- Kopfen Sie lockere Krümel vor dem Toasten ab.
- Wenn Sie halbierte Brötchen, Bagels und Baguettes in den Brotschlitz zuast, dann sollten Sie die geschnittene Seite nach innen drehen. Die Hälften dürfen nicht dicker als 2,5 cm sein und müssen ausreichend hoch sein (mind. 7,5 cm).
- Die erforderlichen Einstellungen werden durch die Art des Backwerks, die Dicke der Stücke, die Feuchtigkeit und die gewünschte Beschaffenheit bestimmt. Beispiel: Weißbrot wird wesentlich schneller braun als Roggenbrot. Ganz frisches Brot enthält noch viel Feuchtigkeit und wird daher langsamer braun, als Brote, die schon 3 Tage alt sind.

Toasten Sie die Brote nicht zu dunkel, um die Bildung gesundheitsschädlicher Substanzen auf der Oberfläche zu minimieren.

DAS BRÖTCHENROST VERWENDEN

Verwenden Sie das Brötchenrost für ganze Brötchen, sehr dicke Brotscheiben (über 2,5 cm), Croissants und Kuchenteile.

WICHTIG - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Brötchenrost mit dem Gerät. Achten Sie darauf, dass das Brötchenrost fest über einem Paar Brotschlitzte steht und nicht wackelt.

- Zum Toasten eignet sich einfacher Kuchen ohne weiche Füllungen, Toppings und Guss (Beispiel: Rührkuchen, Butterkuchen, Hefekuchen, Stollen ohne Zuckerguss).
- Sehr flache, weiche Brötchen kann man zum Toasten evtl. auch halbieren und in die Brotschlitzte stecken (siehe: ‚In den Brotschlitzten toasten‘).
- Eventuell sollten Sie die Lebensmittel zuerst auf das Brötchenrost legen und dann zusammen mit dem Brötchenrost auf das Gerät stellen.
- Lassen Sie, wenn möglich, etwas Platz zwischen den einzelnen Stücken auf dem Brötchenrost, damit die heiße Luft die Teile gleichmäßig erwärmt.
- Nach dem Toasten sollten Sie das Brötchenrost mit den getoasteten Teilen vom Gerät nehmen und es auf eine hitzebeständige Unterlage stellen. So vermeiden Sie, dass Krümel in das Gerät fallen und können die Lebensmittel besser herunternehmen.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

⚠️ WARNUNG – Achten Sie darauf, dass das Gerät, seine Bauteile und Zubehöre sowie das Verpackungsmaterial für Kinder unter 8 Jahren und Tiere immer unerreichbar sind! Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen, und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Niemals das Gehäuse oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder tauchen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. **Niemals das Gerät oder das Netzkabel in die Spülmaschine stellen.**

1. Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehöre vorsichtig aus der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile vorhanden und unbeschädigt sind (siehe: ‚Ihren neuen Toaster kennen lernen‘). Entfernen Sie vor der Verwendung unbedingt alle Verpackungen, Werbematerialien und Aufkleber vom Gerät. Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild oder Warnsymbole.
2. **Erstes Aufheizen nach dem Kauf:** lassen Sie das Gerät einmal ohne Lebensmittel arbeiten (siehe: ‚Bedienung‘), um die Heizelemente für den Betrieb vor-

bereiten. Warten Sie, bis sich das Gerät automatisch abschaltet. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehöre vor der ersten Verwendung und nach jeder längeren Lagerung (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).

BEDIENUNG

⚠️ WARNUNG – Achten Sie zu jeder Zeit darauf, dass das Gerät und alle seine Bauteile und Zubehöre **für Kinder unter 8 Jahren und Tiere unzugänglich** sind. Das Gerät dient zum Toasten von essbaren Lebensmitteln und wird daher sehr heiß. Berühren Sie das Gerät während des Betriebs und einige Zeit danach nur an den Bedienungselementen, um sich nicht zu verbrennen. Denken Sie auch daran, dass die getoasteten Backwaren heiß sind. **Niemals das Gerät für Lebensmittel verwenden, die schmelzen, spritzen, tropfen, beim Erwärmen zerfallen oder Alkohol enthalten. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.**

Während des Betriebs: Niemals das Gerät während des Betriebs bewegen. Toasten Sie nur Brotscheiben in passender Größe in den Brotschlitzten (siehe: ‚Technische Daten‘). **Versuchen Sie niemals, Brotscheiben mit Gewalt in die Brotschlitzte zu stecken. Achten Sie darauf, dass der Einschalthebel immer frei beweglich ist und die Brotscheiben sich nicht im Gerät verkeilen können.** Die Brotscheiben dürfen deshalb nicht gebrochen oder stark gewölbt sein. Versuchen Sie niemals 2 Brotscheiben gleichzeitig in einem einzelnen Brotschlitz zu toasten.

⚠️ WARNUNG – Brotscheiben können sich beim Erhitzen wölben oder brechen. Dadurch können Teile der Brotscheiben den Heizelementen zu nahe kommen und durch Überhitzung in Brand geraten. **Beaufsichtigen Sie das Gerät während des gesamten Betriebs** und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Rauch und/oder Brandgeruch aus dem Gerät aufsteigt!

⚠️ ACHTUNG – Lassen Sie das Gerät nach jedem Toastvorgang mindestens eine Minuten lang abkühlen, um das Gerät nicht zu überhitzen.

⚠️ ACHTUNG – Sie können das Brot entweder in den Brotschlitzten toasten oder mit dem Brötchenrost arbeiten. **Versuchen Sie aber niemals Brotscheiben in den Brotschlitzten zu toasten, wenn das Brötchenrost auf den Brotschlitzten steht.** Dadurch könnte der Einschalthebel blockiert werden und das Brot könnte überhitzen und in Brand geraten.

HINWEIS

Die erforderlichen Einstellungen werden durch die Art der Lebensmittel und die gewünschte Beschaffenheit bestimmt (siehe: ‚Tipps für beste Ergebnisse‘). Alle Einstellungen können während des Betriebs geändert werden. Das Gerät arbeitet sofort mit den Änderungen weiter. Sie können das Gerät während des Betriebs jederzeit mit der Taste „CANCEL“ ausschalten. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.

DAS GERÄT FÜR DEN BETRIEB VORBEREITEN

1. Bereiten Sie zum Toasten geeignete Backwaren vor (Beispiel: Bratscheiben, einfache Kuchenteile; siehe: ‚Tipps für beste Ergebnisse‘).
2. Stellen Sie das Gerät auf eine geeignete Arbeitsfläche in der Nähe einer geeigneten Wandsteckdose (siehe: ‚Sicherheitshinweise‘). **Bratscheiben toasten**; ohne Brötchenrost arbeiten: Stecken Sie die vorbereiteten Bratscheiben in die Bratschlitz. **Mit dem Brötchenrost arbeiten**: Stellen Sie das Brötchenrost in Längsrichtung über dem verwendeten Paar von Bratschlitz auf den Toaster. Die Ausbuchtungen in der Halterung müssen dabei an den Seiten in die Bratschlitz gesteckt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Brötchenrost sicher steht. Legen Sie die Brötchen, Croissants oder Kuchenteile auf das Brötchenrost. Lassen Sie dabei zwischen den einzelnen Stücken etwas Platz, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu ermöglichen (siehe: ‚Tipps für beste Ergebnisse‘). Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, und das Display zeigt das Menü der Programme und den voreingestellten Bräunungsgrad (1 bis 7). Im Programm-Menü zeigt ein Pfeil („<“) auf das ausgewählte Programm. Voreinstellung: „WHITE“ (Weißbrot).

WICHTIG - Für den »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« sind alle Anzeigen und Bedienungselemente doppelt vorhanden. Die jeweils rechte Hälfte bezieht sich nur auf die beiden rechten Bratschlitz. Die linke Hälfte auf die beiden linken Bratschlitz. Sie können beide Hälften des Geräts beliebig und völlig unabhängig voneinander einstellen und einzeln oder gleichzeitig benutzen.

MANUELLE BETDIENUNG

Sie können Ihre Einstellungen im Gerät speichern (Memory-Funktion) und für jeden Vorgang wieder abrufen. Wenn Sie jedoch für die gewünschte Aufgabe noch keine Erfahrungen haben, sollten Sie das Gerät zunächst manuell einstellen, um die Einstellungen zu ermitteln, mit denen Sie Ihre bevorzugten Ergebnisse erhalten.

HINWEIS

Die Tasten „DEFROST“ (auftauen) und „REHEAT“ (aufwärmen) wirken als Ein/Aus-Schalter. Die Funktionen sind eingeschaltet, wenn die zugehörige Taste blau leuchtet. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion abzuschalten.

1. **Gefrorene Bratscheiben toasten**: Drücken Sie die Taste „DEFROST“. Die Taste leuchtet blau und die Bräunungszeit wird entsprechend erhöht (siehe: ‚Eigenschaften Ihres neuen Toasters / Gefrorenes Backwerk toasten‘). Diese Funktion ist abhängig vom gewählten Bräunungsgrad. **Bratscheiben aufwärmen**: Drücken Sie die Taste „REHEAT“, um die Bräunungszeit unabhängig von den anderen Einstellungen auf 30 Sekunden zu stellen. In diesem Fall können Sie gleich mit Schritt 5 fortfahren. Drücken Sie wiederholt die Taste „BREAD TYPE“ (Bratsorte) bis der Pfeil („<“ oder „>“) im Programm-Menü neben dem gewünschten Programm steht (siehe: ‚Eigenschaften Ihres neuen Toasters / 7 voreingestellte Programme‘). Drücken Sie die Stellasten „-“ oder „+“, wenn Sie den Bräunungsgrad ändern wollen. Drücken Sie den Einschalthebel nach unten, bis der Einschalthebel in der unteren Position einrastet. Das Gerät beginnt sofort zu arbeiten. Die Taste „CANCEL“ leuchtet rot, während das Gerät in Betrieb ist. Auf dem Display erscheint die noch verbleibende Bräunungszeit als Count-down.

HINWEIS

Sie können die Einstellungen jederzeit während des Betriebs ändern. Das Gerät arbeitet sofort mit den geänderten Einstellungen weiter.

⚠ ACHTUNG – Versuchen Sie nicht, das Gerät durch Anheben des Einschalthebels auszuschalten. Dadurch könnte die Mechanik des Geräts beschädigt werden. Drücken Sie die Taste „CANCEL“, um den Toastvorgang bei Bedarf abzubrechen. Normalerweise sollten Sie jedoch warten, bis die Bräunungszeit abgelaufen ist und der Count-down „00:00“ erreicht. Ändern Sie bei Bedarf den Bräunungsgrad und/oder wählen Sie ein anderes Programm (Taste „BREAD TYPE“; siehe Schritte 3 und 4).

⚠ ACHTUNG – Berühren Sie das Brötchenrost nach dem Aufwärmen Ihrer Backwaren nur an den dunklen Griffen an und stellen Sie das heiße Brötchenrost nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen (Beispiel: empfindliche Tischdecken, lackierte Möbel).

2. Warten Sie, bis die Bräunungszeit abgelaufen ist. Wenn Sie den Bräunungsvorgang vorzeitig abbrechen wollen, dann drücken Sie die Taste „CANCEL“ (abbrechen). Der Einschalthebel springt automatisch nach oben und schaltet in den Standby-Modus zurück (Heizelemente sind ausgeschaltet).

⚠ ACHTUNG – Ihre Backwaren können nach dem Toasten heiß sein!

3. **Wenn Sie in den Brotschlitzen getoastet haben:** Nehmen Sie die Brotscheiben aus den Brotschlitzen. Dazu können Sie den Einschalthebel noch etwas anheben. **Wenn Sie mit dem Brötchenrost gearbeitet haben:** Heben Sie das Brötchenrost mit den aufgewärmten Backwaren vorsichtig an den Griffen vom Toaster herunter. Halten Sie das Brötchenrost dabei waagrecht. Stellen Sie das Brötchenrost auf eine hitzefeste Oberfläche (Beispiel: Topfuntersetzer oder Porzellantablett).
4. **Warten Sie bei Bedarf ca. 1 Minute, bevor Sie das Gerät wieder einschalten** und die nächste Portion toasten. Dadurch verhindern Sie eine Überhitzung und verlängern die Lebensdauer der Heizelemente.
5. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden wollen, dann vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Einschalthebel steht in der oberen Ruheposition; Taste „CANCEL“ ist dunkel). Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
6. **Nach jeder Verwendung:** Nehmen Sie das Krümfach heraus und leeren Sie die Krümel aus. Reinigen Sie das Gerät und das Brötchenrost regelmäßig (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).

DIE GEDÄCHTNIS-FUNKTION VERWENDEN

Sie können eigene Einstellungen im Gerät speichern (siehe: ‚Eigenschaften Ihres neuen Toasters / Gedächtnis-Funktion‘). Danach können Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ohne Ihre gespeicherten Einstellungen dadurch zu verlieren.

WICHTIG - Zur Programmierung eigener Einstellungen müssen Sie zuerst in den Programmier-Modus schalten (siehe unten: ‚Eigene Einstellungen speichern‘). Wenn Sie nur die Gedächtnis-Funktion mit der Taste „MEMORY“ ausgewählt haben (die Zahlen der Speicherplätze werden kontinuierlich angezeigt), dann schaltet das Gerät automatisch zur manuellen Bedienung zurück, sobald Sie eine der anderen Tasten drücken (siehe oben: ‚Manuelle Bedienung‘).

HINWEIS

Die Einstellungen der Funktionen „DEFROST“ (auftauen) und „REHEAT“ (aufwärmen) werden nicht gespeichert (siehe: ‚Eigenschaften Ihres neuen Toasters / Backwerk kurz aufwärmen‘ und im selben Kapitel: ‚Gefrorenes Backwerk toasten‘). Sie können diese Funktionen jederzeit dazuschalten oder ausschalten, wenn Sie den Toastvorgang mit den gespeicherten Einstellungen gestartet haben.

Werkseitige Voreinstellungen

Bei Auslieferung ist für alle Speicherplätze die Brotsorte „WHITE“ (Weißbrot) mit dem Bräunungsgrad 4 ausgewählt. Sie können diese Voreinstellungen jederzeit wieder herstellen. Halten Sie dazu die Tasten „DEFROST“ und „REHEAT“ gedrückt, während Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Eigene Einstellungen speichern

WICHTIG - Wenn Sie eine neue Einstellung programmieren, dann wird die alte Einstellung ohne Warnung überschrieben. Das Gerät arbeitet immer mit der neuesten Einstellung.

1. Bereiten Sie das Gerät für den Betrieb vor (siehe: ‚Das Gerät für den Betrieb vorbereiten‘).
2. **Den Speicherplatz auswählen:** Drücken Sie kurz die Taste „MEMORY“ (Gedächtnis). Auf dem Display erscheinen die Nummern der Speicherplätze (1-4). Die Nummer des ausgewählten Speicherplatzes wird durch ein Kästchen markiert. Drücken Sie bei Bedarf wiederholt die Taste „MEMORY“, um das Kästchen auf die Zahl des gewünschten Speicherplatzes zu bewegen. Für jeden Speicherplatz, den Sie auswählen, erscheinen automatisch die darin programmierten Einstellungen: Programm (Brotsorte) und Bräunungsgrad. Nach dem 4. Speicherplatz schaltet das Gerät in den manuellen Betrieb zurück.
3. **In den Programmier-Modus schalten:** Halten Sie die Taste „MEMORY“ gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis die Zahlen 1-4 blinken.

HINWEIS

Sie können die Werte einstellen, solange die Zahlen der Speicherplätze blinken (ca. 15 Sekunden lang). Danach kehrt das Gerät automatisch zur manuellen Bedienung zurück, sobald Sie eine der Einstelltasten („BREAD TYPE“, „+“, „-“) drücken. Schalten Sie bei Bedarf erneut in den Programmier-Modus (siehe oben; Schritt 2 und 3).

4. **Die Einstellungen wählen:** Während die Zahlen der Speicherplätze blinken, wählen Sie die Brotsorte (Taste „BREAD TYPE“) und den Bräunungsgrad (1 bis 7; Stelltasten „+“ oder „-“; siehe: ‚Manuelle Bedienung‘).

HINWEIS

Wenn Sie den folgenden Schritt nicht durchführen, bleiben die alten Einstellungen erhalten und Ihre neuen Einstellungen gehen verloren.

5. **Die Einstellungen speichern:** Halten Sie die Taste „MEMORY“ erneut ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die Zahlen der Speicherplätze nicht mehr blinken. Danach sind die Einstellungen unter der ausgewählten Zahl gespeichert und können jederzeit abgerufen werden.

Die eigenen, gespeicherten Einstellungen verwenden

1. Bereiten Sie das Gerät mit Ihren Backwaren zum Betrieb vor (siehe: ‚Das Gerät für den Betrieb vorbereiten‘).
2. Drücken Sie die Taste „MEMORY“ (Gedächtnis). Die Zahlen 1-4 der Speicherplätze erscheinen auf dem Display. Die ausgewählte Zahl ist durch ein Kästchen markiert. Die in diesem Speicherplatz gespeicherten Werte für Brotsorte und Bräunungsgrad werden auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie bei Bedarf die Taste „MEMORY“, bis das Kästchen auf der Zahl des gewünschten Speicherplatzes steht.

HINWEIS

Wenn Sie irgendeine andere Taste drücken oder die Taste „MEMORY“ drücken, wenn Speicherplatz 4 ausgewählt ist, dann kehrt das Gerät zum manuellen Betrieb zurück.

4. Wenn der gewünschte Speicherplatz ausgewählt ist, dann schalten Sie das Gerät mit dem Einschalthebel ein. Das Gerät arbeitet mit den gespeicherten Werten.

VERKEILTE BROTSCHNITTEN LÖSEN

Trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass Brotscheiben sich beim Toasten wölben und in den Brotschlitz verkeilen. Das kann zur Überhitzung führen und das Brot könnte sogar in Brand geraten. **Lassen Sie einen Toaster deshalb während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt, um rechtzeitig eingreifen zu können!**

⚠️ WARNUNG – Ziehen Sie immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, wenn die Brotscheiben sich im Gerät verkeilt haben und dadurch verhindern, dass sich das Gerät automatisch abschaltet. Arbeiten Sie mit Vorsicht und stochern Sie nicht mit irgendwelchen Gegenständen in den Brotschlitz, um die Mechanik des Toasters und die Heizelemente nicht zu beschädigen.

⚠️ ACHTUNG – Die Heizelemente und Mechanik von Toastern sind empfindlich. Wenden Sie keine Gewalt an.

1. Vergewissern Sie sich, dass der **Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vollständig abgekühlt** ist.
2. In den meisten Fällen lassen sich verkeilte Brotscheiben bereits lockern, wenn Sie den Einschalthebel zunächst vorsichtig nach unten drücken. Versuchen Sie dabei die verkeilte Brotscheibe etwas hin und her zu bewegen. Heben Sie den Einschalthebel dann vorsichtig an, bis Sie das Brot mit den Fingern fassen und herausziehen können.
3. Überprüfen Sie, ob Brotstücke in der Mechanik des Toasters hängen geblieben sind und entfernen Sie diese Teile vorsichtig. Leeren Sie das Krümfach danach aus (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).

HILFE BEI PROBLEMEN

Sollten während der Arbeit mit dem Toaster Probleme auftreten, dann finden Sie hier Lösungen.

Problem	Mögliche Ursache	Die einfache Lösung
Notabschaltung erforderlich?		Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Das Display ist dunkel, obwohl der Netzstecker in der Steckdose steckt.	Der Energie-Sparmodus ist aktiviert.	Drücken Sie eine beliebige Taste.
	Das Gerät hat keinen Strom.	Ist der Netzstecker in eine geeignete Schuko-Steckdose mit den richtigen Nennwerten eingesteckt (siehe: ‚Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität‘)? Prüfen Sie durch Anschließen einer Lampe, ob die Steckdose Strom hat.
	Ein ernstes Problem ist aufgetreten.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an GASTROBACK, Tel. 04165/2225-0 oder info@gastroback.de
Das Gerät arbeitet, aber die Lebensmittel werden nicht getoastet.	Der Einschalthebel ist nicht richtig eingerastet.	Drücken Sie den Einschalthebel ganz nach unten, bis er einrastet. Wenn das Gerät arbeitet, dann leuchtet die Taste „CANCEL“ rot.
	Die Backwaren waren zu feucht.	Versuchen Sie niemals, sehr feuchte Lebensmittel mit dem Gerät zu toasten, die beim Erhitzen tropfen oder spritzen könnten! Verlängern Sie die Bräunungszeit. Dazu können Sie die Funktion „DEFROST“ aktivieren, den Bräunungsgrad erhöhen oder ein anderes Programm wählen (siehe: ‚Bedienung / Manuelle Bedienung‘).
	Die Brote sind zu dick.	Schneiden Sie die Brote in dünnere Scheiben. Toasten Sie keine Scheiben in den Brotschlitzen, die dicker als 2,5 cm sind. Verwenden Sie bei Bedarf das Brötchenrost. Verlängern Sie die Bräunungszeit. Dazu können Sie die Funktion „DEFROST“ aktivieren, den Bräunungsgrad erhöhen oder ein anderes Programm wählen (siehe: ‚Bedienung / Manuelle Bedienung‘).
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder das Gerät ist starker Zugluft ausgesetzt.	Bei extrem niedriger Raumtemperatur oder Zugluft kann das Gerät die erforderliche Temperatur eventuell nicht erreichen. Die Raumtemperatur sollte nicht unter 15°C liegen.

Problem	Mögliche Ursache	Die einfache Lösung
	Ein Heizelement ist gebrochen.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an GASTROBACK, Tel. 04165/2225-0 oder info@gastroback.de
Der Einschalthebel springt nach dem Ablauf der Bräunungszeit nicht automatisch nach oben.	Brot hat sich in den Brotschlitzen verkeilt.	Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Einschalthebel und die Brotscheiben in den Brotschlitzen immer frei beweglich bleiben. Stecken Sie die Backwaren niemals mit Gewalt in die Brotschlitze. Lassen Sie das Gerät abkühlen und entfernen Sie dann vorsichtig die Brotscheiben (siehe: ‚Bedienung / Verkeilte Brotscheiben lösen‘).
	Ein ernster Fehler ist aufgetreten.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an GASTROBACK, Tel. 04165/2225-0 oder info@gastroback.de
Der Einschalthebel bleibt nicht in der unteren Betriebsposition stehen.	Sie haben den Einschalthebel nicht weit genug heruntergedrückt.	Drücken Sie den Einschalthebel ohne Gewaltanwendung bis zum Anschlag nach unten.
	Das Gerät hat keinen Strom.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
	Ein ernstes Problem ist aufgetreten.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an GASTROBACK, Tel. 04165/2225-0 oder info@gastroback.de

PFLEGE UND REINIGUNG

⚠️ WARNUNG – Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen, und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. **Achten Sie immer darauf, dass alle Teile des Geräts für Kinder unter 8 Jahren und Tiere unerreichbar sind. Niemals Flüssigkeiten über oder in das Gerät oder über das Netzkabel laufen lassen oder das Gerät oder das Netzkabel in Flüssigkeiten stellen oder tauchen. NIEMALS das Gerät oder das Netzkabel in die Geschirrspülmaschine stellen!**

⚠️ ACHTUNG – **Stochern Sie NIEMALS in den Brotschlitzten.** Niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Scheuerhilfen (Beispiel: Bleiche, Lösemittel, Topfreiniger) zur Reinigung des Geräts oder der Bauteile verwenden. Verwenden Sie niemals scharfkantige oder harte Gegenstände zur Reinigung (Beispiel: Messer, Schaber). Niemals Gewalt anwenden!

1. Schalten Sie das Gerät aus (Taste „CANCEL“) und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Ziehen Sie das Krümfach nach hinten aus dem Gerät heraus und leeren Sie das Krümfach aus. Entfernen Sie bei Bedarf noch anhaftende Krümel mit einer **trockenen Bürste**. Stecken Sie das Krümfach danach wieder in den Boden des Toasters.

HINWEIS

Der »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« mit 4 Brotschlitzten hat 2 Krümfächer, die ausgeleert werden müssen!

2. Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts und, bei Bedarf, das Brötchenrost. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das Sie mit etwas warmer Spülmittellösung angefeuchtet haben. Achten Sie darauf, dass keine Tropfen in das Gerät laufen. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
3. Trocknen Sie die Oberflächen ab. Lassen Sie das Gerät und das Brötchenrost danach ca. 30 Minuten an der Luft trocken.

AUFBEWAHRUNG

⚠️ WARNUNG – **Achten Sie immer darauf, dass das Gerät und alle seine Teile für Kinder unter 8 Jahren und Tiere unerreichbar sind.** Wenn Sie das Gerät nicht benutzen wollen, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Niemals in die Brotschlitzte fassen oder das Gerät am Netzkabel halten, um das Gerät zu bewegen.

Legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf oder in das Gerät oder die Bauteile und Zubehöre. Verwenden Sie die Bauteile und Zubehöre des Geräts niemals für andere Geräte oder zu einem anderen Zweck als in diesem Heft beschrieben ist.

1. Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegstellen (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).
2. Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen an den Außenseiten, wenn Sie das Gerät bewegen. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine horizontale, trockene, saubere, stabile und ausreichend große Oberfläche, von der es nicht herunterfallen kann und wo es vor hohen Belastungen geschützt ist (Beispiel: Stoß, Schlag, Kurzschluss, Feuchtigkeit, Hitze, Frost, direktes Sonnenlicht).
3. Stellen Sie das Brötchenrost in der richtigen Orientierung auf das Gerät und legen Sie das Netzkabel neben das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Unterlage herunter hängt und niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung oder durch die Müllverbrennung gefährliche Stoffe in Grundwasser und Luft und damit in die Nahrungskette gelangen, und die Flora und Fauna können auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: GASTROBACK Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle GASTROBACK-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitergehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung und/oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte, technische Eingriffe von Dritten, führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Dieses Gerät kann in Büros, Pensionen, Bäckereien, Kaffees und vergleichbaren Einrichtungen eingeschränkt gewerblich genutzt werden. Bei der gewerblichen Nutzung verkürzt sich die Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr.

HINWEIS

Kunden aus Deutschland und Österreich: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, GASTROBACK Produkte an folgende Anschrift zu senden: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Kunden anderer Länder: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Die Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu den ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet oder vor Ort kostenlos entsorgt werden soll.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

GASTROBACK®

DESIGN TOASTER DIGITAL 2S
DESIGN TOASTER DIGITAL 4S



OPERATING INSTRUCTIONS

Item-No. 42395 »Design Toaster Digital 2S«
Item-No. 42396 »Design Toaster Digital 4S«

Read all provided instructions before first usage!
Model and attachments are subject to change
For household use only!

Deutsch

English

www.gastroback.de



We attach a certain importance to your safety. Thus, we ask you to read all provided instructions and information in this booklet carefully and completely, before you start running the appliance. This will help you to know all functions and properties of your new appliance. We especially ask you to adhere strictly to the safety information mentioned in these instructions.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	38
General Safety Instructions.....	38
Important Safeguards for Electrical Appliances	40
High Temperature – Risk of Burns.....	41
Technical Specifications.....	42
Knowing Your New Toaster	43
Properties of Your New Toaster.....	44
Operating Elements.....	45
7 Preset Programs—the “BREAD TYPE” Button	46
Short Heating.....	46
Toasting Frozen Bakery Produce	47
Memory Function	47
Tips for Best Results.....	48
Using the Bread Slits	48
Toasting Via the Bun Tray.....	49
Before First Use.....	49
Operation	50
Preparing the Appliance for Operation	51
Manual Operation	51
Using the Memory Function	53
Factory Settings.....	53
Saving Your Preferred Settings	53
Using Your Own Programmed Settings.....	54

Removing a Bread Slice Sticking in a Bread Slit.....	54
Solving Problems.....	55
Care and Cleaning	57
Storage	58
Notes for Disposal.....	58
Information and Service.....	59
Warranty	59

IMPORTANT NOTE - PLEASE READ CAREFULLY - BEFORE YOU USE THE DEVICE!

All GASTROBACK® products are intended for food processing of food products and groceries. **For reasons of health protection and hygiene, products that are used on a daily basis or used only once, are not allowed to be returned.** Check the goods just as you would do in a retail store.

You only have to pay for a possible loss in value of the goods, if this loss of value is due to a non-necessary for the examination of the nature, characteristics and function of the goods handling.

An unnecessary way to check the nature, characteristics and function of the goods is the processing of food products or groceries into food and drinks.

If you have any questions about GASTROBACK® products, if your unit is not working properly straight away or if you need any accessories or spare parts for your GASTROBACK® product please contact our customer service before returning.

GASTROBACK® Customer Service Hotline:

Phone: **+49 (0) 4165 – 22 25 0**

Monday to Friday (except on holidays) from 8am to 4pm

E-Mail: **info@gastroback.de**

DEAR CUSTOMER!

This Toaster enables the usage of 7 preset programs for various types of bakery produce. 7 browning levels and additional functions for thawing frozen bakery produce and warming up make it easy to get the desired results. Additionally, your preferred settings can be saved in memory, and therefore will be at hand whenever you like. Use the removable bun tray for warming up buns, croissants and cake. The crumbs are collected on the crumb tray and can be removed quickly and easily.

These instructions for use will inform you on the various functions and features, which make it easy to take pleasure in your new toaster.

Your GASTROBACK GmbH



IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read all instructions, before operating this appliance and save for further reference. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in this booklet. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by electric shock, overheating, fire, and harmful substances. These instructions are an essential part of the appliance. Do not pass the appliance without this booklet to third parties. **Any operation, repair, and technical maintenance of the appliance or any part of it (e.g. power cord) other than described in these instructions may only be performed by an authorised service centre** (see: 'Warranty'). If required, get in contact with your vendor.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil, please refer to the below paragraph "Care and Cleaning" in manual.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance is NOT intended for use in moving vehicles. Do not operate or store the appliance in humid or wet areas or outdoors. Any use of accessories, attachments or spare parts that are not recommended by the manufacturer or damaged in any way may result in injuries to persons and/or damage due to fire, electric shock, or harmful substances. The appliance is intended for roasting edible bakery produce. Do not heat any other type of food or any foreign objects via the appliance. **Do not heat any food that may drip, melt, fall apart, or splash when heated.**
- **For avoiding the risk of fire and overheating: Bakery produce** (e.g. bread, buns, cake) **may catch fire when overheated! Do not leave**

the appliance unattended during operation. Do not place inflammable liquids (e.g. high-proof alcoholic beverages) near or on the appliance, while the appliance is operating. Check the entire appliance regularly for proper operation. Do not operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, or has been subject to inadmissible strain (e.g. over-heating, mechanical or electric shock, moisture in the interior). Immediately unplug the appliance, if the appliance is not working properly or any problem occurs during operation. Do not use any parts of the appliance with any other device or for any purpose not described in this booklet. Before operation, always ensure that the crumb tray is inserted correctly. Operate the appliance on a well accessible, stable, level, clean, dry, and sufficiently large table or counter that is resistant against heat and water.

For avoiding the risk of fire, electric shock and overheating: Do not operate the appliance under overhanging boards and drop-lights or near any delicate objects (e.g. curtains, table decoration). During operation, always **leave at least 20cm of free space on each side and at least 1m of free space above the appliance.** Do not place any clothes or tissue or other foreign objects under or on the appliance during operation.

- The appliance is heated electrically. Do not attempt to heat the appliance via any other source of energy. Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (e.g. burner, heater, or oven). Do not expose the appliance to direct sunlight for a long time.
- **Do not poke in the bread slits.** Do not insert your fingers or any foreign objects (e.g. clothes, cooking utensils) into the bread slits, when the appliance is live or still hot. Do not use any hard or sharp-edged objects for operation (e.g. knives or forks). Do not handle the appliance or any part of it with violence.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by

children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- Do not leave the appliance or any part of it unattended, when they are in reach of young children. Bread slices for roasting via the bread slits may not exceed 12.5 cm (5 inch) in width and a thickness of 2.5 cm (1 inch). Additionally, they must reach at least 7.5 cm (3 inch) in height and 0.5 cm (1/5 inch) in thickness. Do not insert any slices of bread into the bread slits that are broken or bent to avoid the risk of overheating and fire. Do not insert more than one single slice of bread simultaneously into each bread slit. Always ensure to switch off the appliance ("CANCEL" button is dark), unplug, and wait for the appliance to cool down completely, before cleaning the appliance and when the appliance is not in use. Do not grasp into the bread slits or hold the appliance via the power cord for moving the appliance.
- Do not leave any bread crumbs dry on or burn in the surfaces. Always empty the crumb tray after use and clean the appliance regularly. Do not use any hard, sharp-edged, abrasive objects, abrasive cleaners, or corrosive chemicals for cleaning the appliance (e.g. metal scouring pads, scrapers, disinfectants; see: 'Care and Cleaning').

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ELECTRICAL APPLIANCES

- The appliance is heated electrically. Place the appliance near a suitable wall power outlet to connect the appliance directly to a protected mains power supply. The used power outlet must be separated from other power outlets and connected properly with protective conductor (earth/ground). Ensure that the ratings of your mains power supply correspond to the requirements of the appliance (220-240 V AC, 50-60Hz, at least 16A). The installation of a residual current operated circuit breaker (r.c.c.b.) with a maximum rated residual operating current of 30mA in the supplying electrical circuit is strongly recommended. If in doubt, contact your electrician for further information. In various foreign countries, the specifications for power supplies are subject to incompatible norms. Therefore it is possible that power supplies in foreign countries do not meet the requirements for safe operation of the appliance. Thus, before operating the appliance abroad, ensure that

safe operation is possible. Do not use any desk top multi socket outlet, external timer, remote control systems, or extension cord. The power outlet must always be accessible easily for making it possible to unplug the appliance immediately in case of any malfunction or danger.

- Always handle power cords with care. The power cord may never touch hot surfaces, sharp edges, or any moving parts. Do not let the plug or power cord hang over the edge of the table or counter. Ensure that no one will pull the appliance by the power cord. Power cords may never be knotted, twisted, pulled, strained or squeezed. Always grasp the plug to disconnect the power cord. Do not touch the appliance or power plug with wet hands, while the appliance is connected to the power supply. Do not place or immerse the appliance or power cord in any liquid or in an automatic dishwasher! DO NOT spill or drip any liquids on the appliance or power cord to avoid risk of fire and electric shock. When liquids ran under the appliance or dripped on the exterior of the appliance, immediately unplug the appliance and wipe dry.




HIGH TEMPERATURE – RISK OF BURNS

The »DESIGN TOASTER DIGITAL 2S« and »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« are designed for roasting baking produce, and the heating elements within the bread slits are reaching red heat. Thus, **the appliance could cause severe burns, when it is handled improperly. Additionally, food that comes too close to the heating elements could catch fire.** Please keep this in mind for avoiding injuries and damage.

- For operation, do not place the appliance on or over heat-sensitive objects (e.g. power cords). Do not operate the appliance on surfaces that could melt, burn, or burst due to local heating (e.g. coated furniture, glass top, or stone slab).
- **To avoid overheating:** Ensure that the start lever can always be moved without any obstruction, for avoiding that the automatic shut-off is blocked. Therefore, do not place any foreign objects (e.g. dishes or tablets) onto the appliance. Do not insert bread slices into the bread slit, that are too thick, bent, or broken. Do not place the bun tray onto the appliance, while toasting bread slices within the bread slits.

- During operation and some time thereafter, even the exterior of the appliance, the bun tray (when used), and the roasted food will be hot. Only touch the appliance and bun tray by the operating elements and handles. After operation, do not place the bun tray on any surfaces that are sensitive to heat or moisture.
- During operation, hot air and steam will escape from the bread slits. Do not hold any parts of your body or delicate objects over the appliance during operation. Remove the roasted food with care. **DO NOT heat alcoholic food via the appliance to avoid risk of explosion and fire.** Do not roast any food with icings, toppings, or fillings that could melt, drip, or splash, when heated (e.g. chocolate, sugar icings, cream, or fat). These food could get onto the heating elements and burn to charcoal or even catch fire.
- Do not move or clean the appliance, while it is still hot. After operation, wait until the appliance and all its parts cooled down.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	42395 Design Toaster Digital 2S	42396 Design Toaster Digital 4S
Power supply:	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz,	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz,
Power consumption:	max. 950 W	max. 1900 W
Length of power cord:	approx. 75 cm (+/- 5 cm) (29 inch) without plug	approx. 75 cm (+/- 5 cm) (29 inch) without plug
Weight:	approx. 1.3 kg	approx. 2.3 kg
Dimensions:	approx. 175 x 290 x 240 mm (WxDxH)	approx. 290 x 300 x 235 mm (WxDxH)
Capacity:	2 bread slices with following dimensions; length (minimum): 75 mm; width (maximum): 125 mm; thickness: 5 - 25 mm	4 bread slices with following dimensions; length (minimum): 75 mm; width (maximum): 125 mm; thickness: 5 - 25 mm
Certification:		

These specifications may change without notice.

KNOWING YOUR NEW TOASTER



- 1 STAINLESS STEEL HOUSING** – Practical and easy to clean.
- "REHEAT" BUTTON** – Press here for shortly warming up bread.
- "DEFROST" BUTTON** – Press here for toasting frozen bread without thawing it before.
- "CANCEL" BUTTON** – For terminating any running heating process.
- BROWNING BUTTONS „SHADE“ „+“ AND „-“** – For selecting the desired browning.
- START LEVER** – For starting the heating process.
- LCD-DISPLAY** – Shows the settings and the count down of the heating time.
- RED "MEMORY" BUTTON** – For saving and recalling your individual settings.
- "BREAD TYPE" BUTTON** – Used for selecting the required program.
- CRUMB TRAY** – Catching the bread crumbs.

HINWEIS

The »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« (with 4 bread slits) is equipped with 2 separate crumb trays—one for each pair of bread slits.

ACCESSORIES

Removable stainless steel bun rack with thermally insulated handles – for warming buns, croissants und cake.



PROPERTIES OF YOUR NEW TOASTER

Your new toaster is intended for heating almost all types of bread to the desired browning: from soft to crispy.

- **Only »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« (4 bread slits):** this appliance has all displayed items and operating elements double. The left handed operating elements are used for controlling the left pair of bread slits; the right handed elements for the right pair of bread slits. You may enter your preferred settings and use the two halves of the appliance completely independently from each other.
- The appliances offer **7 programs** that hold preset heating times for various tasks. 7 possible settings for the desired browning make it easy to get your preferred results. A menu of the available programs and the currently selected browning are shown on the LCD display. During operation, the remaining heating time is given as a count down.
- The mechanic of the appliances keeps even thin slices of bread at the centre of the bread slits for avoiding that the bread comes too close to the heating elements. This ensures that both sides are toasted evenly.
- You may **roast frozen bread** immediately after taking it out of the freezer via the function "DEFROST" (see: 'Toasting Frozen Bakery Produce'). The function "REHEAT" is suited for simply **warming up cold bread**—even when it has been roasted before (see: 'Short Heating').
- **Memory function:** You may save your preferred settings in 4 storage places for getting the desired results with every run. Once saved within the memory of the appliance, your settings will persist even when the appliance is disconnected from the power supply (see: 'Memory Function').
- All settings (bread type, browning, "DEFROST" and "REHEAT") may be changed freely during operation., The appliance runs on with your new settings immediately. As soon as the set heating time elapsed, the **automatic shut-off** terminates the heating process. The start lever springs back to the idle position automatically. You may **manually terminate the heating process** any time you like. For this, simply press the "CANCEL" button.
- For taking out even small bread slices easily, with the start lever in the idle position, you can manually move it upwards a little further. The additional **bun tray** is designed for warming buns, croissants and plain cakes. Bread crumbs fall into the **Crumb tray** in the bottom of the appliance. For emptying and cleaning, simply pull it out of the rear of the appliance. The **energy saving mode** switches off the display, when the appliance is in standby mode for approx. 5 minutes with no button pressed. Simply press a button for switching the appliance back to standby mode.

IMPORTANT - After each heating process, leave the appliance cool down for at least 1 minute, before starting the next heating cycle. This will avoid overheating and ensure a long lifetime of the heating elements.

NOTE

A lot of useful tips are given in chapter 'Tips for Best Results'.

OPERATING ELEMENTS

Operating Element	Function	How to Use It
Start lever	Starting the heating process	Press down this lever until it engages in the lower operating position. This way the bread slices are lowered into the bread slits and the heating process starts.
REHEAT	Warming up bread	With this function selected, the appropriate button illuminates blue and the heating time is set to 30 seconds (see: 'Short Heating'). Press the button again for de-activating the function.
DEFROST	Thawing and toasting frozen bread	Select this function for toasting frozen bread slices immediately after taking them out of the freezer. With this function selected, the appropriate button illuminates blue and the heating time is extended by 25-30 seconds (see below: 'Toasting Frozen Bakery Produce'). Press the button again for de-activating this function.
CANCEL	Terminating operation	This button is illuminated red, while the toaster is heating. Use this button for terminating the currently running heating process.
+ and - (browning buttons)	Selecting the browning	Press one of these buttons for increasing („+") or decreasing („-") the heating time, and therefore, setting the desired browning according to your liking.
MEMORY (storage place)	Save and recall stored settings	For saving and recalling your favourite settings (see below: 'MEMORY Function' and 'Operation / Using the MEMORY Function').
BREAD TYPE	Selecting the program	Press this button repeatedly, for moving the arrow in the program menu to the desired program entry (see below: '7 Preset Programs').

7 PRESET PROGRAMS—THE “BREAD TYPE” BUTTON

The following table gives some rules of thumb for using the preset programs. Adjust your settings according to your liking and the typical usage of the appliance (see: ‘Tips for Best Results’). The heating times are given with the functions “DEFROST” and “REHEAT” de-activated.

NOTE

For toasting halved buns, bagels and baguette within the bread slits, we recommend to turn the cut side inwards.

Program	Use it for ...	Heating time minutes:seconds
WHITE	Plain wheat bread, slices of baguettes, halved buns of plain wheat	1:30
BAGEL	Halved bagels,, halved baguettes, halved buns of various flour mixtures	1:55
GRAIN	Bread with grains (e.g. sunflower, chia seeds), whole grain bread, rye bread	2:00
SWEET	Sweet bread, fruit loaf, plain yeast cake	1:30
WAFFLE	Waffles, protein bread	1:10
ENG. MUFFIN	Muffins, buns and plain cake on the bun tray	2:00
GLUTEN FREE	Gluten free bread	1:40

SHORT HEATING

Via the „REHEAT” button the heating time is always set to 30 seconds, no matter, which program or browning is selected. Activate this function for reheating bread that has been toasted already, or for warming up your bread a little, thus getting the feeling of freshly baked bread.

TOASTING FROZEN BAKERY PRODUCE

In most cases, you should not thaw frozen bakery produce before toasting, because condensate on the surfaces could make your food moist. We recommend to toast the bread immediately after taking it out of the freezer. Via the function “DEFROST” the heating time is automatically prolonged accordingly. The additional heating time depends on the selected browning.

Browning	Extension of the heating time
1 -4	25 seconds
5-7	30 seconds

However, if you wish to thaw your bakery produce before toasting, you should place the items to be thawed into an air-tightly closed container or bag. In this case, let the appliance operate with normal settings for fresh items.

IMPORTANT - Frozen bread gets easily deformed during toasting; especially at the rim. Therefore, it could come unusually close to the heating elements. If required, cancel the heating process in time via the “CANCEL” button for avoiding that the bread gets too dark at the rim or even burns to charcoal or catches fire.

MEMORY FUNCTION

Via the “MEMORY” button, you may save 4 different settings for bread type and browning in the storage places of the appliance. If required, simply recall your settings and start the heating process.

NOTE

The functions “DEFROST” and “REHEAT” will not be kept in memory, because they are important only in individual cases. Therefore, before starting the heating process, check whether these functions are set correctly.

IMPORTANT - Any saved settings will be kept in memory permanently—even after disconnecting the appliance from the power supply. There is no need to keep the appliance live, when it is not in use.

TIPS FOR BEST RESULTS

⚠ WARNING – In general, the bakery produce for toasting must be sufficiently stable and may not fall to pieces, when heated. Additionally, do not toast bakery produce with fillings, toppings or icings that will melt, drip, or splash during heating (e.g. chocolate, cream, fat, flakes and crumbs). In these cases, use an oven for roasting.

- In most cases, you should toast frozen bakery produce immediately after taking it out of the freezer. Use the “DEFROST” function (see: ‘Properties of Your New Toaster / Toasting Frozen Bakery Produce’).
- Before toasting, always ensure that your food is fit for consumption. Especially, mould produces harmful substances that cannot be destroyed via heating. In the initial stage, it may be mistaken for flour. If in doubt, check for very fine, white threads that spread out like rays. In contrast, normal ingredients of bakery produce build small lumps

USING THE BREAD SLITS

For toasting in the bread slits, the bread slices need to have an appropriate size and thickness (see: ‘Technical Specifications’). The bread slices may stick out of the toaster but they may not be shorter than 7.5 cm (3 inch), because it would be difficult to get them out of the bread slits. Additionally, too small bread slices may fall down into the bread slits and/or cannot be centred within the bread slit and therefore block the mechanics and/or burn.

- Cut the slices with a sharp, straight (non-serrated) knife. The cut should be even and smooth without crumbs.
- When toasting bread with a hard and/or dry crust, we recommend to cut off the crust before toasting.
- Knock off loose crumbs, before toasting.
- When toasting halved buns, bagels and baguettes within the bread slits, always turn the cut side inwards. The thickness of the halves may not exceed 2,5 cm (1 inch). Each half must be at least 7,5 cm in height (3 inch).
- The required settings depend on the type of bakery produce, the thickness of the slices, the humidity, and the desired consistency. For example: white bread will be toasted much easier than rye bread. Very fresh bread with high humidity needs a little more heating time than the same type of bread after 3 days of storage.
- You should not roast bakery produce too dark, because harmful substance may build-up on the surfaces.

TOASTING VIA THE BUN TRAY

Use the bun tray for warming complete buns, very thick bread slices (more than 2.5cm / 1inch), croissants and pieces of cake.

IMPORTANT - Only use the provided bun tray. Ensure that the bun tray is placed stably above a pair of bread slits. It may not wobble.

- For toasting, you may use plain cake without soft fillings and toppings. For example: use sponge, yeast cake, stollen without icing.
- Flat, soft buns may be cut in halves and toasted within the bread slits (see: ‘Using the Bread Slits’).
- We recommend to place the pieces of food first onto the bun tray and thereafter the bun tray onto the toaster.
- If possible, leave a little space between separate pieces on the bun tray to ensure an even flow of hot air.
- After toasting, it is good advice to remove the complete bun tray with your food from the toaster and place it on a heat-resistant surface. This way, you avoid that crumbs fall into the bread slits and it may be easier to take your food from the bun tray.

BEFORE FIRST USE

⚠ WARNING – Always keep the appliance, its parts, accessories, and packaging out of reach of children younger than 8 years and animals! Always unplug the appliance and leave the appliance cool down, before cleaning it, and when it is not in use. Do not place or immerse the appliance or power cord in water or other liquids or spill any liquids on or in the appliance or power cord. Do not use any abrasive or corrosive cleaners for cleaning to avoid damage to the surfaces. **Do not place the appliance or power cord in an automatic dishwasher.**

1. Unpack the appliance and all parts and accessories carefully. Check that no parts are damaged or missing (see: ‘Knowing Your New Toaster’). Carefully remove all packaging, shipping materials, stickers, and promotional materials. However, DO NOT remove the model label or warning labels.
2. **Very first heating:** For preparing the heating elements for operation, let the appliance operate once without food (see: ‘Operation’). Wait until the appliance shuts off automatically. Then, unplug the appliance. Let the appliance cool down completely.
3. Clean the appliance and its parts, before first use and after a prolonged period of storage (see: ‘Care and Cleaning’).

OPERATION

⚠ WARNING – Always ensure that the appliance and all its parts and accessories are **out of reach of children younger than 8 years and animals**. The appliance is intended for toasting edible bakery produce and therefore will be very hot during operation and some time thereafter. While the appliance may be hot, only touch the appliance by the operating elements for avoiding burns. Also, keep in mind that just toasted bakery produce will be hot. **Via the appliance, do not heat any food that may melt, drip, fall to pieces or splash during heating. Do not heat any alcoholic food. Do not leave the appliance operate without supervision. Always unplug the appliance, when the appliance is not in use.**

During operation: Do not move the appliance. Only toast bread slices of appropriate size in the bread slits (see: 'Technical Specifications'). **Do not attempt to force any food into the bread slits with violence** but ensure that the start lever can always move freely and the bread slices will not block the mechanic of the appliance. For this the bread slices may not be broken or extremely bend. Do not attempt to heat 2 pieces simultaneously within a single bread slit.

⚠ WARNING – Bread could fall to pieces or get deformed when heated. Thus, parts of the bread may come too close to the heating elements and catch fire! Therefore, **keep the appliance under close supervision, during operation**. Immediately unplug the appliance, when you notice a burnt smell or smoke escaping from the appliance.

⚠ CAUTION – To avoid overheating, after each heating process, leave the appliance cool down for at least 1 minute, before starting the next heating process.

⚠ CAUTION – You may toast your bakery produce either in the bread slits or on the bun tray, but **DO NOT attempt to use the bread slits, while the bun tray is placed on the toaster**. This could block the start lever and cause overheating and fire.

NOTE

Adapt your settings to the type of food and your liking (see: 'Tips for Best Results'). All settings can be changed during operation and the appliance runs on with the new settings without interruption. You can terminate the heating process any time you like via the "CANCEL" button. Via a power failure, the appliance will switch off automatically.

PREPARING THE APPLIANCE FOR OPERATION

1. Prepare bakery produce that is suited for toasting (e.g. bread slices, pieces of plain cake; see: 'Tips for Best Results').
2. Place the appliance on a suitable table or counter near an appropriate wall power outlet (see: 'Important Safeguards for Electrical Appliances'). **Toasting bread slices** (operation without bun tray): Insert the prepared bread slices into the bread slits. **Using the bun tray:** Place the bun tray lengthwise on a pair of bread slits of the toaster. The protrusions at the bottom of the bun tray must be inserted into the bread slits at both sides. Ensure that the bun tray will not wobble. Place the buns, croissants or pieces of cake on the bun tray. Leave some free space between the single pieces for getting an even heating result (see: 'Tips for Best Results').
3. Insert the power plug into the wall power outlet. The appliance switches to standby mode with the display showing the menu of the available programs and the currently set browning (1 to 7). An arrow in the menu of the programs („<“) points to the currently selected program. Default setting: "WHITE" (plain wheat bread).

IMPORTANT - With the »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S«, all displayed items and operating elements are double. The right half of the control panel is used for controlling the right pair of bread slits, the left half is effective for the left pair of bread slits. You can set up and operate both halves of the appliance completely independently.

MANUAL OPERATION

You can save your preferred settings in the electronic storage places of the appliance (memory function). However, when having your first tries at a particular task, you should control the appliance manually for finding the optimum settings.

NOTE

The buttons "DEFROST" and "REHEAT" are used like an On/Off-switch. The functions are activated, when the appropriate button is illuminated blue. De-activate the function by pressing the button again.

1. **Toasting frozen bakery produce:** Press the "DEFROST" button. The button illuminates blue and the heating time is increased accordingly (see: 'Properties of Your New Toaster / Toasting Frozen Bakery Produce'). This function depends on the currently selected browning. **Warming up bread slices:** Press the "REHEAT" button for setting the heating time to 30 seconds regardless of the currently selected program or browning. In this case, you may continue with step 5.

Repeatedly press the "BREAD TYPE" button for moving the arrow in the program menu (" $<$ " or " $>$ ") to the desired program (see: 'Properties of Your New Toaster / 7 Preset Programs'). If you wish to change the browning, press the browning buttons „-“ oder „+“ until the desired browning is shown on the display. Press down the start lever until it engages in the lower operating position. The appliance starts heating immediately. The "CANCEL" button illuminates red, while the appliance is operating and the still remaining browning time is shown on the display in a count down.

NOTE

You may change any settings even during operation. The appliance runs on using your new settings immediately

⚠ CAUTION – Do not attempt to terminate the heating process by moving the start lever upwards to avoid damage the mechanic of the appliance. Press the "CANCEL" button for terminating the heating process. However, you should wait until the heating time elapsed and the count down reaches "00:00". If required, select another program ("BREAD TYPE" button) or browning (see steps 3 and 4).

⚠ CAUTION – After operation, only touch the bun tray at the dark handles. Do not place the bun tray on heat-sensitive surfaces (e.g. sensitive tablecloth, coated furniture), while the bun tray is hot

2. Let the appliance operate until the heating time ran out. For terminating the heating process prematurely, press the "CANCEL" button. The start lever springs back to the idle position automatically, switching off the heating elements and activating the standby mode.

⚠ CAUTION – After toasting, your bakery produce will be hot!

3. **After toasting in the bread slits:** Take your bread slices out of the bread slits. If required, you can move the start lever upwards a little for making it easier. **After heating on the bun tray:** Holding the bun tray by the handles and ensuring to keep it level, carefully remove the bun tray with the toasted bakery produce on it. Place the bun tray on a heat-resistant surface (e.g. pot mat or china tablet).
4. **Make a break of approx. 1 minute, before operating the appliance again** and toasting the next portion. This ensures a long life time of the heating elements. If you do not wish to operate the appliance again, ensure that the appliance is switched off (start lever is in the upper idle position, the "CANCEL" button is dark). Then unplug the appliance. **After each usage:** Pull the crumb tray out and empty it. Clean the appliance and the bun tray regularly (see: 'Care and Cleaning').

USING THE MEMORY FUNCTION

You can save your preferred settings in storage places of the appliance (see: 'Properties of Your New Toaster / Memory Function'). Thereafter, you can unplug the appliance without losing your individual settings.

IMPORTANT - For programming your own settings, you need to switch to program mode first (see below: 'Saving Your Preferred Settings'). When selecting the memory function via the "MEMORY" button only (the numbers of the storage places are displayed continuously), the appliance switches back to manual operation, whenever you press another button (see above: 'Manual Operation').

NOTE

The settings for the "DEFROST" and "REHEAT" functions will not be saved (see: 'Properties of Your New Toaster / Toasting Frozen Bakery Produce'). You can activate or de-activate these function any time you like after starting the heating process.

Factory Settings

On delivery, the program "WHITE" (plain wheat bread) and browning 4 are selected for all storage places. You may recall the factory settings, whenever you like. For this, hold the buttons "DEFROST" and "REHEAT" pressed, while connecting the appliance to the power supply.

Saving Your Preferred Settings

IMPORTANT - When a new setting is programmed, the former setting will be overwritten without warning. The appliance uses your last settings always.

1. Prepare the appliance for operation (see: 'Preparing the Appliance for Operation').
2. **Selecting the desired storage place:** Shortly press the "MEMORY" button. The numbers of the storage places (1-4) are shown on the display. The number of the currently selected storage place is highlighted via a box. Press the "MEMORY" button repeatedly for selecting the desired storage place. With each storage place, the assigned settings are shown on the display: program (bread type) and browning.
3. **Switching to the program mode:** Hold the "MEMORY" button pressed until the numbers of the storage places start flashing (approx. 3 seconds).

NOTE

Enter the required settings, while the numbers are flashing (approx. 1.5 seconds). Thereafter, the appliance terminates the program mode automatically and the numbers stop flashing. With the number shown continuously, the appliance switches back to manual operation, when pressing any of the other buttons (e.g. "BREAD TYPE", "+", "-"). If required, switch to program mode again (see above; step 2 and 3).

4. **Selecting your settings:** While the numbers are flashing, select the program via the "BREAD TYPE" button and the browning via the browning buttons ("+" and "-"). If required, switch to program mode again (see above; step 2 and 3).

NOTE

When the following step is not performed, the former settings are kept and your new settings get lost.

5. **Saving your settings:** Hold the "MEMORY" button pressed for approx. 2 seconds until the numbers of the storage places stop to flash. Thereafter your settings are saved and may be recalled whenever you like.

Using Your Own Programmed Settings

1. Prepare the appliance for operation (see: 'Preparing the Appliance for Operation').
2. Press the "MEMORY" button. The digits of the storage places 1-4 are shown on the display. The currently selected storage place is highlighted via a box and the assigned program and browning are given.
3. If required, press the "MEMORY" button until the desired storage place is highlighted.

NOTE

When pressing any other button or pressing the "MEMORY" button, while storage place 4 is selected, the appliance switches back to manual operation (see: 'Manual Operation').

4. With the desired storage place selected, start the heating process via the start lever. The appliance starts operation according to the programmed settings.

REMOVING A BREAD SLICE STICKING IN A BREAD SLIT

Even when exercising caution, bread slices could bend during toasting and therefore block the mechanic of the appliance, and prevents the appliance from shutting-off automatically. This could cause overheating and the bread could even catch fire.

This is why you may never leave a toaster operate without supervision!

⚠ WARNING – Always immediately unplug the appliance and leave it cool down completely, before loosening a bread slice that sticks within the bread slit. Exercise caution and do not poke in the bread slits with any type of object, because this could damage the mechanic and heating elements.

⚠ CAUTION – The heating elements and mechanic of the toaster are fragile.

1. **Ensure that the appliance is unplugged and cooled down completely.**
2. In most cases, you can loosen the bread slice by pushing the start lever carefully down. Thereafter, try to move the bread slice to and fro a little for loosening it, while slowly moving the start lever up until you can grasp the bread slice for pulling it out.
3. Check the bread slit and mechanic of the toaster for any remaining pieces of bread and, if required, remove these residues especially carefully. Thereafter, empty the crumb tray (see: 'Care and Cleaning').

SOLVING PROBLEMS

If any problems occur during operation, you will find the solution in the following table.

Problem	Reason	The Solution
Emergency shut-off required?		Immediately unplug the appliance.
The display is dark, although the appliance is plugged in.	The appliance is in energy saving mode.	Touch any button.
	The appliance is not live.	Ensure that the appliance is connected to a suitable wall power outlet (see: 'Important Safeguards for Electrical Appliances'). Ensure that the wall power outlet is live by connecting a lamp.
	A severe problem occurred.	Unplug the appliance. Get in contact with an authorised service centre for examination and repair.
The appliance is working, but the food is not heated.	The start lever is not engaged in the lower operation position.	Press down the start lever until it engages. While the appliance is operating, the "CANCEL" button is illuminated red.

Problem	Reason	The Solution
	The bakery produce has been too wet.	Do not attempt to toast very wet food that could splash or drip! Give the heating process some more time. For this, you may activate the "DEFROST" function, select a higher browning, or select another program (see: 'Operation / Manual Operation').
	The bread slices are too thick.	Cut your bread slices somewhat thinner. Do not toast any pieces of bakery produce in the bread slits that are thicker than 2.5 cm (1 inch). If required, use the bun tray. Give the heating process some more time. For this, you may activate the "DEFROST" function, select a higher browning, or select another program (see: 'Operation / Manual Operation').
	The room temperature is too low or there is a strong draught.	With a very low temperature and/or draught in the environment of the appliance, the heating elements may not reach the required temperature. Ensure a minimum room temperature of 15°C.
	A heating element is broken.	Immediately unplug the appliance. Get in contact with an authorized service centre for examination and repair.
The start lever does not spring to the idle position, although the heating time elapsed.	Bread sticks within the bread slit.	Immediately unplug the appliance. Ensure that the start lever and bread slices can always move freely. Do not force any food into the bread slits. Leave the appliance cool down completely. Then carefully remove the bread (see: 'Operation / Removing a Bread Slice Sticking in a Bread Slit').
	A severe problem occurred.	Unplug the appliance. Get in contact with an authorised service centre for examination and repair.
The start lever does not engage in the lower operating position.	You did not push the start lever down completely.	Push the start lever down to the stop.
	The appliance is not live.	Ensure to connect the appliance to a sufficient power supply.
	A severe problem occurred.	Unplug the appliance. Get in contact with an authorised service centre for examination and repair.

CARE AND CLEANING

⚠ WARNING – Always unplug the appliance and let it cool down, before cleaning the appliance. Always ensure that all parts of the appliance are **out of reach of children younger than 8 years and animals. Do not spill or pour any liquids in or on the appliance or power cord. Do not place or immerse the appliance or power cord in any liquids. DO NOT place the appliance or power cord in an automatic dishwasher!**

⚠ CAUTION – **DO NOT poke in the bread slits.** Do not use abrasive cleaning agents or aggressive liquids (e.g. bleach, solvents) or any hard or sharp-edged objects (e.g. scoring pads, knives, scrapers) for cleaning the appliance or any part of it. Do not use violence.

1. Switch off ("CANCEL" button) and unplug the appliance. Let it cool down to room temperature. At the rear, pull the crump tray(s) out of the bottom of the appliance. Empty the crump tray and, if required, via a **dry** nylon brush remove any crumbs that stick to the surfaces. Push the crumb tray(s) back into place.

NOTE

The »DESIGN TOASTER DIGITAL 4S« (4 bread slits) has 2 crumb trays.

2. Clean the exterior of the appliance and, if required, the bun tray via a soft cloth that is damped with a little dishwater. Ensure that the cloth will not drip. In the same way, wipe with clear water.
3. Wipe dry and leave the parts dry naturally for approx. 30 minutes.

STORAGE

⚠ WARNING – Ensure that the appliance and its parts are always out of reach of children younger than 8 years and animals. Always unplug the appliance, when the appliance is not in use. For moving the appliance, do not grasp into the bread slits or pull the appliance by the power cord.

Do not place any hard or heavy objects on or in the appliance or any part of it. Do not use any parts or accessories of the appliance for any other appliance or any other purpose than described in this booklet.

1. Clean the appliance before storing (see: 'Care and Cleaning').
2. Hold the appliance with both hands at the exterior for moving the appliance. Place the appliance on a clean, stable, level, dry, and sufficiently large surface, where it cannot fall down and is protected against excessive load (e.g. mechanical or electric shock, heat, frost, moisture, direct sunlight).
3. Place the bun tray in correct orientation on the appliance. Lay the power cord beside the appliance. Ensure that the power cord will not hang down and nobody will pull the appliance by the power cord

NOTES FOR DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills, dumps, or refuse incineration, hazardous substances can leak into the groundwater or can be emitted into air, thus getting into the food chain, and damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

INFORMATION AND SERVICE

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact GASTROBACK Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail info@gastroback.de.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within 2 years after purchasing the appliance free of charge repaired or substituted. There is no Warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The Warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement. The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

Restricted use of this appliance for commercial, trade or industrial purposes in offices, guest houses, cafés and baker's shops, and similar facilities is possible. In this case the warranty period is reduced to 1 year.

NOTE

Customers from Germany and Austria: For repair and service, please send GASTROBACK® products to the following address: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Germany.

Customers from other countries: Please contact your dealer.

Please agree that we cannot bear the charge of receipt. Submission of appliances: Please ensure packing the appliance ready for shipment without accessories. Add the sales slip and a short fault description. The processing time after receipt of the defective appliance will be approx. 2 weeks; we will inform you automatically. After the warranty period, please send defective appliances to the given address. You will get a free quotation and, thereafter, can decide, whether we shall repair the appliance to the costs possibly accrued, send back the defective appliance for free of charge, or dispose of the appliance for free of charge.

The appliance is intended for household use only and not suited for commercial, industrial or trade usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.

GASTROBACK®

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 • 21279 Hollenstedt / Germany
Telefon +49(0)41 65 / 22 25-0 • Telefax +49(0)41 65 / 22 25-29
info@gastroback.de • www.gastroback.de