

Unbedingt lesen – es lohnt sich!

BEDIENUNGSANLEITUNG

WUNDERFORM FRAME S / M / L



COOX®



DANKE,

dass du dich im Vorfeld gut informiert hast und dich dann letztendlich für uns entschieden hast. Wir sind kein gesichtsloses E-Commerce Unternehmen, das ein schönes Produkt eingekauft und das dann clever vermarktet hat.

Wir sind ein kleines Familienunternehmen, das seine Produkte selbst entwickelt und zu 100 % hinter seinen Babys steht – Lob und Kritik nehmen wir von daher persönlich.

Wenn du mit der WUNDERFORM nicht zufrieden bist, erzähle es uns direkt, damit wir das Produkt verbessern können: kontakt@coox.de

Wenn du zufrieden bist, erzähle es deinen Freunden oder besser noch: erzähle es der Welt! Z.B. über Facebook, Google, Amazon etc.

Los geht's!

! DAS WICHTIGSTE ZUERST

Reinige die WUNDERFORM vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine.

Verwende kein scharfes Reinigungsmittel, keinen Scheuerschwamm, sortiere die WUNDERFORM in der Spülmaschine nicht direkt über den Heizstäben ein und verwende **keinen Spülmaschinenduft**.

Stelle die WUNDERFORM nicht in offene Flammen, auf Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere direkte Wärmequellen.

Nutze einen Backhandschuh, wenn du die WUNDERFORM aus dem Ofen herausnimmst.

Schneide nicht mit einem scharfen Messer direkt auf der WUNDERFORM. Dadurch kannst du sie beschädigen.

Silikonformen absorbieren mit der Zeit Fett aus dem Backgut. Nach längerer Lagerung kann dieses austreten, beeinträchtigt die Funktion der Form jedoch nicht. Wir empfehlen, die Backform in diesem Fall vor der nächsten Benutzung heiß zu spülen.

Die WUNDERFORM hält Temperaturen von -40 °C bis $+230\text{ °C}$ stand. Sie ist nur für den klassischen Backofen, **nicht für Mikrowellen geeignet**.



EASY PEASY, LEMON SQUEEZIE



Tipp:

Lasse das Gebäck für 10 Min. in der Form auskühlen. In dieser Zeit stabilisiert sich der Teig und es entsteht eine Luftschicht zwischen Backgut und Backform.



Tipp:

Die Form ist wasserdicht und für Temperaturen bis $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ geeignet. So habt ihr auch die Möglichkeit, Eis darin zu machen.

Tipp:

Nutze die Form als Unterlage zum Glasieren und Dekorieren. Im ausgeklappten Zustand hat sie die gleichen Eigenschaften wie eine Backmatte.



WAS NOCH?

Verfärbungen des Materials

Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe können auf das Silikon abfärben. Diese Abfärbungen können durch sofortiges Reinigen weitestgehend entfernt werden. Auch durch Fette kann sich die WUNDERFORM nach einiger Zeit verfärben. Dies stellt keine Beeinträchtigung in der Qualität oder Funktionalität des Produkts dar und ist daher von Reklamationen ausgeschlossen.

Garantie

Auf unsere Produkte hast Du **10 Jahre Garantie** ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Im Garantiefall schicke die WUNDERFORM nach Rücksprache mit uns bitte mit einer Kopie des Kaufbeleges an folgende Anschrift:

Monhof & Co. GmbH

Nibelungenstraße 54–56
42369 Wuppertal



*Inspiration, Wissenswertes und
leckere Rezepte gibt's auf unserer
Website oder unseren Social-
Media-Kanälen*



coox GmbH
Obergrünwalderstr. 31
42103 Wuppertal
www.coox.de
kontakt@coox.de

COOX®