AGE
8+

The easy way to play
WITH FUN

RACING THE WALL

Crazy Driver

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Betrieb sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Teile

Wandkletterauto (2x)

Regler/Ladegerät (2x)

USB-Ladekabel (2x)

Kleiner Schraubendreher (2x)

Einsetzen der Batterie

1. Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie den Deckel mit der Schraube

Laden Sie das Kletterauto mit dem Regler auf

1. Stellen Sie sicher, dass das Auto vor dem Aufladen ausgeschaltet ist. Wenn die vorderen / hinteren Lichter anfangen zu blinken, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.

2. Schalten Sie den Regler ein und verbinden Sie das Ladekabel des Reglers mit dem Auto. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und wird GRÜN, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn die Anzeige während des Ladevorgangs flackert, sind die Batterien schwach und müssen durch neue Batterien ersetzt werden. Ein vollständiger Ladevorgang dauert abhängig von der verbleibenden Batterieleistung im Regler 30-60 Minuten.

3. Schalten Sie bitte den Regler „AUS“, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und entfernen Sie das Ladekabel aus dem Fahrzeug.

Laden Sie das Kletterauto über ein USB-Kabel auf

1. Stellen Sie sicher, dass das Auto vor dem Aufladen auf „AUS“ geschaltet ist. Wenn die vorderen / hinteren Lichter anfangen zu blinken, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
2. Verbinden Sie das Auto mit dem USB-Kabel und stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse. Die Ladekontrollleuchte am USB leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Spielumgebung

1. Stellen Sie sich mindestens 4 Meter von der Wand entfernt auf.
2. Fahren Sie das Auto nur auf einer freien, leeren Wand mit glatter fester Oberfläche.
3. Fahren Sie nicht über Steckdosen, Schalter oder andere Hindernisse.
4. Fahren Sie nicht zur oder über die Wandkante.
5. Fahren Sie nicht an der Decke, während sich Personen in der Nähe aufhalten.
6. Stehen Sie nicht unter der Decke, wenn Sie an der Decke fahren.

So wählen Sie die FREQUENZ aus

Dieses Produkt verwendet die „Auto-Match“-Frequenztechnologie.
Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie die Frequenz Ihrer Wahl (A, B oder C) mit dem Schalter am Regler und schalten Sie dann den Regler ein.
2. Schalten Sie das Auto ein.
3. Jetzt ist das Auto fahrbereit.

Achtung: Um mehr als ein Auto gleichzeitig im selben Gebiet fahren zu lassen, müssen Sie den obigen Vorgang wiederholen, aber mit dem Schalter am Controller eine andere Frequenz (A, B oder C) für das andere Auto auswählen.

Auf der Wand fahren

Neutral Positionen

WICHTIG:
Stellen Sie vor dem Einschalten des Reglers sicher, dass sich beide Joysticks in der neutralen (mittleren) Position befinden.

1. Schalten Sie den Controller ein.

2. Wählen Sie den WAND-Modus.

Auf der Wand fahren

3. Setzen Sie das Auto auf die Wand.

4. Die Luftleiter aus Stoff können in einem Winkel von 45 Grad nach außen verstellt werden, um ein ordnungsgemäßes Ansaugen an der Wand sicherzustellen. Die beiden Luftleiter aus Stoff an beiden Seiten am Fahrzeugboden können nicht entfernt werden. Ohne die beiden Luftleiter funktioniert das Auto nicht richtig. Reinigen Sie es niemals mit Alkohol oder es wird beschädigt.

Luftleiter aus Stoff

Steuerfunktionen

1. Vorwärts / rückwärts
   Der LINKE Joystick steuert das Auto vorwärts und rückwärts.
2. Links abbiegen / rechts abbiegen
   Drücken Sie den LINKEN Joystick nach vorne und den RECHTEN Joystick nach links oder rechts, um die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu steuern.
3. Drehungen
   Durch Drücken des Joysticks auf dem Regler können Sie das Auto an Ort und Stelle drehen.

   RECHTS DREHUNG
   Drücken Sie den RECHTEN Joystick nach rechts, um das Auto im Uhrzeigersinn zu drehen.

   LINKS DREHUNG
   Drücken Sie den RECHTEN Joystick nach links, um das Auto gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
4. Trimmeinstellung
   Wenn das Auto nicht fährt, können Sie es mit dem Trimmer einstellen.

1. Stellen Sie das Auto in den BODEN-Modus und fahren Sie vorwärts.

2. Wenn das Auto ohne Eingabe des rechten Joysticks nach LINKS fährt, drücken Sie die rechte Trimmtaste, bis es geradeaus fährt.

3. Wenn das Auto ohne Eingabe des rechten Joysticks nach RECHTS fährt, drücken Sie die linke Trimmtaste, bis es geradeaus fährt.

Auf den Boden fahren

WICHTIG:

Stellen Sie vor dem Einschalten des Reglers sicher, dass beide Joysticks in der neutralen (mittleren) Position sind. Fahren Sie das Auto bitte nur auf einer glatten, sauberen und ebenen Fläche.

1. Schalten Sie den Regler ein.
2. Wählen Sie den BODEN-Modus.
3. Setzen Sie das Auto auf den Boden.

Die Steuerfunktionen sind die gleichen wie im WAND-Modus.

Nach dem Fahren

1. Schalten Sie den Regler aus.

Schalten Sie das Auto aus

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Auto funktioniert nicht.	1. Auto ausschalten und wieder einschalten. 2. Die Regler-Batterien sind mit falscher Polarität eingelegt. Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität wieder ein. 3. Die Batterien sind leer. Laden Sie die Batterie im Auto auf oder tauschen Sie die Batterien des Reglers aus.
Auto klettert nicht.	1. Der Überstromschutz ist aktiviert. Schalten Sie das Auto für 30 Sekunden aus und schalten Sie wieder ein. 2 Die Batterien sind leer. Laden Sie die Batterie im Auto auf oder tauschen Sie die Batterien des Reglers aus.
Auto fährt nicht geradeaus.	1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, glatt und eben ist. 2. Stellen Sie es mit dem Trimmer ein.
Auto rutscht von der Wand.	1. Reinigen Sie die Reifen mit einem feuchten Tuch. 2. Falten Sie die Luftleiter aus Stoff für eine bessere Abdichtung hoch. 3. Die Leistung ist gering, laden Sie das Auto auf.
Auto fällt von der Wand.	1. Geringe Leistung, laden Sie die Batterie auf. 2. Reinigen Sie die Reifen mit einem feuchten Tuch. 3. Falten Sie die Luftleiter aus Stoff für eine bessere Abdichtung hoch. 4. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, glatt und eben ist.

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder zerlegt werden kann, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden. Elektronische Produkte, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen sind, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Substanzen potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

⚠ WARNUNG:

Kleinteile - Erstickungsgefahr.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 12 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Der Kunde verpflichtet sich, vor Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung die Anleitung sorgfältig zu lesen, um eventuelle Bedienungsfehler auszuschließen.

DasProdukt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft.
Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen am Produkt ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der bestimmungsmäßigen Verwendung
- bei Mängeln, die durch unsachgemäße Wartung und/oder Reparatur entstehen
- gewerbliche Nutzung des Artikels
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt inklusive Zubehör in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde.
Beschreiben Sie den vorhandenen Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor.
Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Hiermit erklärt SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät (ferngesteuertes Spielzeugauto) ist nur zur Nutzung als Kletterauto bestimmt.
Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Instructions

Please read the instructions carefully before operation and keep it for further reference.

Parts

Wall climbing car (2x)

Controller/charger (2x)

USB charging cable (2x)

Small screwdriver (2x)

Battery installation

1. Loosen the screw and open the battery compartment lid.
2. Insert 6x AA batteries (not included) in the battery case with correct polarity.
3. Close the lid with the screw.

Charging your climbing car by Controller

1. Make sure the car is switched "OFF" before charging.
   When the front/rear lights starts flashing, it means the battery is low and needs to be recharged.

2. Switch "ON" the controller and connect the charging cable from the controller with the car. The charging indicating light turns RED while charging and goes GREEN once charging is complete. If the indicating light flickers while charging, the AA batteries are low power and please replace with new batteries. A full charge will take 30-60 minutes depending on the remaining power of the battery in the controller.

3. Please switch "OFF" the controller when the charging is complete and remove the charging cable from the car.

Charging your climbing car by USB cable

1. Make sure the car is switched "OFF" before charging. When the front/rear lights starts flashing, it means the battery is low and needs to be recharged.
2. Connect the car with the USB cable and insert the USB plug into USB socket.
   The charging indicating light on the USB will be "ON" while charging and will go "OFF" once the charging is complete.

Playing Environment

1. Stand at least 4 meters from the wall.
2. Please only play the car on clear, empty wall with smooth solid surface.
3. Do not drive over wall sockets, switches or other obstructions.
4. Do not drive to or off the edge of the wall.
5. Do not drive on the ceiling while people is around.
6. Do not stand underneath when driving on the ceiling.

How to select the BAND

This product usues "auto-match" frequency technology. Please follow the steps below to operate:

1. Select the frequency of choice (A, B or C) using the selector switch on the controller and then switch on the controller.
2. Switch on the car
3. Now the car is ready to run.

Attention: To play more than one car in the same area at the same tome you must repeat the above procedure, but select a different frequency (A, B, or C) to the other car using the switch on the controller.

Drive on the wall

IMPORTANT:
Before turning controller ON, make sure that both joysticks are in the neutral (middle) position.

1. Turn the controller "ON".

2. Select the WALL mode.

Drive on the wall

3. Place the car on the wall.

4. The fabric air skirts can be adjusted outward at a 45 degree angle to ensure a proper air suction to the wall. The two fabric air skirts on both sides on the base of the car can not be removed. Without the two skirts, the car can not work properly. Never rub it with alcohol or it will be damaged.

Fabric air skirt

Control Functions

1. Forward/Reverse
   The LEFT joystick controls the car forward and reverse.

2. Left turn/Right turn
   Push the LEFT joystick forward and the RIGHT joystick left or right to control the car's direction.

3. Spins
   By pushing the joystick on the controller, you can make your wall car spin around on the spot.

   RIGHT SPIN
   Push the RIGHT joystick to the right to make the car spin clockwise.

   LEFT SPIN
   Push the RIGHT joystick to the left to make the car spin counter-clockwise.

4. Trim Adjustment
   If the car is not driving, you can use the trimmer to adjust.

1. Set the car in GROUND mode and drive forward.

2. If the car turns to LEFT without any input from the right joystick, press the right trimming button till it drives straight.

3. If the car turns to RIGHT without any input from the right joystick, press the left trimming button till it drives straight.

Drive on the Ground

IMPORTANT:
Before turning controller "ON", make sure that both joysticks are in the neutral (middle) position. Please only play the car on a smooth, clean, flat surface.

1. Turn the controller "ON".
2. Select GROUND mode.
3. Place the car on ground.

Control functions is same as the Wall mode.

After playing

1. Turn the controller "OFF"

Turn the car OFF

Trouble shooting

Problem	Solution
Car does not work.	1. Power "OFF". Switch "ON" the car. 2. Controller batteries are installed with incorrect polarity. Re-install the batteries with correct polarity. 3. Batteries are drained. Recharge the batteriy in the car or change new batteries for controller.
Car does not climb.	1. Over current protection is engaged. Turn off the car for 30 seconds an the restart. 2. Batteries are drained. Recharge the battery in the car or change new batteries for controller.
Car does not drive straight.	1. Make sure the surface is clean, smooth and flat. 2. Adjust it with the trimmer.
Car slips off the wall.	1. Clean the tires with a damp rag. 2. Fold up the fabric skirts for a better seal. 3. Power is low, recharge the car
Car salls off the wall.	1. Low power, recharge the battery 2. Clean the tires with a damp rag. 3. Fold up the fabricskirts for a better seal. 4. Make sure the surface is clean, smooth and flat.

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selectice sorting process are ptentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

Guarantee/Warranty:

The warranty period is 2 years from the date of purchase. This includes a 12-month guarantee from the date of purchase. This guarantee is valid for the whole of Europe. The purchase receipt is regarded as proof of purchase.
The customer undertakes to read the instructions carefully before making a claim under the guarantee/warranty in order to rule out any operating errors.

Theproduct has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. Exclusion of the guarantee occurs in the following cases:

- in the event of changes to the product without our approval
- in the event of use other than for the intended purpose
- in the event of defects caused by improper maintenance and/or repair
- in the event of commercial use of the article
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product including accessories in a packaging safe for transport to the point of sale from which the product was purchased. Describe the existing defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment.

The seller reserves the right to subsequent performance before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim of the legal warranty/guarantee is established. The exercise of the statutory rights in respect of defects shall be free of charge. These rights are not limited by the guarantee.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European Directives.

Intended use

This device (remote control toy car) is intended for use as a climbing car only.
Any other use or use that goes beyond this is deemed to be improper.

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le jouet et conservez-le pour le consulter ultérieurement.

Pièces

Voiture qui grimpe aux murs (2x)

Commande / Appareil de chargement (2x)

Câble SB de chargement (2x)

Petit tournevis (2x)

Installation de la batterie

1. Desserrez la vis et ouvrez le boîtier de la batterie.
2. Placez les 6 piles AA (non fournies) en suivant la polarité indiquée dans le compartiment pour piles.
3. Refermez le couvercle en revissant la vis.

Rechargement de la voiture qui grimpe aux murs avec la commande

1. Assurez-vous que la voiture est éteinte avant de la recharger.
   Si les feux avant / arrière commencent à clignoter, cela signifie que la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.

2. Allumez la commande et raccordez le câble de chargement de la commande à la voiture. Le voyant de charge s'allume en ROUGE pendant la charge et devient VERT lorsque le rechargement est terminé. Si l'indicateur clignote pendant le rechargement, les piles sont faibles et doivent être remplacées par des piles neuves. Un rechargement complet prend de 30 à 60 minutes selon la puissance restante de la batterie dans la commande,

3. Lorsque le rechargement est terminé, éteignez la commande « OFF/arrêt » et retirez le câble de charge de la voiture.

Rechargement de la voiture qui grimpe aux murs à l'aide d'un câble USB

1. Assurez-vous que la voiture est mise sur « OFF/Arrêt » avant de la recharger. Si les feux avant / arrière commencent à clignoter, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.
2. Connectez la voiture avec le câble USB et branchez la fiche USB dans la prise USB. Le voyant lumineux de charge sur l'USB s'allume pendant le rechargement et s'éteint lorsque celui-ci est terminé.

Environnement de jeu

1. Tenez-vous à au moins 4 mètres du mur.
2. Ne conduisez la voiture que sur un mur libre et vide ayant une surface lisse et ferme.
3. Ne roulez pas sur les prises de courant, interrupteurs ou autres obstacles.
4. Ne roulez pas vers le bord du mur ou au-dessus de celui-ci.
5. Ne roulez pas sur le plafond lorsque des personnes se trouvent à proximité.
6. Ne vous tenez pas sous le plafond lorsque vous conduisez sur le plafond.

Pour sélectionner la FRÉQUENCE

Ce produit utilise la technologie de fréquence « Auto-Match ».
Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez la fréquence de votre choix (A, B ou C) à l'aide de l'interrupteur sur la commande, puis allumez-la.
2. Allumez la voiture.
3. La voiture est maintenant prête à rouler.

Attention: Pour conduire plus d'une voiture à la fois dans la même zone, répétez la procédure ci-dessus, mais utilisez l'interrupteur du contrôleur pour sélectionner une fréquence différente (A, B ou C) pour l'autre voiture.

Rouler sur le mur

IMPORTANT:
Avant de mettre en marche la commande, assurez-vous que les deux joysticks sont en position neutre (milieu).

1. Allumez la commande.

2. Sélectionnez le mode MUR.

Rouler sur le mur

3. Placez la voiture sur le mur.

4. Les conduits d'air en plastique peuvent être ajustés vers l'extérieur à un angle de 45 degrés pour assurer une bonne aspiration au mur. Les deux conduits d'air en plastique de chaque côté du plancher du véhicule ne peuvent pas être enlevés. La voiture ne fonctionnera pas correctement sans les deux conduits d'air. Ne la nettoyez jamais avec de l'alcool sinon elle sera endommagée.

Conduits d'air en plastique

Fonctions de commande

1. Avant / arrière
   Le joystick GAUCHE commande la voiture vers l'avant et vers l'arrière.

2. Tourner à gauche / tourner à droite
   Appuyez sur le joystick GAUCHE vers l'avant et le joystick DROIT vers la gauche ou la droite pour contrôler le sens de marche du véhicule.

3. Tours
   Appuyez sur le joystick de la commande pour faire tourner la voiture sur place.

   ROTATION DROITE
   Appuyez sur le joystick DROIT vers la droite pour tourner la voiture dans le sens des aiguilles d'une montre.

   ROTATION GAUCHE
   Appuyez sur le joystick DROIT vers la gauche pour tourner la voiture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Réglage du trimmer
   Si la voiture ne roule pas, vous pouvez l'ajuster avec le trimmer.

1. Mettez la voiture en mode SOL et avancez.

2. Si la voiture se déplace vers la GAUCHE sans utiliser le joystick droit, appuyez sur le bouton de trim droit jusqu'à ce qu'elle se déplace en ligne droite.

3. Si la voiture se déplace vers la DROITE sans utiliser le joystick droit, appuyez sur le bouton de trim gauche jusqu'à ce qu'elle se déplace en ligne droite.

Rouler sur le sol

IMPORTANT:
Avant d'allumer la commande, assurez-vous que les deux joysticks sont en position neutre (milieu).
Ne conduisez la voiture que sur une surface lisse, propre et plane.

1. Enclenchez la commande.
2. Sélectionnez le mode SOL.
3. Posez la voiture sur le sol.

Les fonctions de commande sont les mêmes qu'en mode MUR.

Après la conduite

1. Éteignez la commande.

Arrêtez la voiture

Dépannage

Problème	Solution
La voiture ne fonctionne pas.	1. Démarrez et arrêtez à nouveau la voiture. 2. Les piles de la commande sont dans le mauvais sens. Mettez les piles dans le bon sens des polarités. 3. Les batteries sont vides. Rechargez la batterie de la voiture et remplacez les piles de la commande.
La voiture ne grimpe pas.	1. La protection contre les surintensités est activée. Éteignez la voiture pendant 30 secondes et rallumez-la. 2. Les piles sont déchargées. Chargez la batterie de la voiture ou remplacez les piles de la commande.
La voiture ne roule pas en ligne droite.	1. Assurez-vous que la surface est propre, lisse et régulière. 2. Réglez-la à l'aide du trimmer.
La voiture glisse du mur.	1. Nettoyez les pneus avec un chiffon humide. 2. Relevez les conduits d'air en plastique pour une meilleure adhérence. 3. La performance est faible, rechargez la voiture.
La voiture tombe du mur.	1. Faible puissance, rechargez la batterie. 2. Nettoyer les pneus avec un chiffon humide. 3. Replier les conduits d'air en plastique pour une meilleure adhérence. 4. Assurez-vous que la surface est propre, lisse et régulière.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin qu'il puisse être recyclé ou désassemblé afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque d'étouffement avec des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Garantie/prestations de garantie

Le délai applicable aux prestations de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Le champ d'application géographique de la protection de la garantie est à l'échelle européenne. La preuve d'achat en fait foi. Avant de faire usage de la garantie/des prestations de garantie, le client s'engage à lire attentivement les instructions afin d'exclure toute erreur de manipulation.

La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement vérifiées avant expédition.
Une exclusion de la garantie s'opère dans les cas suivants :

- en cas de modifications apportées au produit sans notre accord
- en cas d'usage différent de l'usage prévu
- en cas de défauts causés par un mauvais entretien et/oudes réparations
- utilisation commerciale de l'article
- en cas de dommages dus à une chute

Lors d'une mobilisation de la garantie/des prestations de garantie, veuillez renvoyer le produit complet, y compris les accessoires, dans un emballage sûr pour le transport, au point de vente auprès duquel l'article avait été obtenu. Décrivez le défaut existant dans le produit et joignez la preuve d'achat oiginale à l'envoi.

Le vendeur se réserve le droit d'effectuer ultérieurement une mise en conformité avant remboursement du prix d'achat. Les frais de transport requis seront remboursés à la clientèle si une réclamation justifiée de la garantie/des prestations de garantie légale(s) est établie. Le recours aux droits légaux en cas de défaut est gratuit – ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base des directives européennes applicables.

Usage normal

Cet appareil (voiture-jouet télécommandée) est uniquement destiné à être utilisé comme voiture d'escalade.
Toute autre utilisation ou utilisation allant au-delà est considérée comme une utilisation non conforme.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Delen

Wandklauterauto (2x)

Regelaar / Oplaadapparaat (2x)

USB-oplaadkabel (2x)

Kleine schroevendraaier (2x)

Plaatsen van de batterij

1. Draai de schroef los en haal het deksel van het batterijvak.
2. Plaats zes AA-batterijen (niet meegeleverd) in het vak en let daarbij op de juiste polariteit.
3. Plaats het deksel terug en schroef het weer vast.

Laad de klauterauto op met behulp van de regelaar.

1. Zorg ervoor, dat de auto vóór het opladen is uitgeschakeld. Als de lichtjes voor / achter beginnen te knipperen, dan is de batterij te zwak en moet die worden opgeladen.

2. Schakel de regelaar in en maak de oplaadkabel aan de auto vast. Tijdens het opladen licht het weergavelampje rood op en het wordt groen, zodra het opladen is voltooid. Als het weergavelampje flikkert tijdens het opladen, dan zijn de batterijen zwak en moeten ze worden vervangen. Afhankelijk van het beschikbare batterijvermogen in de regelaar duurt het opladen 30-60 minuten.

3. Zet de regelaar op "AUS" (uit), wanneer het opladen is voltooid en koppel de oplaadkabel van het voertuig los.

Laad de klauterauto met behulp van een USB-kabel op.

1. Zorg ervoor, dat de auto vóór het opladen op "AUS" (uit) staat. Als de lichtjes voor / achter beginnen te knipperen, dan is de batterij te zwak en moet die worden opgeladen.
2. Plaats de USB-kabel in de auto en steek de USB-stekker in de USB-poort.
   Het oplaadverklikkerlichtje brandt tijdens het opladen en gaat uit, zodra het opladen is voltooid.

Spelen

1. Ga minstens vier meter van de wand af staan.
2. Laat de auto alleen op een lege wand met een glad en vast oppervlak rijden.
3. Rij niet over contactdozen, schakelaars of andere obstakels.
4. Rij niet tot aan of voorbij het einde van de wand.
5. Rij niet aan het plafond als er andere mensen in de buurt zijn.
6. Ga niet onder het plafond staan bij aan het plafond rijden.

Kies de FREQUENTIE als volgt

Dit product maakt gebruik van "Auto-match"-frequentietechnologie.
Ga als volgt te werk:

1. Kies een frequentie naar keuze (A, B of C) met behulp van de schakelaar op de regelaar en schakel dan de regelaar in.
2. Zet de auto aan.
3. De auto kan nu rijden.

Let op: om tegelijkertijd met meer dan één auto in dezelfde ruimte te rijden moeten de stappen worden herhaald, maar moet voor de andere auto een andere frequentie (A, B of C) worden gekozen met behulp van de schakelaar op de regelaar.

Aan de wand rijden

BELANGRIJK:
Vóór het inschakelen van de regelaar moeten de beide joysticks in de neutrale (middelste) stand staan.

1. Schakel de regelaar in.

2. Kies de WAND-modus.

Aan de wand rijden

3. Plaats de auto aan de wand.

4. De stoffen luchtpijpen kunnen onder een hoek van 45 graden naar buiten worden versteld, om een goede aanzuiging aan de wand te waarborgen. De beide stoffen luchtpijpen aan beide kanten van de vloer van het voertuig kunnen niet worden verwijderd. De auto kan niet goed functioneren zonder de beide luchtpijpen. Gebruik nooit alcohol voor schoonmaken, anders gaan ze stuk.

Besturingsfuncties

1. Vooruit / achteruit
   Met de LINKER joystick gaat de auto vooruit of achteruit.
2. Links afslaan / rechts afslaan
   Duw de LINKER joystick naar voren en de RECHTER joystick naar links of naar rechts om in de gewenste richting te gaan.
3. Draaien
   Door de joystick op de regelaar in te drukken kan de auto op de plaats worden gedraaid.

   RECHTSOM DRAAIEN
   Duw de RECHTER joystick naar rechts om de auto rechtsom te laten draaien.

   LINKSOM DRAAIEN
   Duw de RECHTER joystick naar links om de auto linksom te laten draaien.
4. Triminstelling
   Als de auto niet rijdt, kan die met de trimmer worden ingesteld.

1. Zet de auto in de VLOER-modus en rij vooruit.

2. Als de auto zonder indrukken van de rechter joystick naar LINKS rijdt, druk dan op de rechter trimtoets totdat die rechtuit rijdt.

3. Als de auto zonder indrukken van de rechter joystick naar RECHTS rijdt, druk dan op de linker trimtoets totdat die rechtuit rijdt.

Op de vloer rijden

BELANGRIJK:
Vóór het inschakelen van de regelaar moeten de beide joysticks in de neutrale (middelste) stand staan. Rij met de auto alleen op een glad, schoon en effen vlak.

1. Schakel de regelaar in.
2. Kies de VLOER-modus.
3. Zet de auto op de vloer.

Het sturen gaat hetzelfde als bij de WAND-modus.

Na het rijden

1. Schakel de regelaar uit.

Zet de auto uit.

Verhelpen van storingen

Probleem	Oplossing
De auto doet het niet.	1. Auto uitschakelen en weer inschakelen. 2. De polariteit van de batterijen in de regelaar is verkeerd. Zet de batterijen terug met de juiste polariteit. 3. De batterijen zijn leeg. Laad de batterij in de auto op of vervang de batterijen van de regelaar.
De auto klautert niet.	1. De overstroombeveiliging is geactiveerd. Schakel de auto voor 30 seconden uit en dan weer in. 2. De batterijen zijn leeg. Laad de batterij in de auto op of vervang de batterijen van de regelaar.
De auto rijdt niet rechtuit.	1. Zorg ervoor, dat het vlak schoon, glad en effen is. 2. Stel het in met behulp van de trimmer.
De auto glijdt van de wand af.	1. Maak de banden met een vochtige doek schoon. 2. Vouw de stoffen luchtpijpen omhoog voor betere afdichting. 3. Het vermogen is laag; laad de auto op.
De auto valt van de wand af.	1. Laag vermogen, laad de batterij op. 2. Maak de banden met een vochtige doek schoon. 3. Vouw de stoffen luchtpijpen omhoog voor betere afdichting. 4. Zorg ervoor, dat het vlak schoon, glad en effen is.

Dit product draagt het symbool voor selectieve sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit houdt in dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU, zodat het kan worden gerecycleerd of gedemonteerd om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. Raadpleeg de plaatselijke of regionale autoriteiten voor meer informatie. Elektronische producten die niet in het selectieve sorteerproces zijn opgenomen, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid op grond van aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

⚠ PAS OP:
Kleine deeltjes – Gevaar voor stikken.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

Verkopersgarantie/wettelijke garantie

De termijn voor de wettelijke garantie bedraag 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Daarin inbegrepen zijn 12 maanden verkopersgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie is geldig in heel Europa. Als bewijs geldt het aankoopbewijs. Voordat de koper aanspraak maakt op garantie, verplicht hij zich de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen om mogelijke fouten bij het gebruik uit te sluiten.

Het product is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit en werking. Aanspraak op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
- bij wijzigingen aan het product zonder onze toestemming
- bij een ander gebruik dan het beoogde gebruik
- in het geval van gebreken die zijn ontstaan door ondeskundig onderhoud en/of reparatie
- bij een commercieel gebruik vanhet artikel
- nin het geval van schade ontstaan door vallen van het artikel

Als u aanspraak maakt op garantie moet u het complete product, inclusief toebehoren, in een deugdelijke verpakking terugsturen naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Sluit een beschrijving van het defect en het originele aankoopbewijs in.

De verkoper behoudt zich het recht voor op reparatie vóór hij de aankoopprijs terugbetaalt. De kosten voor transport die de klant heeft gemaakt, worden vergoed als er sprake is van een gerechtvaardigde aanspraak op grond van de wettelijke garantie. Aanspraak op de wettelijke garantierechten is kosteloos. Deze worden niet beperkt door de garantie.

Hierbij verklaart SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele vereisten van de geldende Europese richtlijnen.

Gebruik in overeenstemming met het beoogde doel

Dit apparaat (op afstand bestuurbare speelgoedauto) is alleen bedoeld voor gebruik als klimauto, elk ander gebruik of gebruik dat verder gaat, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Notizen / note / notes / Aantekeningen

4 260443 941100

DE 19863741

Item number: 228-432

Importer:
SHP International Trading GmbH
Ratzhausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com