

# Wasserschutzschlauch (2 m, 4 m, 8 m)

Artikel-Nr.: 214-055, 214-057, 214-058

Der Wasserschutzschlauch wird bei kurzzeitigen Ereignissen wie Starkregen eingesetzt. Er dient dazu, Wasser abzuhalten und umzuleiten.

## Anwendung

---

### **Vorbereiten des Untergrundes:**

Der Untergrund sollte möglichst glatt und gerade sein. Grobe und tiefere Risse im Untergrund können dazu führen, dass Wasser unter dem Schlauch durchläuft. Solche Stellen können Sie unter Umständen mit ein wenig Sand, der mit einem Besen eingestrichen wird, ausgleichen. Steine oder Pflanzenreste sollten ebenfalls entfernt werden.

Bei schrägen Lagen, z.B. in Einfahrten, muss der Schlauch befestigt werden. Legen Sie den Schlauch so aus, dass die Befestigungsleiste an der höheren Seite liegt. Der Schlauch wird nun mit Hilfe von Heringen oder andern Befestigungselementen, die durch die Ösen an der Befestigungsleiste geführt werden, im Boden verankert.

### **Aufbauen und Befüllen:**

Öffnen Sie die Kordel und ziehen Sie den Schlauch aus der Tasche. Rollen Sie den Schlauch an der vorgesehenen Stelle vollständig aus. Öffnen Sie nun das Entlüftungsventil. Schrauben Sie auf der anderen Seite den Deckel des Füllventils ab. Der Anschluss ist für einen Gartenschlauch mit  $\frac{3}{4}$ " Gewinde geeignet. Üblicherweise werden die gleichen Anschlüsse verwendet mit dem Sie Ihren Schlauch an den Wasserhahn anschließen. Nun kann der Schlauch befüllt werden. Achten Sie gerade am Anfang darauf, dass der Schlauch vollständig und eben aufliegt. Sie können dazu, nachdem Sie den Wasserhahn aufgedreht haben, den Schlauch noch einmal an den Seiten kurz anheben und strecken.

Der Wasserschutzschlauch sollte so weit befüllt werden, bis aus dem Entlüftungsventil das Wasser herausläuft. Schließen Sie das Entlüftungsventil erst, wenn Sie die Wasserzufuhr unterbrochen, bzw. den Wasserhahn zuge dreht haben. Nun entfernen Sie den Schlauch vom Füllventil und Schrauben den Deckel auf.

### **Reinigen und Trocknen:**

Zum Entleeren öffnen Sie beide Ventile und rollen oder drücken den Schlauch in Abflussrichtung zur Seite. Bevor Sie den Schlauch wieder zusammenrollen und in die Tasche packen, sollte er ausreichend getrocknet werden. Der Wasserschutzschlauch ist PVC beschichtet und kann mit handelsüblichen Reinigern gesäubert werden. Aufgrund der glatten Oberfläche genügt aber oft schon ein feuchtes Putztuch.

Rollen Sie nach dem Trocknen und Reinigen den Schlauch gerade in Längsrichtung auf und schieben Sie ihn zurück in die Tasche.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Toernooveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 846 5050

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen