

Skeppshult Gusseisen-Mörser

Artikel-Nummer: 100-933

Reinigungs- und Pflegehinweise

Reinigung

Der Gusseisen-Mörser ist nicht zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Wir empfehlen Ihnen den Gusseisen-Mörser nur mit Küchenpapier oder mit Wasser und Spülbürste zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Spülmittel. Anschließend sollte der Mörser gründlich abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit und Wasserrückstände zurückbleiben.

Pflege

Sollten dennoch Roststellen entstehen, können diese mittels einer Bürste oder einem rauen Schmieregelpapier entfernt werden. Danach einfach mit heißem Wasser abspülen und gut abtrocknen. Anschließend die Innenseiten mit einem möglichst hoch erhitzbaren Öl einpinseln. Den Mörser bei mindestens 200°C im Backofen einbrennen lassen (Achtung: nur das Gusseisen darf in den Backofen, nicht der Holzdeckel). Später das überschüssige Öl mit einem Küchentuch entfernen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 557 1011

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 110 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 698

© Pro-Idee Aachen