

Design-Gartenwasserspiel


Artikel-Nummer: 120-824

Lieferumfang

- 1 u-förmiger Ständer mit 3 Bohrungen
- 1 u-förmiger Ständer mit 1 Bohrung
- 2 Schrauben
- 1 Knebelschraube
- 1 Rohr
- 1 Design-Gartenwasserspiel-Aufsatz
- 1 Gummidichtung für den Wasseranschluss

Design-Gartenwasserspiel zusammenbauen

- Befestigen Sie den u-förmigen Ständer mit 3 Bohrungen (5) mit den 2 Schrauben (7) am Fuß des Rohrs (2).
- Befestigen Sie den anderen u-förmigen Ständer (4) mit der Knebelschraube (6) und 2 Unterlegscheiben (8) über Kreuz am Fuß des Rohrs (2).
- Schrauben Sie den Wasserspiel-Aufsatz (1) von Hand im Uhrzeigersinn auf dem Rohr (2) fest. Der Aufsatz muss noch beweglich sein.
- Drücken Sie die Füße des Wasserspiels an der gewünschten Stelle vorsichtig in den Rasen. Achten Sie dabei darauf, jeden einzelnen Fuß immer nur wenig einzudrücken, damit der Ständer eben steht und nicht verbogen wird.
- Legen Sie die Gummidichtung (3) in den Anschluss unten am Rohr ein.
- Schließen Sie einen Standard-Gartenschlauch unten am Rohr an.
- Stellen Sie das Wasser an, das Wasserspiel beginnt zu arbeiten.



Hinweis

Die Rotationsgeschwindigkeit des Wasserspiels und die besprengte Fläche können Sie über den Wasserdruck verändern.

Design-Gartenwasserspiel versetzen oder abbauen

Achtung

Das Wasserspiel nie am Wasserspiel-Aufsatz (1) aus dem Boden ziehen, sondern immer gleichmäßig an den 4 Füßen.