

BEDIENUNGSANLEITUNG

- (A)** Führen Sie die Messerklinge zwischen die Schärfstäbe. Halten Sie den **VULKANUS®** mit der anderen Hand. Ziehen Sie die Klinge vom Griff bis zur Spitze durch die Schärfstäbe.

Messer mit glatter Schneide:

- (B)** Zum Schärfen neigen Sie die Spitze der Klinge beim Durchziehen nach unten. Drücken Sie die Klinge leicht nach unten. Klinge nicht kippen oder verdrehen!
- (C)** Zum Abziehen (Feinschliff) neigen Sie die Spitze der Klinge beim Durchziehen nach oben. Einfach gleichmäßig gerade durchziehen.

Messer mit Wellenschliff:

- (D)** Ziehen Sie die Klinge waagrecht durch die Schärfstäbe, drücken Sie dabei seitlich in Richtung des Wellenschliffs. Klinge nicht neigen.

Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass die Messer in kurzer Zeit sehr scharf werden, so dass Sie das Gerät beim Schärfvorgang behutsam benutzen sollten, da bei Unachtsamkeit oder Missbrauch Verletzungsgefahr besteht, von welcher wir jegliche Haftung ausschließen müssen.

Besondere Eigenschaften:

1. Schärfen und Abziehen in einem
2. Macht glatte und Wellenschliffmesser superscharf (Microverzahnung)
3. Einfachste Bedienung für jeden
4. Keine Kratzer auf der Klingenoberfläche
5. Passt sich an den Schneidewinkel an
6. Schärfte ohne Wärmeeinwirkung
7. Spülmaschinenfest
8. Großküchentauglich
9. Modernes Design