

SICHERHEITSHINWEISE

Die Hauptgefahr bei der Benutzung des Buddy-Watcher ist das übermäßige Vertrauen in die Funktionen, die er bietet. Als ein elektronisches System kann er plötzliche und unerwartete Funktionsausfälle aufweisen, die auf Komponenten-, Batterie- oder Softwarefehler zurückzuführen sind.

Als ein auf Akustik basierendes Gerät kann er jederzeit aufgrund von sich ändernden (akustischen) Umgebungsbedingungen ausfallen bzw. falsche Werte anzeigen. Bitte beachte folgende WARNHINWEISE für den Buddy-Watcher:

- Ausführliche Bedienungsanleitung unter www.buddy-watcher.de/manual
- Tauche nie alleine.
- Der Buddy-Watcher entbindet dich nicht von der Verantwortung für deinen Tauchpartner gemäß allgemein anerkannter Sicherheitsstandards.
- Das Gerät ist auf die Tiefe von maximal 40 Metern ausgelegt und darf ausschließlich im Süß- oder Salzwasser verwendet werden.
- Der Buddy-Watcher darf ausschließlich von geschulten Tauchern eingesetzt werden und ersetzt keinesfalls eine geeignete Tauchausbildung.
- Die Nutzung des Buddy-Watcher ersetzt keinesfalls den Einsatz einer geeigneten Buddy-Leine dort, wo sie gemäß allgemein anerkannter Sicherheitsstandards unerlässlich ist, wie z. B. beim Tauchen unter Eis.
- Der Buddy-Watcher ist keine persönliche Schutzausrüstung.
- Der Buddy-Watcher ist für die Verwendung unter Wasser im Bereich des Sporttauchens ausgelegt!
- Bei Benutzung des Buddy-Watcher in Schwimmbädern, Höhlen oder ähnlich stark reflektierenden Tauchgebieten kann die Kommunikation gestört werden!
- Die Kommunikation kann durch Hindernisse wie Felsen und Wände beeinflusst oder unterbrochen werden!
- Nach Benutzung des Buddy-Watcher nur mit Süßwasser gründlich abspülen – keine Reinigungsmittel verwenden!
- Verwende keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller kommen bzw. von diesem empfohlen sind.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE



Den Buddy-Watcher nicht in der prallen Sonne laden (Explosionsgefahr)!



Den Buddy-Watcher nicht ins Feuer werfen (Explosionsgefahr)!



Vor dem Laden muss sichergestellt sein, dass der Buddy-Watcher und der Lade-Adapter trocken und sauber sind!



Der Buddy-Watcher kann zu einer Ablenkung des Kompasses führen.



Der Buddy-Watcher kann zu Signalstörungen bei anderen Übertragungseinheiten führen.




Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Du bist für die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Du kannst Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle, wo du diese erworben hast, in kommunalen Sammelstellen, im Handel oder auch per Post an die Verkaufsstelle unentgeltlich zurückgeben.



Lieber Buddy,

die Geräte sind für die Benutzung Unterwasser konzipiert worden, daher ist die Anwendung über Wasser stark eingeschränkt! Beachte, alle Funktionen können an der Luft maximal im Abstand von 5 cm durchgeführt werden. Wir empfehlen, den Buddy-Watcher vor jedem geplanten Tauchtag vollständig aufzuladen. **Nach vier Tagen Nicht-Benutzung ist eine erneute Aufladung erforderlich.**





WICHTIG!
Den Ladeadapter bitte nicht in die entgegengesetzte Richtung anbringen.

1 AUFLADEN


ACHTUNG! Die Buddy-Watcher und die Kontakte müssen trocken sein! Vor Gebrauch den Akku je nach Ladegerät für 4-5h aufladen. Den Ladeadapter aufsetzen und Micro-USB Ladekabel anschließen. Ein Lauflicht bestätigt den Ladevorgang.



2 EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN




Die Ruf-Taste (große Taste) für 2 s drücken, um Buddy-Watcher einzuschalten. Kurzes Aufbläuen der LEDs und eine Vibration bestätigen das Einschalten



Beide Tasten gleichzeitig für mindestens 5 s drücken, um den Buddy-Watcher auszuschalten.

3 AUTOMATISCHE PAARUNG

Sind beide Geräte eingeschaltet erfolgt eine automatische Paarung der Buddy-Watcher nach einer Minute. (Sollten sich weitere Buddy-Watcher in der Umgebung befinden, die Einfluss auf die Kommunikation nehmen empfehlen wir eine manuelle Paarung.)




4 AUSRICHTEN ZUR MANUELEN PAARUNG

Um die Buddy-Watcher manuell zu paaren nach Punkt 2 wie folgt vorgehen: die Buddy-Watcher so nah wie möglich, wie in der Abbildung nebeneinander ausrichten und die Sensoren **nicht** mit der Hand verdecken.




5 PAARUNG EINLEITEN

Die Funktionstaste (kleine Taste) an einem beliebigen Buddy-Watcher (hier Nummer 1) für min 3 s drücken um Paarung einzuleiten. Sobald die LEDs zu leuchten anfangen Taste wieder loslassen.




6 PAARUNG BESTÄTIGEN

Sobald LEDs auf beiden Geräten blinken, bestätige am zweiten Gerät mit der Funktionstaste (kleine Taste) für 1 s die Paarung.




7 PAARUNG ABGESCHLOSSEN

Die Paarung ist abgeschlossen, sobald beide Buddy-Watcher nacheinander kurz vibrieren. Ist keine Paarung erfolgt ab Schritt 4 wiederholen.



8 BUDDY RUFEN

Mit der Ruf-Taste (große Taste) kann der Buddy gerufen werden. **An der Luft max. 5 cm.** Das Drücken der Ruf-Taste wird durch eine Vibration und leuchtende LEDs bestätigt. Die LEDs leuchten abwechselnd von rechts nach links. **Ein erneutes Rufen ist erst nach 30 s möglich.**




9 MASTER RUFEN

Mit der Funktionstaste kann der Master Buddy-Watcher gerufen werden. Vorausgesetzt, es ist ein Master Gerät im Einsatz. **Ein erneutes Rufen ist nach 30 s möglich.**




10 MASTER FUNKTION

Diese Funktion steht nur bei der Master Edition zu Verfügung. Aktivieren der Master Funktion: drücke hierzu nach Punkt 2 nochmals die Ruftaste für 3 s. Eine Vibration bestätigt das Einschalten.



11 BUDDY TEAMS RUFEN

Mit der Ruf-Taste kann der Master alle Buddy Teams in der Umgebung bis 20 m rufen. **Ein erneutes Rufen ist nach 30 s möglich.**



12 MASTER ZU MASTER RUFFUNKTION

Mit der Funktionstaste kann der Master Buddy-Watcher ein weiteres Master Gerät rufen. **Ein erneutes Rufen ist nach 30 s möglich.**

