

**AdHoc**<sup>®</sup>

## DEPOSITO

Cerealienspender  
Cereal dispenser  
Distributeur de céréales  
Dispenser per cereali  
Dispensador de cereales  
CS11

**AdHoc**<sup>®</sup>

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### CEREALIENSPENDER MIT STÄNDER DEPOSITO

Der Cerealienspender DEPOSITO ist zur einfachen Handhabung mit einem Ständer ausgestattet. Geeignet ist DEPOSITO zur Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Cerealien, Reis, Getreide, Süßigkeiten, Nüsse uvm.

### SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht zu versehentlichen Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### VERWENDUNGSZWECK

Der Cerealienspender mit Ständer ist zur Aufbewahrung von Lebensmittel geeignet.

### GEFAHREN FÜR KINDER

Der Cerealienspender ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es kann u.a. Erstickungsgefahr bestehen.

### TEILEBEZEICHNUNG

- ① Deckel
- ② Behälter
- ③ Portionier-Schaufel
- ④ Drehknopf
- ⑤ Aromaschutzkappe
- ⑥ Ständer

### ZUSAMMENBAU

Nehmen Sie die Aromaschutzkappe ⑤ durch einen leichten Zug vom Behälter ② ab. Setzen sie die Portionier-Schaufel ③ so ein, dass die unterschiedlich großen Enden entsprechend der Breite der Führungsnut im unteren Bereich des Behälters ausgerichtet sind. Wenn die Portionier-Schaufel richtig eingesetzt ist, lässt sie sich entlang der Nuten nach oben schieben, bis sie

**AdHoc**<sup>®</sup>

schließlich in die Drehknopf-Öffnung einrastet. Anschließend kann der Drehknopf ④ von außen eingeschoben werden. Setzen Sie den Behälter auf den Ständer ⑥, der Cerealienspender ist einsatzbereit. Die Aromaschutzkappe kann auf die untere Öffnung des Ständers aufgesetzt werden.

### TIPP

Zur Verwendung am Tisch ist der Behälter vom Ständer abnehmbar. Die Aromaschutzkappe passt auf die untere Auslassöffnung des Behälters und verhindert Krümel auf dem Tisch.

### REINIGUNG

Reinigen Sie DEPOSITO nur mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie alle Teile anschließend mit einem weichen Tuch ab.

### ENTSORGUNG

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die bei sachgerechter Entsorgung wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung und den Artikel bitte sortenrein.

### GEWÄHRLEISTUNG

Die gesetzliche Gewährleistung beginnt mit dem Tag des Verkaufs durch unseren Fachhändler an den Käufer und endet nach Ablauf der gesetzlichen Frist. AdHoc behält sich das Recht vor, beschädigte Teile zu reparieren oder auszutauschen. Der Garantieanspruch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung besteht nur bei Vorlage des Kassenzettels. Für Schäden aus unsachgemäßer und fehlerhafter Behandlung wird keine Garantie übernommen. Zur Inanspruchnahme kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem der Artikel erworben wurde. Zum Nachweis des Kaufs bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf.

**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>

## OPERATING INSTRUCTIONS

### CEREAL DISPENSER DEPOSITO

The cereal dispenser DEPOSITO is equipped with a stand for easy handling. DEPOSITO is suitable for storing foodstuffs such as cereals, rice, grain, sweets, nuts and much more.

### SAFETY WARNINGS

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to someone else, remember to give them these instructions.

### INTENDED USE

The cereal dispenser with stand is suitable for storing foodstuffs.

### DANGER TO CHILDREN

The cereal dispenser is not a toy. Keep children away from packaging material (risk of suffocation).

### DIAGRAM OF THE COMPONENTS

- ① Lid
- ② Container
- ③ Portioning scoop
- ④ Turning knob
- ⑤ Aroma protection cap
- ⑥ Stand

### ASSEMBLING

Remove the aroma protection cap ⑤ from the container ② by pulling lightly. Insert the portioning scoop so that the different size ends are aligned according to the width of the guide groove in the lower part of the container. If the portioning scoop ③ is properly inserted it can be pushed upward along the grooves until it finally locks in place in the opening of the turning knob. After that the turning knob ④ can be inserted from outside. Place the container on the stand ⑥. The cereal dispenser is ready

**AdHoc**<sup>®</sup>

for use. The aroma protection cap can be placed on the lower opening of the stand.

### TIP

The container can be removed from the stand for use on a table. The aroma protection cap fits on the container's lower outlet opening and prevents crumbs on the table.

### CLEANING

Only clean the DISPOSITO using a slightly moistened soft cloth. Then dry it.

### DISPOSAL

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment. Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type.

### STATUTORY WARRANTY

The warranty begins with the day of the sale from our authorised dealer and ends with the expiration of the legal warranty period. AdHoc reserves the right to optionally repair or replace it with the same or equivalent item. The warranty claim can only be made with the original receipt. The warranty does not cover damage resulting from carelessness or misuse of the product. To make a claim under the guarantee, please contact the dealer where you bought this article. Keep the receipt as a proof of purchase.

**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>**AdHoc**<sup>®</sup>

## MODE D'EMPLOI

### DISTRIBUTEUR DE CÉRÉALES DEPOSITO

Pour une meilleure manipulation, le distributeur de céréales DEPOSITO est équipé d'un support. DEPOSITO est idéal pour conserver des denrées alimentaires comme les céréales du petit-déjeuner, le riz, les céréales, les bonbons, les noix etc.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### USAGE

Le distributeur de céréales équipé d'un support est idéal pour conserver des denrées alimentaires.

### DANGERS POUR LES ENFANTS

Le distributeur de céréales équipé n'est pas un jouet. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Risque de suffocation.

### DESCRIPTION DES PIÈCES

- ❶ Couvercle
- ❷ Récipient
- ❸ Pelle
- ❹ Bouton rotatif
- ❺ Capuchon protecteur de saveurs
- ❻ Support

### MONTAGE

Retirez le capuchon protecteur de saveurs ❺ du récipient ❷ grâce à une légère traction. Placez la pelle ❸ de manière à ce que les extrémités de tailles différentes soient orientées en fonction de la largeur de la rainure de guidage située dans la partie inférieure du récipient. Lorsque la pelle est

placé correctement, elle se glisse vers le haut le long des rainures jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'ouverture du bouton rotatif ❹. Le bouton rotatif peut ensuite être insérer depuis l'extérieur. Placez le récipient sur le support ❻, le distributeur de céréales est prêt à l'emploi. Le capuchon protecteur de saveurs peut être posé sur l'ouverture inférieure du support.

### ASTUCE

Le récipient peut être retiré du support en cas d'utilisation sur une table. Le capuchon protecteur de saveurs se place sur l'ouverture inférieure du récipient et évite les miettes sur la table.

### NETTOYAGE

Nettoyez le DEPOSITO de l'extérieur uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. Ensuite, séchez-le.

### ÉLIMINATION

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

### GARANTIE LÉGALE

La garantie commence au jour de l'achat chez notre revendeur et prend fin au terme de la période de garantie légale. AdHoc se réserve le droit d'échanger les pièces défectueuses ou de remplacer l'article par un article similaire. Le droit à garantie ne vaut que sur présentation d'une preuve d'achat. La garantie ne vaut pas dans le cas d'une utilisation non-conforme ou par suite d'un manque d'entretien. Pour bénéficier du service de garantie, adressez-vous directement au revendeur chez lequel vous avez acheté l'article. Conservez le ticket de caisse comme preuve d'achat.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### DISPENSER PER CEREALI DEPOSITO

Il dispenser per cereali DEPOSITO è dotato di supporto per un utilizzo semplificato. DEPOSITO è adatto alla conservazione di alimenti come cereali, riso, corn flakes, caramelle, frutta secca e molto altro.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le indicazioni sulla sicurezza e utilizzare l'articolo soltanto come descritto in queste istruzioni, in modo da non provocare ferimenti o danni accidentali. Conservare queste istruzioni per poterle consultare nuovamente in seguito. Qualora l'articolo passi ad altre persone, queste devono ricevere anche le istruzioni.

### DESTINAZIONE D'USO

Il dispenser per cereali con supporto è adatto alla conservazione di alimenti.

### PERICOLI PER I BAMBINI

Il dispenser per cereali DEPOSITO non è un giocattolo. Tenere i bambini lontani dal materiale di confezionamento poiché può sussistere, tra l'altro, pericolo di soffocamento.

### ELENCO COMPONENTI

- ❶ Coperchio
- ❷ Contenitore
- ❸ Porzionatore
- ❹ Manopola girevole
- ❺ Tappo salva aroma
- ❻ Supporto

### MONTAGGIO

Rimuovere il tappo salva aroma ❺ dal contenitore ❷, tirando leggermente. Inserire il porzionatore ❸, in modo che le estremità di diverse dimensioni siano allineate con la scanalatura guida della larghezza corrispondente, nella parte inferiore del contenitore. Quando il porzionatore è inserito correttamente, è possibile spingerlo verso l'alto lungo le scanalature, finché non si inserisce con uno scatto nell'apertura della manopola

girevole ❹. La manopola girevole può, quindi, essere inserita dall'esterno. Posizionare il contenitore sul supporto ❻, e il dispenser per cereali è pronto per l'uso. Il tappo salva aroma può essere posizionato sull'apertura inferiore del supporto.

### CONSIGLIO

Per l'utilizzo al tavolo, il contenitore può essere rimosso dal supporto. Il tappo salva aroma si inserisce nell'apertura di uscita inferiore del contenitore ed evita che fuoriescano le briciole sul tavolo.

### PULIZIA

Pulire DEPOSITO dall'esterno solo con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi asciugarlo.

### SMALTIMENTO

L'articolo e la sua confezione sono stati prodotti a partire da materiali di qualità che, se smaltiti correttamente, possono essere riutilizzati. Ciò riduce la quantità di rifiuti e tutela l'ambiente. Smaltire la confezione e l'articolo dividendo i materiali per tipo.

### GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

La garanzia di buon funzionamento inizia dalla data di vendita presso uno dei nostri rivenditori autorizzati e finisce a scadenza del periodo di garanzia legale. AdHoc si riserva il diritto di riparare o sostituire l'articolo con un articolo simile. Il diritto di garanzia è valido solamente dietro presentazione dello scontrino. Per danni occorsi da trattamenti scorretti o non idonei si perde il diritto di garanzia. Per ricorrere alla garanzia, si prega di contattare il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto. Si prega di conservare lo scontrino come prova d'acquisto.

## INSTRUCCIONES DE USO

### DISPENSADOR DE CEREALES DEPOSITO

El dispensador de cereales DEPOSITO está equipado con un soporte para su manejo fácil. El DEPOSITO es apto para guardar alimentos como cereales, arroz, trigo, dulces, frutos secos y mucho más.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea con atención las indicaciones de seguridad y utilice el artículo solo tal y como se describe en estas instrucciones para que no se produzcan lesiones o daños accidentales. Guarde estas instrucciones para consultarlas más tarde. Al entregar el artículo a otra persona, se deben adjuntar también las instrucciones.

### FINALIDAD DE USO

El dispensador de cereales con soporte es apto para guardar alimentos.

### PELIGROS PARA LOS NIÑOS

El dispensador de cereales no es un juguete. Mantenga a los niños alejados del material de embalaje (entre otros, posible peligro de asfixia).

### DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- ❶ Tapa
- ❷ Depósito
- ❸ Paleta racionadora
- ❹ Asa giratoria
- ❺ Tapa de protección de aromas
- ❻ Soporte

### EL MONTAJE

Saque la tapa de protección de aromas ❺ del depósito ❷ tirando ligeramente. Coloque la paleta racionadora ❸ de tal manera que los extremos de diferentes tamaños estén orientados en la parte inferior del depósito en función del ancho de la ranura de guía. Cuando la paleta racionadora esté colocada correctamente, esta puede deslizarse hacia arriba por las ranuras hasta que finalmente se encaja en la abertura del

asa giratoria ❹. A continuación, el asa giratoria puede empujarse hacia dentro desde fuera. Ponga el depósito sobre el soporte ❻, el dispensador de cereales está listo para su uso. La tapa de protección de aromas puede colocarse en la abertura inferior del soporte.

### CONSEJO

Para el uso en la mesa, se puede sacar el depósito del soporte. La tapa de protección de aromas se coloca en la abertura de salida inferior del depósito y evita que caigan migas en la mesa.

### LIMPIEZA

Limpie el DEPOSITO desde fuera solo con un trapo suave y ligeramente humedecido. A continuación, séquelo.

### DESECHAMIENTO

El artículo y su embalaje han sido fabricados a partir de materiales de gran valor que pueden reutilizarse si se desechan correctamente. Esto reduce los residuos y respeta el medio ambiente. Separe el embalaje y el artículo por categorías para desecharlos.

### GARANTÍA

El período de garantía comienza el día de venta a través de nuestros comercios especializados y termina el día de expiración del plazo de garantía legal. AdHoc se reserva el derecho de reparar o sustituir el artículo. El derecho de garantía existe únicamente si se presenta el justificante de compra. Se excluyen de la garantía los daños causados por uso erróneo o inadecuado. Para recurrir a las nuestras prestaciones de garantía, póngase en contacto con el comercio en el que compró el producto. Conserve el ticket como justificante de compra.