



## Aluminium-Treppensteiger Aluminium Stair Carrello spesa in alluminio Climber Diable monte escalier en aluminium Aluminium-trappenklimmer

**1****2****3****4**

**DE** Die Ladefläche nach unten drücken. Auf diese Weise werden die Räder automatisch auseinander geklappt.

Den Griff und die Feststellstange zusammendrücken und die Griffhöhe auf eine der 3 möglichen Positionen einstellen. Zum Treppensteigen den Griff sicher festhalten, den Treppensteiger kippen, um die Last auszugleichen, und nach oben ziehen. Zum Heruntersteigen von Treppe den Griff ebenfalls sicher festhalten und den Treppensteiger vor dem Körper abwärts schieben.

Zum Zusammenklappen den Stützfuß drücken. Auf diese Weise werden die Räder bei-seite geklappt.

Die Ladefläche sicher in Rich-tung Rahmen hochklappen. Die Räder werden automatisch wieder zusammen geklappt.

**GB** Press the loading surface down. This automatically opens up the wheels.

Press the handle and fixing bar together to adjust the handle height to one of three possible positions. To ascend a staircase, hold the handle securely, tip the UpCart aluminium stair climber to even out the load and pull it up. To descend a staircase, hold the handle securely and push the stair climber down in front of you.

Press the support strut to fold together. This automatically folds the wheels to the side.

Lift up the loading area towards the frame. This automatical-ly folds the wheels together again.

**IT** Premere la superficie di carico verso il basso. Così le ruote vengono estratte automaticamente.

Premere l'impugnatura all'asta di regolazione e impostare l'impugnatura su una delle tre regolazioni in altezza. Per salire per le scale: tenendo l'impugnatura ben saldamente, inclinare il carrello spesa in alluminio UpCart per compensare i pesi, quindi tirarlo su per gli scalini. Per scendere dalle scale: tenendo l'impugnatura ben saldamente, spingere il carrello spesa davanti a sé.

Per ripiegare il carrello: preme-re sul piedino di blocco. Così le ruote vengono fatte rientrare lateralmente.

Sollevare la superficie di carico verso il telaio. Le ruote rientra-no automaticamente ai lati del carrello.

**FR** Appuyez le plateau vers le bas. De cette façon les roues se déplient automatiquement.

Serrez la poignée avec la barre de fixation pour régler la hauteur de la poignée sur l'une des trois positions possibles. Pour monter les escaliers tenez la poignée de façon sûre, basculez le diable monte escalier en aluminium UpCar, pour contrebalancer la charge et tirez le diable vers le haut. Pour descendre les esca-liers, tenez également la poignée de façon sûre et poussez le diable devant vous vers le bas.

Pour le replier appuyez sur le pied de support. De cette façon les roues se replient sur les deux côtés.

Repliez le plateau de façon sûre vers le cadre. Les roues sont ainsi repliées ensemble auto-matiquement.

**NL** Druk het laadvlak omlaag. Op deze wijze worden de wielen automatisch uit elkaar geklappt.

Druk de greep en de vastzetstang samen en stel de greephoogte in op een van de drie mogelijke stan-den. Houd om trappen op te gaan de greep goed vast, kiep de UpCart aluminium-trappenklimmer om de last in evenwicht te brengen en omhoog te trekken. Houd om trappen af te gaan de greep eveneens goed vast en schuif de trappenklimmer voor het lichaam om-laag.

Druk de steunpoot om de trap-penklimmer in elkaar te klap-pen. Op deze wijze worden de wielen opzij geklappt.

Klap het laadvlak veilig in de richting van het frame omhoog. De wielen worden automatisch weer in elkaar geklappt.