


# Mini-Bluetooth-Lautsprecher

Artikel-Nummer: 222-785

## Bedienungsanleitung

1. Lautsprecher
2. Micro USB-Buchse
3. Taste
4. LED-Anzeige
5. Loch fürs Kabel
6. Loch fürs Mikrofon



## Laden der Batterie:

1. Das Ladekabel in den Micro USB-Eingangsport stecken und den USB-Stecker in die 5 V USB Stromversorgung einfügen. Die LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Nach abgeschlossenem Ladevorgang schaltet sich die rote LED-Anzeige aus.  
**Hinweis:** Wenn die Musik bsw. der Sound leiser wird und Sie den Warnton "DIDI" hören, laden Sie den Lautsprecher bitte rechtzeitig.

## Bluetooth Pairing (Kopplung) für Musik / Telefonat / Kamerafernauslösung

1. Den Lautsprecher durch Drücken der Taste 3 „(o)“ für 3 Sekunden einschalten. Sie hören eine Sprachansage und die blaue Anzeige fängt an zu blinken.
2. Schalten Sie Ihr eigenes End-Gerät ein und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

3. Suchen Sie das Bluetooth-Pairing "BM2" und klicken Sie auf "Pair". Der Lautsprecher koppelt automatisch und macht eine Sprachansage; die blaue Anzeige leuchtet. Dann nur noch die Taste 3 „(o)“ drücken, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder ein Foto zu machen, wenn die Kamera Ihres End-Geräts geöffnet ist.
4. Den Lautsprecher durch Betätigen der Taste 3 „(o)“ für 4 Sekunden ausschalten und es ertönt "DIDO".

**Hinweis und Fehlerbehebung:**

1. Wenn Sie im Android-System kein Foto machen können, öffnen Sie bitte "Einstellungen" "Camera" und stellen die Lautstärketaste auf "Auslöser"; im IOS-System müssen Sie die Bluetooth-Verbindung nur aktualisieren.
2. Wenn Sie Musik nicht abspielen können, aktualisieren Sie bitte die Bluetooth-Verbindung.
3. Beim Musikabspiel-Modus kann durch kurze Betätigung der Taste 3 „(o)“ die Lautstärke erhöht werden.
4. Die Selfie-Funktion ist nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel.

**Technische Daten:**


Leistung	P0 = 2W
Sendefrequenz	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	>90DB
Lautsprecher-Parameter	4Ω 2W Durchmesser 28mm
Batterie	3,7V/200mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V4.1
Größe	32,6x32,6mm
Gewicht	31,2 g

# Mini-enceinte Bluetooth

Réf. 222-785

## Manuel de l'utilisateur

1. Haut-parleur
2. Port Micro USB
3. Bouton
4. Voyant LED
5. Fente pour carte
6. Port MIC



## Chargement de la batterie :

1. Insérer le câble de chargement dans le port d'entrée Micro USB, connecter le connecteur USB au port d'alimentation USB 5 V. Le voyant LED s'allume en rouge.
2. Une fois le chargement terminé, le voyant LED rouge s'éteint.

**Remarque :** Lorsque le son musc diminue et que vous entendez le son d'avertissement « DIDI », veuillez recharger ce haut-parleur.

## Appairage Bluetooth pour écouter de la musique / passer des appels/ déclencher la caméra à distance

1. Mettre le haut-parleur en marche en appuyant sur le bouton « (o) » pendant 3 secondes, le haut-parleur diffusera une invite vocale et le voyant bleu clignotera.
2. Mettez votre appareil en marche et activez la fonction Bluetooth.

3. Recherchez le nom d'appairage Bluetooth « BM2 » et cliquez pour appairer, le haut-parleur s'appairera automatiquement et le haut-parleur diffusera une invite vocale, le voyant bleu s'allumera. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton « (o) » pour prendre l'appel lorsque l'appel est entrant ou pour prendre une photo lorsque vous ouvrez la caméra de vos appareils.
4. Arrêtez le haut-parleur en appuyant sur le bouton « (o) » pendant 4 secondes et le haut-parleur émettra le son « DIDO ».

**Remarque :**

1. Lorsque vous ne pouvez pas prendre de photo, sous le système Android, veuillez ouvrir « Paramètres » - « Caméra », puis configurer « Touche volume » sur « Obturateur » ; sous le système IOS, il suffit de réactualiser la connexion Bluetooth.
2. Lorsque vous ne pouvez pas diffuser de musique, veuillez réactualiser la connexion Bluetooth.
3. Sous les modèles de lecture de musique, appuyer brièvement sur le bouton « (o) » peut augmenter le volume.
4. Le selfie n'est pas compatible avec tous les téléphones mobiles

**Caractéristiques :**


Puissance nominale	P0 = 2 W
Fréquence de transmission	20 HZ-20 KHZ
THD	<1 %
S/N	>90 DB
Paramètre du haut-parleur	4 Ω 2 W diamètre 28 mm
Batterie	3,7 V/200 mAh
Version Bluetooth	Bluetooth V4.1
Taille du produit	32,6x32,6 mm
Poids du produit	31,2 g

# Mini-Bluetooth-luidspreker

nr. 222-785

## Gebruiksaanwijzing

1. Speaker
2. Micro-USB-aansluiting
3. Knop
4. Led-lampje
5. Sleuf voor kaart
6. Aansluiting voor microfoon



### Accu opladen:

1. Sluit de oplaadkabel op de micro-USB-poort aan, verbind de USB-stekker met een 5V USB-adapter. Het led-lampje brandt rood.
2. Nadat het opladen is voltooid, dooft het led-lampje.

**Opmerking:** Als het geluid minder wordt en u het waarschuwingssignaal “DIDI” hoort, dient u deze speaker op te laden.

### Bluetooth koppelen voor muziek / bellen / zelfontspanner

1. Schakel de speaker in door de „(o)“-knop gedurende 3 seconden in te drukken. De speaker geeft een stemmelding en het blauwe lampje knippert.
2. Schakel uw apparaat in en activeer de Bluetooth-functie.

3. Zoek voor het koppelen naar de Bluetooth-naam “BM2” en klik om verbinding te maken. De speaker zal de koppeling automatisch tot stand brengen en geeft een stemmelding. Het blauwe indicatielampje brandt. U hoeft nu alleen op de „(o)“-knop te drukken om een gesprek aan te nemen als het binnenkomt of een foto te nemen als de camera op uw apparaat is ingeschakeld.
4. Schakel de speaker uit door de „(o)“-knop gedurende 4 seconden in te drukken. De speaker geeft het geluid „DIDO” af.

### Opmerking:

1. Als u geen foto kunt maken, gaat u in het Android-systeem naar “Instellingen”-”Camera” en stelt u de “Functie volumetoets” in op “Foto’s maken”. In IOS hoeft u alleen de Bluetooth-verbinding te verversen.
2. Als u geen muziek kunt afspelen, moet u de Bluetooth-verbinding verversen.
3. In de muziekafspeelmodus drukt u op de „(o)“-knop om het volume te verhogen.
4. Selfie is niet compatibel met alle mobiele telefoons

### Specificaties:

Nominaal vermogen	P0 = 2W
Frequentie	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	>90DB
Speakerparameters	4Ω 2W diameter 28 mm
Accu	3,7V/200mAh
Bluetooth-versie	Bluetooth V4.1
Productafmeting	32,6x32,6mm
Productgewicht	31,2 g

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen