


# PULL UP® Case 2-in-1

Artikel-Nummer: 229-676

Der Pull Up Suitcase besteht aus den folgenden Hauptelementen:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1 Packwürfel (2.1)  | 5 Teleskopgriff (2.3) |
| 2 TSA-Schloss (2.5) | 6 Außenfach (2.2)     |
| 3 Tragegriffe (2.4) | 7 Rollen (2.6)        |
| 4 Pull Up Technik   |                       |



# Vorwort

Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Pull Up Suitcase. Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zur Pflege und zum Gebrauch des Produkts. Bitte machen Sie sich mit allen beigefügten Informationen vertraut bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt darf ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung und zu den angeführten Verwendungszwecken verwendet werden. Wenn Sie Ihren Pull Up Suitcase ordnungsgemäß verwenden, werden Sie viele Jahre Freude mit ihm haben.

# Produkt- beschreibung

## Verwendungszweck

Der Pull Up Suitcase ist ein Koffer, der für den Einsatz als Reisekoffer bestimmt ist. Jede andere als in dieser Anleitung beschriebene Verwendung gilt als unsachgemäße Verwendung.

## Beschreibung des Pull Up Suitcase

Der Pull Up Suitcase ist ein innovativer Reisekoffer. Im Pull Up Suitcase ist ein ausziehbares Regalsystem verbaut. Durch das Ausziehen und Arretieren des Regalsystems öffnen sich sechs einzelne Regale. Die Regale können mit den unter 2.1 beschriebenen Packwürfel befüllt werden. Mit Hilfe der Pull Up Technik bleibt der Pull Up Suitcase zur Einsortierung und Entnahme von Gepäckstücken immer auf den Transportrollen stehen. Der obere Teil des Koffers hat eine flache Oberfläche, z.B. für die Verwendung als Ablage für einen Laptop.

## Erklärung der Sicherheitshinweise

**⚠ DANGER** **Danger (Gefahr)** bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzung die Folge. Dieses Signalwort ist nur für die gefährlichsten Situationen zu verwenden.

**⚠ WARNING** **Warning (Achtung)** bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

**⚠ CAUTION** **Caution (Vorsicht)** bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

**NOTICE** **Notice (Hinweis)** bezeichnet Informationen, die als wichtig erachtet werden, aber nicht im Zusammenhang mit Gefahren stehen.

## Anweisungen zur Verwendung dieser Bedienungsanleitung



Alle Anweisungen müssen befolgt werden. Dadurch werden Gefahren verhindert, die zu Sachschäden, schwersten Verletzungen oder zum Tod führen können.



Stellen Sie sicher, dass jeder, der das Produkt verwendet, diese Warn- und Sicherheitshinweise gelesen hat und sie befolgt.



Bewahren Sie die Warn- und Sicherheitshinweise bitte für den späteren Gebrauch und nachfolgende Nutzer des Produkts sorgfältig auf.



Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fälle von Sach- oder Personenschäden durch die unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise. In einem solchen Fall erlischt die Garantie.


## 2.1 Packwürfel

Um ein Überfüllen des Koffers zu vermeiden, sind dem Koffer acht Packwürfel beigelegt. Sie helfen den Inhalt des Koffers zu organisieren und aufgeräumt zu halten. Dies erleichtert dem Nutzer das Packen, insbesondere das Ein- und Auspacken des Koffers während einer Reise.

Die verschiedenen Kleidungsstücke, Schmutzwäsche und sonstiges Reisegepäck sind leicht voneinander getrennt zu halten.

## Der Pull Up Suitcase enthält die folgenden Packwürfel:


- 1 Kulturbeutel
- 2 Unterwäsche-Box
- 3 Kleidersack (Anzüge und/oder Hemden)
- 4 Packwürfel 10cm (Hosen, T-Shirts, Pullover)
- 5 Packwürfel 8cm (Hosen, T-Shirts, Pullover)
- 6 Packwürfel 8cm (Hosen, T-Shirts, Pullover)
- 7 Schuh-Box/Wäschebeutel



## 2.2 Außenfach

Das Außenfach auf der Rückseite bietet Stauraum für Reisedokumente, Visitenkarten und elektronische Geräte wie einen Laptop mit einer Größe bis zu 15,4".

Auf der Innenseite des Außenfachs befindet sich auch eine individuelle Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung des Koffers.



## 2.3 Teleskopgriff

Der extra breite Teleskopgriff ermöglicht ein bequemes Bewegen des Koffers. Insbesondere erleichtert er schnelle Rotationsbewegungen.

Der Teleskopgriff sorgt nicht nur für ein komfortables Bewegen des Koffers, sondern schützt auch das Außenfach auf der Rückseite.



## 2.4 Tragegriffe

Der Koffer ist mit drei Tragegriffen ausgestattet: ein Tragegriff am Deckel, ein Tragegriff an der Seite und eine Griffmulde am Kofferboden.


Die Tragegriffe zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Stabilität und Griffigkeit, sowie durch ihr Design aus.

Die Griffmulde am Kofferboden sorgt dafür, dass der Koffer mühelos aus dem Auto oder vom Gepäckband gehoben werden kann.




## 2.5 TSA-Schloss

Der Koffer ist mit einem TSA-Schloss ausgestattet, das dem neusten Stand der Technik entspricht.



## 2.6 Rollen

Die Rollen sind auf dem höchsten Qualitätsstandard und sind an der Außenseite mit einer reflektierenden Folie versehen und können im Fall einer Beschädigung einzeln ausgetauscht werden.




## Verwendung des Pull Up Suitcase

### NOTICE

Überprüfen Sie das Produkt vor dem Verwenden auf Beschädigungen. Wenn sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Lieferanten.


- 1 Den **Schalter auf dem TSA-Schloss** hoch- und runterschieben, um die **Reißverschlusssenden** zu lösen.




## Sicherheits- hinweise

### ⚠ DANGER


- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
  - Gefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial bringt die Gefahr des Erstickens mit sich. Kinder unterschätzen diese Gefahr häufig. Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern.
  - Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Wenn sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Lieferanten.
  - Das Produkt muss immer sachgemäß gepackt werden. Kleidung oder anderes Gepäck darf ausschließlich in den Packwürfeln aufbewahrt werden. Die Packwürfel dürfen nicht zweckentfremdet werden. Zur Vermeidung von Schäden an mechanischen Komponenten des Pull Up Suitcase, dürfen keine Gegenstände außerhalb der Packwürfel gelagert werden. In einem solchen Fall erlischt die Garantie.
  - Die Packwürfel müssen stets in der richtigen Position in den Koffer gelegt werden, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
  - Das Produkt sollte vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
  - Achten Sie immer darauf, dass das Produkt beim Transport in einem Fahrzeug immer ordnungsgemäß verstaut ist. Achten Sie darauf, dass das Produkt keine Gefahren für Fahrer und Mitfahrer darstellt. Ohne ausreichende Befestigung kann das Produkt bei einer Vollbremsung zur Gefahr für den Fahrer oder die Mitfahrer werden.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Teleskopgriff vollständig eingefahren ist. Ziehen Sie den **Reißverschluss** um das gesamte Gehäuse des Koffers bis er vollständig geöffnet ist.



- 3 Drücken und halten Sie die **Knöpfe** auf der linken und rechten Seite des Deckels.



- 4 Halten Sie die beiden **Griffe** auf der Seite des Deckels fest.  
Ziehen Sie den oberen Teil des Koffers gleichmäßig hoch bis er einrastet.



- 5 Öffnen Sie den **Reißverschluss** auf der Vorderseite des Koffers.  
Nun können Sie auf den gesamten Inhalt zugreifen.



Das Produkt muss immer sachgemäß gepackt werden. Das Gepäck darf ausschließlich in den Packwürfeln aufbewahrt werden. Die Packwürfel dürfen nicht zweckentfremdet werden. Zur Vermeidung von Schäden an den mechanischen Komponenten des Pull Up Suitcase, dürfen keine Gegenstände außerhalb der Packwürfel gelagert werden. In einem solchen Fall erlischt die Garantie. Die Packwürfel müssen stets in der richtigen Position in den Koffer gelegt werden, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.

- 6 Sobald der Koffer gefüllt wurde, kann er wieder geschlossen werden. Um den Koffer zu schließen, halten Sie die zwei **Griffe** an den Seiten des Deckels fest. Drücken und halten Sie die **Knöpfe** auf der linken und rechten Seite des Deckels. Lassen Sie den kompletten oberen Teil des Koffers gleichmäßig nach unten gleiten. Stecken Sie die Reißverschluss in den Schieber. Ziehen Sie den **Reißverschluss** um das gesamte Gehäuse des Koffers bis er vollständig geschlossen ist. Drücken Sie die **Reißverschlussenden** in das **TSA-Schloss**.

**NOTICE**

7 **Zurücksetzen des TSA-Schlusses:**

- Stellen Sie die aktuelle Zahlenkombination ein (bei Auslieferung 000). Drücken Sie den Knopf mit einem Stift. Der Knopf bleibt automatisch gedrückt.
- Stellen Sie den gewünschten Zahlenkombination ein.
- Bewegen Sie den Schalter auf dem **TSA-Schloss** nach oben und nach unten, um die Zahlenkombination zu bestätigen.

# Reinigung

## NOTICE

- Verwenden Sie zur Reinigung der gesamten Oberfläche des Pull Up Suitcase und der Packwürfel einen feuchtes Reinigungstuch.
- Vermeiden Sie Wischtücher und Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Lassen Sie Den Pull Up Suitcase und die Packwürfel zum Trocknen geöffnet. Dies verhindert die Bildung von Schimmelpilzen, Gerüchen oder Verfärbungen. Sicherstellen, dass der Pull Up Suitcase und die Packwürfel komplett trocken sind.
- Lagern Sie den Pull Up Suitcase erst dann, wenn er komplett getrocknet ist. Lagern Sie den Pull Up Suitcase an einem trockenen Ort.
- Waschen Sie die Packwürfel nicht in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel.
- Verwenden Sie keine spitzen Objekte, um Beschädigungen an dem Produkt zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Reißverschluss regelmäßig, sodass sich die beweglichen Teile leicht bewegen lassen. Bei Bedarf ein trockenes Schmiermittel auf Silikon- oder Teflonbasis verwenden.

# Technische Daten

# Entsorgung



Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial bringt die Gefahr des Erstickens mit sich. Kinder unterschätzen diese Gefahr häufig. Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern.



Das Produkt und seine Verpackung bestehen aus verschiedenen Materialien, die über ihre örtlichen Entsorgungseinrichtungen entsorgt werden können. Durch die fachgerechte Entsorgung der Verpackung tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

# Garantie

Kontaktieren Sie Ihren Pull Up Suitcase Lieferanten bevor Sie das Produkt zurückgeben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Ein fehlerhaftes Produkt ist innerhalb von 2 Wochen an den Lieferanten zu senden. In den folgenden Fällen erlischt der Anspruch auf Garantie:

- Einwirkung einer äußerer Kräfte
- Unsachgemäße Handhabung
- Nichtbefolgen der Anweisungen aus der Bedienungsanleitung


Name	Pull Up
Modell	CAP-BLK-L
Höhe (geschlossen)	76 cm
Höhe (ausgezogen)	130 cm
Breite	57 cm
Tiefe	36 cm
Gewicht	10 kg
Betriebs- und Lagertemperatur	-40°C ... +60°C
Luftfeuchtigkeitsniveau bei Betrieb und Lagerung	0% ~ 85% RH bei 25°C, nicht kondensierend

# Valise 2-en-1 PULL UP® Case

Réf. 229-676

La valise PullUp se compose des éléments essentiels suivants:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Cubes de rangement (2.1)    | 5 Poignée télescopique (2.3)   |
| 2 Serrure TSA (2.5)           | 6 Compartiment extérieur (2.2) |
| 3 Poignées de transport (2.4) | 7 Roues de la valise (2.6)     |
| 4 Technologie Pull Up         |                                |



# Préface

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle valise Pull Up Suitcase. Vous avez acheté une valise de haute qualité. Ce mode d'emploi fait partie du produit. Il contient des informations importantes sur l'entretien ainsi que sur l'utilisation et l'élimination du produit. Veuillez vous familiariser avec toutes les informations fournies avant d'utiliser le produit. Le produit doit être utilisé uniquement de manière conforme à ce mode d'emploi et selon l'usage prévu y étant spécifié. Si vous utilisez la valise Pull Up Suitcase correctement et prenez bien soin de celle-ci, elle sera à votre service pendant de nombreuses années.

# Description du produit

## Utilisation prévue

La valise Pull Up Suitcase est une valise destinée à être utilisée comme armoire mobile. Toute utilisation autre que celle décrite dans ce mode d'emploi est considérée comme une utilisation non conforme.

## Description de la valise Pull Up Suitcase

Pull Up Suitcase est un système innovant de valises de voyage contenant un système d'étagères déployable intégré. Six étagères individuelles s'ouvrent lorsque le système à étagères est déployé et bloqué. Les étagères peuvent être remplies avec les cubes de rangement décrits sous le point 2.1. La valise Pull Up Suitcase reste toujours à la verticale sur ses roues pendant le rangement et le retrait des bagages grâce à la technologie Pull Up. La partie supérieure de la valise a une surface plane pouvant être utilisée comme support pour un ordinateur portable par exemple.

## Explication des consignes de sécurité

**⚠ DANGER** Danger désigne un danger imminent. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves. Ce signalétique ne doit être utilisé que dans les situations les plus dangereuses.

**⚠ WARNING** Avertissement désigne un risque potentiellement dangereux qui, si il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence la mort ou de graves blessures.

**⚠ CAUTION** Attention désigne un risque potentiellement dangereux qui, si il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence des blessures légères ou minimales.

**NOTICE** Remarque désigne une information considérée importante, mais non liée aux dangers.

## Directives concernant l'utilisation de ce mode d'emploi



Toutes les instructions doivent être suivies afin d'éviter les dangers qui pourraient entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.



Veillez vous assurer que toutes les personnes qui utilisent le produit aient lu et respectent ces avertissements et instructions.



Veillez conserver tous les avertissements et les instructions de sécurité pour une utilisation ultérieure et fournissez-les aux utilisateurs ultérieurs du produit.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des consignes de sécurité. La garantie est annulée dans un tel cas.becomes invalid.


## 2.1 Cubes de rangement

Les huit cubes de rangement fournis avec la valise Pull Up Suitcase empêchent le sur-remplissage de la valise. Ils aident à organiser et à ranger les bagages de manière efficace. Cela permet à l'utilisateur de faire, défaire et refaire sa valise pendant un voyage de manière particulièrement simplifiée.

Les différents vêtements, le linge sale et autres bagages peuvent être facilement rangés séparément.

## La valise Pull Up Suitcase contient les cubes de rangement suivants:

- 1 Trousse de toilette
- 2 Boîte à sous-vêtements
- 3 Housse à vêtements (Costumes et/ou chemises)
- 4 Cube de rangement de 10cm (Pantalons, t-shirts, pulls)
- 5 Cube de rangement de 8cm (Pantalons, t-shirts, pulls)
- 6 Cube de rangement de 8cm (Pantalons, t-shirts, pulls)
- 7 Sac à chaussure/Sac à linge






## 2.2 Compartiment extérieur

Le compartiment extérieur à l'arrière de la valise offre un espace rangement pour les documents de voyage, les cartes de visite et les appareils électroniques tels qu'un ordinateur portable d'une taille maximale de 15,4 pouces


À l'intérieur du compartiment extérieur se trouve également un numéro de série individuel pour l'identification unique de la valise.



## 2.3 Poignée télescopique

La poignée télescopique extra-large facilite le déplacement de la valise. Il est particulièrement utile lorsque la valise doit être tournée brusquement.

La poignée télescopique assure non seulement un mouvement confortable de la valise, mais protège également le compartiment extérieur à l'arrière.




## 2.4 Poignées de transport

La valise est équipée de trois poignées de transport: une poignée respective sur le dessus et sur le côté et une poignée encastrée sur le dessous de la valise.

Les poignées de transport se distinguent par leur haute qualité, leur stabilité et leur prise en main, ainsi que par leur design.


La poignée de transport sur le dessous permet à la valise d'être facilement soulevée de la voiture ou du convoyeur à bagages à l'aéroport.

Les poignées sont recouvertes d'un tube en plastique spécial pour protéger la valise des dommages.




## 2.5 Serrure TSA

La valise est équipée d'une serrure TSA à la pointe de la technologie. La serrure TSA est conçue pour être très fin afin que la tablette pliante ne reste pas coincée lorsque la valise est rabattue.



## 2.6 Roues de la valise

Les roues sont adaptées aux plus hauts standards de qualité, sont équipées d'un film réfléchissant à l'extérieur et peuvent être remplacées individuellement en cas d'endommagement.



# Consignes de sécurité

## ⚠ DANGER


- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Danger ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage présente un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage.
- Vérifiez si le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. S'il y a des dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez le fournisseur.
- Veillez toujours à remplir correctement le produit. Les vêtements ou d'autres objets doivent être toujours rangés dans les cubes de rangement. Les cubes de rangement doivent être uniquement utilisés de la manière prévue. Ne rangez pas d'autres objets à l'extérieur des cubes de rangement pour éviter d'endommager les composants mécaniques de la valise Pull Up Suitcase. Un tel cas annulera la garantie.
- Les cubes de bagages doivent toujours être placés dans la bonne position dans la valise, comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Le produit doit être protégé contre une exposition constante et directe à la lumière du soleil.
- Veillez toujours à ce que le produit soit correctement rangé dans un véhicule. Veillez à ce que le produit ne présente aucun danger pour le conducteur ou les passagers. Sans fixation suffisante, le produit peut présenter des risques pour le conducteur ou les passagers du véhicule en cas de freinage d'urgence.

# Utilisation de la valise Pull Up Suitcase


## NOTICE

Vérifiez l'absence d'endommagements avant d'utiliser le produit. En cas de dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez le fournisseur.


- 1 Déplacez l'interrupteur de la serrure TSA vers le haut et le bas pour libérer les curseurs de la fermeture éclair.




- 2 Assurez-vous que la poignée télescopique soit entièrement rétractée. Tirez la fermeture éclair tout autour de la valise jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.



- 3 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons situés sur les côtés gauche et droit du couvercle.



- 4 Tenez fermement les deux poignées placées sur le côté du couvercle. Tirez la partie supérieure de la valise uniformément vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- 5 Ouvrez la fermeture éclair sur le devant de la valise. Le contenu est maintenant accessible.



Veillez toujours à remplir correctement le produit. Les bagages doivent être toujours rangés dans les cubes de rangement. Les cubes de rangement doivent être uniquement utilisés de la manière prévue. Ne rangez pas d'autres objets à l'extérieur des cubes de rangement pour éviter d'endommager les composants mécaniques de la valise Pull Up Suitcase. Un tel cas annulera la garantie. Placez les cubes de rangement dans la bonne position dans la valise, comme indiqué dans ce mode d'emploi.

- 6 La valise peut être refermée dès qu'elle est remplie. Pour fermer la valise, tenez fermement les deux poignées sur les côtés du couvercle. Poussez la partie supérieure de la valise uniformément vers le bas. Fermez la fermeture éclair tout autour du corps de la valise jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Poussez les curseurs de la fermeture éclair dans la serrure TSA.

**NOTICE**

**7 Réinitialisation de la serrure TSA:**

- Entrez la combinaison de chiffres actuelle (000 à la livraison). Appuyez sur le bouton au moyen d'un stylo. Le bouton reste automatiquement enfoncé.
- Entrez la combinaison de chiffres souhaitée.
- Poussez l'interrupteur de la serrure TSA vers le haut et vers le bas pour confirmer le nouveau code.

# Nettoyage

## NOTICE

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer toute la surface de la valise Pull Up Suitcase ainsi que des cubes de rangement.
- Évitez d'utiliser des lingettes ou des produits chimiques, car ils pourraient endommager la surface.
- Laissez la valise Pull Up Suitcase et les cubes de rangement ouverts pour qu'ils sèchent... Ceci prévient la formation de moisissure, d'odeurs ou de décolorations. Assurez-vous que la valise Pull Up Suitcase et les cubes de rangement soient complètement secs.
- Ne rangez pas la valise Pull Up Suitcase avant qu'elle ne soit complètement sèche. Rangez la valise Pull Up Suitcase dans un endroit sec.
- Ne lavez pas les cubes de rangement dans la machine à laver.
- N'utilisez pas d'eau d'agent de blanchiment.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour éviter d'endommager le produit.
- Nettoyez régulièrement la fermeture éclair afin que les pièces mobiles puissent être bougées facilement. Utilisez un lubrifiant sec à base de silicone ou de Téflon le cas échéant.

# Données techniques

# Élimination



Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage présente un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage.



Le produit et son emballage sont faits de différents matériaux, qui peuvent être éliminés par l'intermédiaire de vos installations locales d'élimination des déchets. En éliminant les emballages de manière appropriée, vous contribuez à éviter des risques éventuels pour l'environnement et la santé publique.

# Garantie

Contactez votre fournisseur Pull Up Suitcase avant de retourner le produit. La période de garantie dure 24 mois à compter de la date d'achat. Un produit défectueux doit être envoyé au fournisseur dans un délai de 2 semaines. La garantie sera annulée dans les cas suivants :

- L'action d'une force extérieure
- L'entretien non conforme
- Le non-respect des instructions contenues dans le mode d'emploi


Nom	Pull Up
Modèle	CAP-BLK-L
Hauteur (fermé)	76 cm
Hauteur (déployé)	130 cm
Largeur	57 cm
Profondeur	36 cm
Poids	10 kg
Température de fonctionnement et de stockage	-40°C ... +60°C
Taux d'humidité de fonctionnement et de stockage	0% ~ 85% RH à 25°C, sans condensation

# PULL UP® Case 2-in-1

nr.: 229-676

De Pull Up Suitcase bestaat uit de volgende hoofdelementen:

1. Verpakkingselement (2.1)
2. TSA-slot (2.5)
3. Draaghandvat (2.4)
4. Uitschuiftechniek
5. Telescopisch handvat (2.3)
6. Buitencompartiment (2.2)
7. Wielen (2.6)



## Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Pull Up Suitcase. Deze handleiding maakt deel uit van het product. Hij bevat belangrijke informatie voor de verzorging en het gebruik van het product. Maak uzelf vertrouwd met alle bijgevoegde informatie voordat u het product gebruikt. Het product mag alleen worden gebruikt zoals in deze handleiding staat en voor de aangegeven doeleinden. Als u uw Pull Up Suitcase correct gebruikt, zult u er vele jaren plezier van hebben.

## Productbeschrijving

### Gebruiksdoel

De Pull Up Suitcase is een koffer, die bedoeld is om als reiskoffer te gebruiken. Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

### Beschrijving van de Pull Up Suitcase

De Pull Up Suitcase is een innovatieve reiskoffer. In de Pull Up Suitcase is een uitschuifbaar reksysteem ingebouwd. Door het reksysteem uit te schuiven en te vergrendelen, komen er zes afzonderlijke planken te voorschijn. De planken kunnen worden gevuld met de verpakkingselementen, die beschreven worden onder 2.1. Met behulp van de uitschuiftechniek blijft de Pull Up Suitcase altijd op de transportwielen staan voor het sorteren en het eruit halen van de bagage. Het bovenste gedeelte van de koffer heeft een plat oppervlak, b.v. om een laptop te bewaren.

## Verklaring van de veiligheidsaanwijzingen

- ⚠ DANGER** **Danger (gevaar)** betekent een onmiddellijk dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, volgt de dood of ernstig letsel. Dit signaalwoord mag alleen worden gebruikt voor de meest gevaarlijke situaties.
- ⚠ WARNING** **Warning (waarschuwing)** betekent een mogelijk dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, kunnen de dood of zware verwondingen het gevolg zijn.
- ⚠ CAUTION** **Caution (voorzichtig)** betekent een mogelijk dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, kunnen lichtere of minimale verwondingen volgen.
- NOTICE** **Notice (kennisgeving)** staat voor informatie, die belangrijk wordt geacht, maar die niet met gevaren gepaard gaat.

## Instructies voor het gebruik van deze handleiding

- ⚠** Alle instructies moeten worden opgevolgd. Dit voorkomt gevaren, die kunnen leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.
- ⚠** Zorg ervoor, dat iedereen die het product gebruikt deze waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen heeft gelezen en ze opvolgt.
- ⚠** Bewaar de waarschuwings- en veiligheidsinstructies zorgvuldig om ze later nog eens na te laan en voor de volgende gebruiker van het product.
- ⚠** De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik van het product of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In zulk een geval vervalt de garantie.


### 2.1 Verpakkingselement

Om te voorkomen, dat de koffer te vol raakt, zijn er acht verpakkingselementen bij de koffer gevoegd. Ze helpen om de inhoud van de koffer te organiseren en netjes te houden. Dit vergemakkelijkt het inpakken voor de gebruiker, in het bijzonder het in- en uitpakken van de koffer tijdens een reis.

De verschillende kledingstukken, vuile was en andere bagage zijn gemakkelijk gescheiden te houden.


### De Pull Up Suitcase bevat de volgende verpakkingselementen:

1. Toilettas
2. Ondergoed box
3. Kledingzak (Pakken en/of overhemden)
4. Verpakkingselement 10cm (Broeken, T-shirts, pull-over)
5. Verpakkingselement 8cm (Broeken, T-shirts, pull-over)
6. Verpakkingselement 8cm (Broeken, T-shirts, pull-over)
7. Schoendoos/waszak




## 2.2 Buitencompartment

Het buitenste compartiment aan de achterkant biedt opslagruimte voor reisdocumenten, visitekaartjes en elektronische apparaten zoals een laptop met een grootte tot 15,4 ... Aan de binnenzijde van het buitencompartment bevindt zich ook een individueel serienummer voor eenduidige identificatie van de koffer.



## 2.3 Telescopisch handvat

De extra brede telescopische handgreep zorgt voor een comfortabele beweging van de koffer. Hij maakt in het bijzonder gemakkelijke, snelle rotatiebewegingen mogelijk. De telescopische handgreep zorgt niet alleen voor een comfortabele beweging van de koffer, maar beschermt ook het buitenste compartiment aan de achterkant.



## 2.4 Draaghandvaten

De koffer is uitgerust met drie draaghandvaten: een draaggreep op het deksel, een draaggreep aan de zijkant en een verzonken greep aan de onderkant van de koffer.


De handgrepen worden gekenmerkt door hun hoge kwaliteit, stabiliteit en grip, evenals door hun ontwerp.

De verzonken greep aan de onderkant van de koffer zorgt ervoor dat de koffer moeiteloos uit de auto of aan de bagageriem kan worden getild.




## 2.5 TSA-slot

De koffer is uitgerust met een TSA-slot, volgens de laatste stand van de techniek.



## 2.5 Wielen

De wielen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm en zijn aan de buitenkant voorzien van een reflecterende folie en kunnen afzonderlijk worden vervangen in geval van schade.




## Gebruiken van de Pull Up Suitcase

### NOTICE

Controleer het product vóór het gebruik op beschadigingen. Als er zichtbare schade is, gebruik het product dan niet en neem contact op met de leverancier.

1. Duw de **schakelaar op het TSA-slot** op en neer om de **ritsuiteinden** los te maken.




## Veiligheidsinstructies


### ⚠ DANGER

- Kleine kinderen moeten onder toezicht staan om te zorgen, dat ze niet met het product spelen.
- Gevaar! Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal brengt verstikkingsgevaar met zich mee. Kinderen onderschatten dit gevaar vaak. Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Controleer het product vóór het gebruik op beschadigingen. Als er zichtbare schade is, gebruik het product dan niet en neem contact op met de leverancier.
- Het product moet altijd correct worden ingepakt. Kleding of andere bagage mag alleen in de verpakkingselementen worden bewaard. De verpakkingselementen mogen niet uit de koffer gehaald worden om voor andere doeleinden te gebruiken. Bewaar geen spullen buiten de verpakkingselementen om schade aan de mechanische componenten van de Pull Up Suitcase te voorkomen. In zulk een geval vervalt de garantie.
- De verpakkingselementen moeten altijd in de juiste positie in de koffer worden geplaatst, zoals dat in deze handleiding wordt aangegeven.
- Het product moet worden beschermd tegen permanent, direct zonlicht.
- Zorg er altijd voor, dat het product altijd correct wordt opgeborgen wanneer het in een voertuig wordt vervoerd. Zorg ervoor dat het product niet gevaarlijk is voor de bestuurder en passagiers. Het product kan gevaar opleveren voor de bestuurder of passagiers bij volledig remmen als het niet voldoende vast gemaakt is.

2. Zorg ervoor dat de telescopische handgreep volledig is ingetrokken. Trek de rits rond de hele koffer, totdat deze volledig open is.




3. Houd de knoppen aan de linker- en rechterkant van het deksel ingedrukt.





4. Houd de twee handgrepen aan de zijkant van het deksel vast.



5. Trek en schuif het bovenste deel van de koffer gelijkmatig omhoog totdat deze op zijn plaats klikt.

Open de **rits** aan de voorkant van de koffer. Nu hebt u toegang tot alle inhoud.



Het product moet altijd correct worden ingepakt. De bagage mag alleen in de verpakkingselementen worden bewaard. De verpakkingselementen mogen niet uit de koffer gehaald worden om voor andere doeleinden te gebruiken. Bewaar geen spullen buiten de verpakkingselementen om schade aan de mechanische componenten van de Pull Up Suitcase te voorkomen. In zulk een geval vervalt de garantie. De verpakkingselementen moeten altijd in de juiste positie in de koffer worden geplaatst, zoals dat in deze handleiding wordt aangegeven.

6. Nadat de koffer is gevuld, kan deze weer worden gesloten. Houd de twee handgrepen aan de zijkanten van het deksel vast om de koffer te sluiten. Houd de knoppen aan de linker- en rechterkant van het deksel ingedrukt. Laat het volledige bovenste gedeelte van de koffer gelijkmatig naar beneden schuiven. Steek de rits in de schuifregelaar. Trek de rits rond de hele koffer, totdat deze volledig gesloten is. Druk de **ritsuiteinden** in het **TSA-slot**.

**NOTICE** 7. Het TSA-slot resetten:

- Stel de actuele nummercombinatie in (bij levering 000). Druk op de knop met een pen. De knop blijft automatisch ingedrukt.
- Stel de gewenste cijfercombinatie in.
- Beweeg de schakelaar op het TSA-slot omhoog en omlaag om de nummercombinatie te bevestigen.

## Reiniging

### NOTICE

- Gebruik een vochtige doek om het hele oppervlak van de Pull Up Suitcase en de verpakkingselementen te reinigen.
- Vermijd ruwe doekjes en chemicaliën omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Laat de Pull Up Suitcase en de verpakkingselementen drogen. Dit voorkomt de vorming van schimmels, nare luchtjes of verkleuring. Zorg ervoor dat de Pull Up Suitcase en de verpakkingselementen volledig droog zijn.
- Berg de Pull Up Suitcase pas op, als hij volledig droog is. Berg de Pull Up Suitcase op een droge plaats op.
- Was de verpakkingselementen niet in de wasmachine.
- Gebruik geen bleekmiddel.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om schade aan het product te voorkomen.
- Reinig de rits regelmatig, zodat de bewegende delen gemakkelijk te verplaatsen zijn. Gebruik indien nodig een droog smeermiddel op basis van siliconen of teflon.

## Technische Gegevens

Naam Model	Pull Up CAP-BLK-L
Hoogte (gesloten)	76 cm
Hoogte (uitgeschoven)	130 cm
Breedte	57 cm
Diepte	36 cm
Gewicht	10 kg
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	-40°C ... +60°C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf en opslag	0% ~ 85% RH bij 25°C, niet-condenserend



**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen