

# Tumbler Selfie TWS Bluetooth Speaker

*Anytime, Anywhere, Any moment*

## User Manual



# Tumbler Selfie-Lautsprecher

Jederzeit, überall, jeden Moment

Vielen Dank für den Kauf des Gingko Tumbler Selfie TWS/Bluetooth-Lautsprechers. Bitte befolgen Sie diese Anleitung, damit Sie dieses wunderschön gestaltete Objekt bestmöglich für Sie nutzen können.

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Die Tumbler-Kollektion




## Zubehör



**A** Tumbler Seifie-Lautsprecher



**C** USB-Ladekabel Typ C



**B** Bedienungsanleitung



**D** Trageschleufe




## Trageschleife und Ladenanleitung

### Ladeanleitung Produkt

Die Abdeckung des Ladeschlitzes öffnen, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Schließen Sie dann das USB-Ladekabel an einen beliebigen USB-Steckeradapter mit einem Ausgang von 5V-1A an, um das Produkt aufzuladen (Kabel Typ C im Lieferumfang enthalten, USB-Steckeradapter nicht enthalten); **Bitte beachten Sie: Bei schwacher Batterie ertönen am Produkt alle 5-10 Sekunden zwei konstante Pieptöne.**

durch Drehen im Uhrzeigersinn öffnen

Während des Aufladens leuchtet die rote Kontrollleuchte, bei vollständiger Aufladung schaltet sie sich ab



Ladeschlitz hinter der Abdeckung

Aufladen mit einem USB-Kabel Typ C

### Anbringung der Trageschleife (optional)

Die Trageschleife befindet sich in der Schachtel des USB-Kabels. Als optionale Wahl für eine noch mobilere Nutzung können Sie die Schleife am Produkt anbringen, indem Sie der folgenden Abbildung folgen.




Anbringung der Trageschleife




## Einschalten/Ausschalten

---



Berühren Sie mit dem Finger für 3-4 Sekunden die Mitte der Stoffoberseite, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.




Wenn das Produkt eingeschaltet wird, blinkt eine weiße Kontrollleuchte.




## Bluetooth-Verbindung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, finden Sie in der Suchliste von Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-Gerät „Tumbler Selfie Speaker“. Berühren Sie den Eintrag zum Verbinden. Nach dem Koppeln blinkt die weiße Kontrollleuchte nicht mehr sondern leuchtet dauerhaft.



Wird ‚Tumbler Selfie Speaker‘ auf Ihrem Gerät nicht gefunden, schalten Sie den Lautsprecher aus, um Bluetooth zurückzusetzen, oder schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aus und wieder ein. Suchen Sie dann erneut auf Ihrem Gerät und finden Sie „Tumbler Selfie Speaker“ zum Koppeln.





## Selfie-Modus und Musik-/Selfie-Modus

### Selfie-Modus

Wenn sich der Lautsprecher im Selfie-Modus befindet (z. B. keine Musik über Spotify auf Ihrem Smartphone), wird mit einer einzigen schnellen Berührung ein Selfie-Foto aufgenommen, wenn die Kamerafunktion auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist.

### Musik-/Selfie-Modus

Wenn sich der Lautsprecher im Musikmodus befindet, wird die Musikwiedergabe mit einer einzigen schnellen Berührung angehalten oder neu gestartet. Sie können im Musikmodus immer noch ein Selfie-Foto machen, die Bedienung ist jedoch je nach Ihrem Smartphone-System unterschiedlich.

**Für Android-System:** Im Musikmodus wird das Selfie-Foto mit einer einzigen schnellen Berührung nur dann aufgenommen, wenn die Kamera eingeschaltet ist und die Musikwiedergabe nicht unterbrochen oder neu gestartet wird.

**Für iOS-System:** Im Musikmodus die Berührungssteuerung in der Mitte zweimal kurz berühren. Dann wird der Selfie-Modus aktiviert, während Ihre Kamera eingeschaltet ist. Nach dem Aufrufen des Selfie-Modus wird mit einer einzigen schnellen Berührung nur das Selfie-Foto aufgenommen und die Musikwiedergabe nicht angehalten oder neu gestartet, wie beim Android-System. Um den Selfie-Modus zu beenden, die Berührungssteuerung in der Mitte erneut zweimal kurz berühren. **(Bitte beachten Sie: Eine einzelne Berührung erhöht die Musikkautstärke, wenn die Kamerafunktion nicht ausgeschaltet und der Selfie-Modus nicht verlassen wird)**



Selfie-Modus



Musik-/Selfie-Modus

## TWS-Koppelungs-Modus

Das Produkt verfügt über die TWS-Technologie (True Wireless Stereo), d. h. mit zwei Tumbler Selfie-Lautsprechern können Sie echten Stereoklang genießen. Bitte gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die Koppelung durchzuführen.

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, indem Sie die Stoffoberseite der Lautsprecher 3 Sekunden lang berühren, und vergewissern Sie sich, dass keiner der Lautsprecher zuvor mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde.
2. Tippen Sie an einem oder beiden Lautsprechern die Berührungssteuerung, diese sollten in 5-10 Sekunden gekoppelt sein und es ertönt ein Piepton.
3. Wenn die Koppelung fehlschlägt, schalten Sie beide Geräte aus und wiederholen den Vorgang noch einmal wie oben beschrieben. Nach der Koppelung blinkt die Kontrolleuchte am Hauptlautsprecher und die Leuchte am anderen Lautsprecher leuchtet dauerhaft.
4. Die beiden Geräte koppeln sich automatisch, wenn sie eingeschaltet werden (sofern sie bereits zuvor gekoppelt wurden).
5. Nach einer kurzen Berührung der Berührungssteuerung an einem der Lautsprecher unterbricht bzw. startet die Wiedergabe neu oder es wird ein Selfie-Foto gemacht.





## Garantie und Produktpflege

---

### Garantie

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Herstellergarantie ab dem Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit wird jeder Reparaturdienst oder Komponentenaustausch kostenlos erbracht.

Die Garantie gilt nicht für die folgenden Umstände:

1. Produktausfall durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Herabfallen, Abänderung, fehlerhafte Installation, Überspannung oder Modifikation der Stromleitung.
2. Produktausfall durch Naturereignisse wie Naturkatastrophen, Brände, Überschwemmungen usw.

### Produktpflege

1. Das Produkt ist aus Naturholz hergestellt, jegliche natürliche Holzmaserung ist kein Produktfehler.
2. Jedes Herunterfallen dieses Produkts kann zu Schäden am Gerät führen.
3. Dieses Produkt ist nicht wasserfest, verwenden Sie es daher nicht unter Wasser.
4. Bitte beachten Sie, dass das Produkt einen Signalton erzeugt, der anzeigt, wenn die Batterie schwach ist. Bitte laden Sie es dann so schnell wie möglich auf.

# Tumbler Selfie TWS Bluetooth Speaker

*Anytime, Anywhere, Any moment*



[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Electronics Ltd

All rights registered

Responsibly Made in China

