



**Seecode 11-in-1
Universal Bürste
und Brause**



**SEECODE 11-in-1
Universal Brush
and Showerhead**

DE (2) | EN (7) | FR (12) | NL (17)

Vielen Dank für den Kauf unserer SEECODE 11-in-1 Universal Bürste und Brause.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die SEECODE 11-in-1 Universal Bürste und Brause nutzen, um Beschädigungen durch falsche Bedienung zu vermeiden. Wenn Sie das Gerät einem Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden.

Die Nichtbeachtung der Anwendungshinweise in dieser Bedienungsanleitung oder bei einer Verwendung auf eine andere als die in dieser Anleitung erwähnten Weise, kann zu Schäden oder zu Verletzungen führen.

Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen gut auf. Die SEECODE 11-in-1 Universal Bürste und Brause ist nur für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen. Sie ist kein Spielzeug und sollte auch nicht von Kindern ohne die Anwesenheit von Erwachsenen bedient werden.

Packungsinhalt

SEECODE 11-in-1 Universal Bürste und Brause
Multifunktionsaufsatz
Bedienungsanleitung

Rotierende Reinigungsbürste - inklusive Multifunktionsaufsatz

Rotierende Bürste mit Gartenschlauch-Anschluss und Brausekopf mit 10 Wasserstrahl-Einstellungen. Einfach mittels Universaladapter auf Ihren Gartenschlauch aufstecken und reinigen oder bewässern.



Das Griffstück



Das ergonomische Griffstück ist rutschfest und liegt auch bei Nässe dank weicher Kunststoff-Lamellen fest in der Hand.

Das Griffstück ist für Standard-Anschlüsse ½ Zoll ausgelegt, passt somit an alle handelsüblichen Gartenschläuche.

Für eine stufenlose Steuerung der Wassermenge sorgt der praktische Kipphebel am Griffstück.

Durch das Schraubgewinde am Griffstück können die Aufsätze einfach gewechselt werden.

Technische Daten

Maße (Ø x H): 40 x 210mm, Gewicht: 148g

Die rotierende Universal Bürste



Ideal zum Säubern von Gartenmöbeln, Naturstein-Böden, KFZ, Felgen, Fahr- und Motorrädern, Schuhsohlen ... und sogar auch zum Reinigen von Tieren geeignet.

Die Technik im Inneren des Bürstenaufsatzes nutzt den Wasserdruck, um die Bürste rotieren zu lassen - ganz ohne Strom oder Batterie. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird der Schmutz so gelöst und in einem abgespült.

Dadurch entsteht eine effektive Reinigung, auch dank der speziellen Form und der umlaufenden Borsten der Bürste.

Die SEECODE Universal Bürste erreicht auch hartnäckigen Dreck an schwer zugänglichen Ecken.

Gartenmöbel, Autos, Fahrräder und vieles mehr erscheinen wieder wie neu. Stecken Sie einfach die Bürste auf Ihren Gartenschlauch, drehen Sie das Wasser auf und öffnen Sie den Kipphebel am Griffstück. Mit dem rotierenden Bürstenkopf reinigen Sie dann alle Gegenstände bequem und effizient.

Durch eine stufenlose Regelung des Kipphebels am Griffstück steuern Sie die benötigte Wassermenge. Reinigen Sie mit wenig oder mit mehr Wasser - gerade, wie es erforderlich ist.

Auch Ihr tierischer Freund wird sich über eine Reinigung mit der rotierende Bürste freuen. Das Fell bitte vorsichtig und in Wuchsrichtung mit viel Wasser abwaschen.

Technische Daten

Maße (Ø x H): 62,5 x 195 mm, Gewicht: 134g

Der Brausekopf



Riegeln Sie das Wasser mit dem Kipphebel am Griffstück ab, schrauben Sie einfach die Reinigungsbürste vom Griffstück ab und den Brausekopf am selben Gewinde auf.

Mit seinen 10 einstellbaren Düsen bietet der Brausekopf immer die passende Bewässerung Ihrer Pflanzen.

Gießen Sie empfindliche Pflanzen mit sanftem Sprühnebel und größere Sträucher mit dem Duschstrahl. Mit dem kraftvollen Druckstrahl reinigen Sie auch Steinböden und Terrassen effektiv.

Folgende Düsen stehen Ihnen dafür zur Verfügung:

1. Kegelstrahl
2. Duschstrahl
3. Vollstrahl
4. Flachstrahl
5. Mittiger Strahl
6. Düsenstrahl
7. Großflächiger Strahl
8. Winkelstrahl
9. Sprühnebel
10. Halbstrahl

Dank des Kipphebels am Griffstück nutzen Sie die Brause ganz bequem auch über längere Zeit hinweg, ohne einen Hebel gedrückt zu halten.

Technische Daten

Maße (Ø x H): 60 x 63 mm, Gewicht: 63g

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit.

Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.



Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar.

Thank you for purchasing our SEECODE 11-in-1 Universal Brush and Shower.

In order for you to enjoy your product for a long time and use it to its full potential, please read this user manual carefully before using the SEECODE 11-in-1 Universal Brush and Shower to avoid damage due to incorrect operation. If you give the device to a third party, this operating manual should also be handed over. Failure to follow the instructions for use in this manual, or use in a manner other than that mentioned in this manual, may result in damage or injury.

Please keep the operating instructions in a safe place for future reference. The SEECODE 11-in-1 Universal Brush and Shower is intended for adult use only. It is not a toy and should not be operated by children without adults present.

Package contents

SEECODE 11-in-1 Universal Brush and Sprayer
Multifunctional attachment
Instruction manual

Rotating cleaning brush - multifunctional attachment included

Rotating brush with garden hose connector and shower head with 10 water jet settings.
Simply attach to your garden hose using the universal adapter and clean or water.



The handle piece



The ergonomic handle piece is non-slip and lies firmly in the hand even when wet thanks to soft plastic slats.

The handle piece is designed for standard connections $\frac{1}{2}$ ", thus fits all standard garden hoses.

The practical toggle lever on the handle piece ensures stepless control of the water quantity.

The screw thread on the handle piece makes it easy to change the attachments.

Technical data

Dimensions (Ø x H): 40 x 210mm, weight: 148g

The rotating universal brush



Ideal for cleaning garden furniture, natural stone floors, cars, rims, bicycles and motorcycles, shoe soles ... and even suitable for cleaning animals.

The technology inside the brush attachment uses water pressure to rotate the brush - no electricity or battery required. By evenly distributing the water over 360°, the dirt is thus loosened and rinsed off in one.

This results in effective cleaning, thanks in part to the brush's special shape and circumferential bristles.

The SEECODE Universal brush reaches even stubborn dirt in hard-to-reach corners.

Garden furniture, cars, bicycles and much more will appear like new again. Simply attach the brush to your garden hose, turn on the water and open the toggle on the handle. Then use the rotating brush head to clean all items conveniently and efficiently.

By continuously adjusting the toggle lever on the handle, you control the amount of water you need. Clean with little or with more water - just as it is required.

Your animal friend will also enjoy cleaning with the rotating brush. Please wash the coat carefully and in the direction of growth with plenty of water.

Technical data

Dimensions (Ø x H): 62,5 x 195 mm, weight: 134g

The shower head



Shut off the water with the toggle lever on the handle, simply unscrew the cleaning brush from the handle and screw on the shower head on the same thread.

With its 10 adjustable nozzles, the shower head always provides the appropriate watering for your plants.

Water delicate plants with a gentle spray and larger shrubs with the shower spray. You can also clean stone floors and patios effectively with the powerful pressure jet.

The following nozzles are available for this purpose:

1. Cone jet
2. Shower jet
3. Full jet
4. Flat jet
5. Central jet
6. Jet stream
7. Large jet
8. Angle jet
9. Spray
10. Half jet

Thanks to the toggle lever on the handle, you can comfortably use the shower for longer periods of time without having to hold down a lever.

Technical data

Dimensions (Ø x H): 60 x 63 mm, weight: 63g

Guarantee/Warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase. The territorial scope of the warranty protection is Europe-wide.

The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment. The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The use of the legal rights for defects is free of charge. These are not limited by the guarantee.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, including excerpts, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.



Notes on environmental protection

The packaging materials used are recyclable.

Merci d'avoir acheté notre SEECODE 11-en-1 Brosse et douche universelle.

Afin de profiter longtemps de votre produit et de l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la brosse et la douche universelles SEECODE 11-en-1 afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation. Si vous remettez l'appareil à un tiers, ce manuel d'instructions doit également être remis. Le non-respect des instructions de ce manuel ou l'utilisation d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel peut entraîner des dommages ou des blessures.

Veuillez conserver le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. La brosse et la douche universelles 11-en-1 SEECODE est destinée à un usage adulte uniquement. Il ne s'agit pas d'un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants sans la présence d'adultes.


Contenu de l'emballage

SEECODE 11-in-1 Brosse et spray universel
Attachement multifonctionnel
Manuel d'instruction

Brosse de nettoyage rotative - y compris l'accessoire multifonctionnel

Brosse rotative avec raccord pour tuyau d'arrosage et pommeau de douche avec 10 réglages de jet d'eau.

Il suffit de le fixer à votre tuyau d'arrosage à l'aide de l'adaptateur universel et de le nettoyer ou de l'arroser.



La poignée



La poignée ergonomique est antidérapante et repose fermement dans la main, même lorsqu'elle est mouillée, grâce aux lamelles en plastique souple. La poignée est conçue pour les raccords standard $\frac{1}{2}$ " et s'adapte donc à tous les tuyaux d'arrosage standard.

Le levier à bascule pratique situé sur la poignée permet de régler en continu la quantité d'eau. Le filetage du manche permet de changer facilement les accessoires.

Données techniques

Dimensions (Ø x H) : 40 x 210mm, poids : 148g

La brosse universelle rotative



Idéal pour nettoyer les meubles de jardin, les sols en pierre naturelle, les voitures, les jantes, les vélos et les motos, les semelles de chaussures ... et même pour nettoyer les animaux.

La technologie à l'intérieur de l'accessoire de brossage utilise la pression de l'eau pour faire tourner la brosse - sans électricité ni batterie. En répartissant uniformément l'eau sur 360°, la saleté est ainsi décollée et rincée en une seule fois.

Il en résulte un nettoyage efficace, également grâce à la forme spéciale et aux poils rotatifs de la brosse.

La brosse universelle SEECODE atteint même la saleté tenace dans les coins difficiles à atteindre.

Les meubles de jardin, les voitures, les bicyclettes et bien d'autres choses encore redeviennent comme neufs. Il suffit de fixer la brosse à votre tuyau d'arrosage, d'ouvrir l'eau et d'ouvrir le levier à bascule sur la poignée. Vous pouvez ensuite nettoyer tous les objets confortablement et efficacement avec la tête de brosse rotative.

Vous pouvez contrôler la quantité d'eau dont vous avez besoin en réglant en continu le levier à bascule situé sur la poignée. Nettoyez avec peu ou plus d'eau - juste ce qu'il faut.

Votre ami animal appréciera également le nettoyage avec la brosse rotative. Veuillez laver le manteau avec soin et dans le sens de la croissance avec beaucoup d'eau.

Données techniques

Dimensions (Ø x H) : 62,5 x 195 mm, poids : 134g

La pomme de douche



Coupez l'eau avec le levier à bascule sur la poignée, dévissez simplement la brosse de nettoyage de la poignée et vissez la pomme de douche sur le même filetage.

Avec ses 10 buses réglables, la pomme de douche fournit toujours le bon arrosage pour vos plantes.

Arrosez les plantes délicates avec un jet doux et les arbustes plus grands avec le jet de la douche. Vous pouvez également nettoyer efficacement les sols en pierre et les patios grâce au puissant jet à pression.

Les buses suivantes sont disponibles à cet effet :

1. Jet de cône
2. Douche à jet
3. Jet complet
4. Jet plat
5. Central jet
6. Jet stream
7. Grand jet
8. Jet d'angle
9. Brume de pulvérisation
10. Demi-jet

Grâce au levier basculant situé sur la poignée, vous pouvez utiliser confortablement la douche pendant de longues périodes sans avoir à maintenir un levier.

Données techniques

Dimensions (Ø x H) : 60 x 63 mm, poids : 63g

Garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat. La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

Informations générales

Copyright

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même par extraits, ainsi que la reproduction d'illustrations, même sous forme modifiée, n'est autorisée qu'avec le consentement écrit du fabricant.



Notes sur la protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables.

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze SEECODE 11-in-1 universele borstel en douche. Om er zeker van te zijn dat u lang plezier beleeft aan uw product en er ten volle gebruik van kunt maken, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u de SEECODE 11-in-1 Universele Borstel en Douche in gebruik neemt, om schade door een verkeerde bediening te voorkomen. Indien u het toestel aan een derde geeft, dient u ook deze gebruiksaanwijzing te overhandigen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding of gebruik op een andere dan de in deze handleiding aangegeven wijze kan leiden tot schade of letsel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. De SEECODE 11-in-1 Universele Borstel en Douche is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Het is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden bediend zonder de aanwezigheid van volwassenen.

Inhoud van de verpakking

SEECODE 11-in-1 universele borstel en spray
Multifunctioneel hulpstuk
Gebruiksaanwijzing

Roterende reinigingsborstel - inclusief multifunctioneel hulpstuk

Roterende borstel met tuinslangaansluiting en douchekop met 10 waterstraalstanden.
Eenvoudig met de universele adapter aan uw tuinslang te bevestigen en te reinigen met water.



Het handvat



De ergonomische handgreep is antislip en ligt dankzij de lamellen van zachte kunststof ook in natte toestand stevig in de hand.

Het handvat is ontworpen voor standaardaansluitingen 1/2" en past dus op alle standaard tuinslangen. De praktische omschakelhendel op de handgreep zorgt voor een traploze regeling van de waterhoeveelheid.

De schroefdraad op het handvat maakt het gemakkelijk om de hulpstukken te verwisselen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H): 40 x 210mm, gewicht: 148g

De roterende universele borstel



Ideaal voor het reinigen van tuinmeubelen, natuurstenen vloeren, auto's, velgen, fietsen en motorfietsen, schoenzolen... en zelfs geschikt voor het reinigen van dieren.

De technologie in het borstelhulpstuk gebruikt waterdruk om de borstel te laten draaien - zonder elektriciteit of batterij. Door het water gelijkmatig over 360° te verdelen, wordt het vuil zo in één keer losgemaakt en afgespoeld.

Dit resulteert in een doeltreffende reiniging, mede dankzij de speciale vorm en de roterende borstel-haren van de borstel.

De SEECODE universele borstel bereikt zelfs hardnekkig vuil in moeilijk bereikbare hoeken.

Tuinmeubelen, auto's, fietsen en nog veel meer zien er weer als nieuw uit. Bevestig de borstel gewoon aan uw tuinslang, zet het water aan en open de knevelhendel op de handgreep. U kunt dan alle voorwerpen comfortabel en efficiënt reinigen met de roterende borstelkop.

U kunt de hoeveelheid water die u nodig hebt regelen door de hendel op de handgreep traploos in te stellen. Reinig met weinig of meer water - net wat nodig is.

Uw dierenvriend zal ook genieten van het schoon-

maken met de roterende borstel. Was de vacht zorgvuldig en in de groeirichting met veel water.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H): 62,5 x 195 mm, gewicht: 134g

De douchekop



Zet het water uit met de knevelhendel op de handgreep, schroef de reinigingsborstel eenvoudig los van de handgreep en schroef de douchekop op dezelfde schroefdraad vast.

Met zijn 10 verstelbare sproeikoppen zorgt de douchekop altijd voor de juiste bewatering van uw planten.

Geef tere planten water met een zachte straal en grotere struiken met de douchestraal. U kunt ook stenen vloeren en patio's effectief reinigen met de krachtige drukstraal.

De volgende sproeiers zijn voor dit doel beschikbaar:

1. Kegelstraal
2. Douchestraal
3. volle jets
4. Platte straal
5. Centrale straal
6. Straalstroom
7. Grote straal
8. Hoekstraal
9. Spuitnevel
10. Halve straal

Dankzij de tuimelhendel op de handgreep kunt u de douche gedurende langere tijd comfortabel gebruiken zonder een hendel te moeten vasthouden.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H): 60 x 63 mm, gewicht: 63g

Garantie/waarborg

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- in geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- in geval van ander gebruik dan hierboven vermeld
- in geval van schade veroorzaakt door vallende

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u het volledige product in een transportveilige verpakking terug te sturen naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht voor om het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed, indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie/waarborg wordt vastgesteld. Het gebruik van de wettelijke rechten voor gebreken is gratis. Deze zijn niet beperkt door de garantie.

Algemene informatie

Copyright

Dit document wordt beschermd door het auteursrecht. Vermenigvuldiging of herdruk, met inbegrip van uittreksels, alsmede reproductie van illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de fabrikant.



Nota's over milieubescherming

De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar.

Mobiset GmbH
Rösrather Straße 333
D-51107 Köln
www.mobiset.de