



## Produkt



Wir Menschen sind ständig auf der Suche nach Neuheiten und Innovationen; wir wollen Dinge verbessern und erforschen.

Durch Kommunikation werden wir erleuchtet.

Sprachbarrieren hielten uns lange Zeit stumm und in Angst und wir verpassten daher viele Möglichkeiten.

Mit WT2 Plus heißen wir Sie nun Willkommen in einer neuen Ära der Kommunikation mit Fremdsprachen.

### Hinweis :

1. WT2 Plus ist ein Übersetzungsgerät. Es kann keine Musik hören oder telefonieren.
2. WT2 Plus muss mit einem Mobiltelefon verbunden sein, dass das Bluetooth Protokoll 4.2 oder höher unterstützt.
3. Als Betriebssystem empfehlen wir Android 7.0, iOS 11.0 oder höher (ab 2017)
4. Wir empfehlen, lauter und deutlicher zu sprechen als normal, um die Genauigkeit der Übersetzung sicherzustellen.
5. Vermeiden Sie bitte umgangssprachliche Worte und Jargon, spezielle Worte einer Berufsgruppe und Namen von abgelegenen Orten. Fällt die Übersetzung ungenau aus, ändern Sie bitte die Ausdrucksweise.



01-Host




02-Gast



03-Ladebox



04-Ladekabel



05-Tragebeutel



06-Ohrbügel



07-Ohrstöpsel



08-Handbuch


## Schritt 1: Downloaden der App

Bitte scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "WT2 Plus" im "App Store / Google Play", um unsere App herunterzuladen. Die App erfordert eine Internetverbindung, um zu funktionieren.



## Schritt 3: Verbinden mit der App

Klicken Sie auf "01" und "02", um eine Verbindung herzustellen. Nachdem Sie die Kopfhörer entnommen haben, blinken die LED Anzeigen an beiden Ohrhörern grün. Gehen Sie nun zur "Device" Seite der App und verbinden Sie die Ohrhörer. Ist die Verbindung abgeschlossen, leuchtet die LED Anzeige der Ohrhörer dauerhaft grün. (Die Verbindung wird beim nächsten Mal automatisch erfolgen.)




## Schritt 2: Entnehmen Sie die Ohrhörer

Öffnen Sie die Ladebox und entnehmen Sie die Ohrhörer (01 ist für Sie, 02 für den Gesprächspartner)



## Schritt 4: Teilen & Auswahl-Modus

Geben Sie den Ohrhörer GAST der Person, mit der Sie sprechen wollen. Sie selbst tragen bitte den Ohrhörer HOST. Unserer App verfügt über drei verschiedenen Kommunikations-Modi für Ihre Bedürfnisse.



## Schritt 5: Spracheinstellung & Start


Außer im Auto-Modus stellen Sie die gewünschte Sprache oben auf der Seite für beide Ohrhörer ein.



## Bedienungsanleitung und Video

Wenn Sie WT2-Produkte nicht ordnungsgemäß verwenden können, finden Sie weitere Anweisungen auf der Einstellungsseite in der mobilen App. Befolgen Sie die Anweisungen, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten, um Probleme zu lösen und den Umgang mit WT2 Plus zu erlernen.

Wir haben für Sie auch Schulungsvideos vorbereitet. Sie können QR-Codes scannen oder eine Website aufrufen, um auf Videolinks zuzugreifen und zu erfahren, wie Sie WT2 Plus verwenden können.



YouTube  
Video Links

## Aufladen

Die Kopfhörer werden automatisch heruntergefahren, wenn sie wieder in die Ladebox gelegt werden. Der Ladevorgang beginnt, wenn die LED-Anzeige weiß blinkt. Bei voller Ladung erlischt die weiße Anzeige. Es dauert ungefähr 90 Minuten, bis die Ladebox und die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

LED Anzeige	Bedeutungen	LED Anzeige	
Kein Licht	Schlaf-Modus		
Grünes Licht blinkt	Verbindung zur App		
Grünes Licht leuchtet konstant	Einsatzbereit		
Rotes Licht blinkt / bleibt konstant	Niedriger Akkustand		
Blaues Licht leuchtet konstant	Aktualisieren		
Weißes Licht dauerhaft	Charging		


01-Host 02-Gast

## Lade- und Anzeige-Leuchte

Den aktuellen Status der Ladung können wir aus dem unterschiedlichen Blinken der Ladebox ersehen. Wenn sich das Headset in der Ladebox befindet, blinkt der WT 4-mal, um den vollen Ladezustand darzustellen. Sehen Sie hierzu auch die Abbildung unten. Wenn das Headset in die Ladebox eingesetzt wird und der WT blinkt nicht, bedeutet das, dass der Akku leer ist. Bitte verwenden Sie das Micro-USB-Kabel zum Aufladen.

100%	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊
75%	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊
50%	🔊 🔊 🔊
25%	🔊

Ladezustand der Ladebox



Laden mit dem  
Micro-USB-Kabel

## Sicherheitshinweise

[Achtung] Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät verwenden:

1. Bitte zerbrechen Sie das Gerät nicht, verbrennen Sie es nicht, öffnen Sie es nicht, zerdrücken Sie es nicht und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
2. Ändern Sie die Schaltkreise nicht und verwenden Sie nur übereinstimmende Akkus und Ladegeräte.
3. Verwenden Sie nur vom Hersteller autorisiertes und abgestimmtes Zubehör. Wenn Sie anderes nicht autorisiertes und nicht übereinstimmendes Zubehör verwenden, kann dies zu einem Verlust der Gewährleistung führen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Zubehör verlieren.
4. Um Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht häufig in hoher Lautstärke.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät zwischen 0 °C und 35 °C und halten Sie die Aufbewahrungstemperatur zwischen -20 und 45 Grad. Bei extremen Temperaturen können Fehlfunktionen auftreten.
6. Bitte bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hochtemperatur- oder Heizungselektronik auf, z. B. in der Nähe von Mikrowelle und Ofen.
7. Ersetzen Sie die Akkus nicht selbst.

Offizielle Website: [www.timekettle.co](http://www.timekettle.co)

Kundendienst: [support@timekettle.co](mailto:support@timekettle.co)

Hersteller: Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd

Adresse: Building 3, Minqi Science Park, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Alle Rechte vorbehalten von Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

Dieses Handbuch dient nur zu Referenzzwecken und begründet keinerlei Verpflichtung.